

4.4 PASTORKOVÉ ZAVÍRAČE S RAMÍNKEM

Aretace

Aretace slouží k zajištění dveřního křídla v předem nastavené poloze. V případě ramínkových zavíračů se k aretaci používá aretační ramínko, jehož montáž je odlišná od ramínka standardního.

Zrušení aretace dosáhneme tlakem na dveřní křídlo ve směru zavírání dveří.

Variantně se dodává ramínko s vypínačem aretace, kde je možné volit aretační nebo bezaretační režim. Vzhledem k parametrům doporučujeme toto ramínko používat v kombinaci se zavírači DORMA TS 73V a TS 83.

Doplnění návodu na montáž aretačního ramínka

- 1) Montáž dveřního zavírače je totožná jako u zavírače se standardním ramínkem.
- 2) Při montáži je nezbytně nutné dodržovat rozměry vyznačené na montážních šablonách jednotlivých zavíračů. Je nutné dodržet vzájemnou polohu zavírače a ramínka a to i vzdálenost rovin, na kterých je ramínko a těleso zavírače namontováno.
- 3) Uvolněte šrouby 3 a 4 a ramínko nasadte na osu tělesa dle typu zavírání dveřního křídla (viz obr.1). Spojovací šroub řádně utáhněte.
- 4) Délkově variabilní část ramínka prodlužte tak, aby jí bylo možné upevnit k zárubni nebo na křídlo přesně dle montážní šablony zavírače a upevněte ji. Utáhněte šroub 4.
- 5) Dveřní křídlo otevřete do požadované aretační polohy a utáhněte přiloženým imbusovým klíčem šroub 3 (ozubení do sebe musí přesně zapadnout).

Pozor – požární nebo kouřotěsné dveře nesmí být vybaveny zavírači s mechanickou aretací, vždy je potřeba použít elektromechanickou aretaci. V případě ramínkových zavíračů se požadavek na aretaci řeší pomocí externích elektromagnetů.