

- Nedotykajte se oharku, pokud je horýk. Pokud přístroj nepoužíváte, skladujte jej tak, aby byl chráněn před pračením a vlhkostí.**
- Pokud v blízkosti nádrží vidíte vůd je skouknutí plamene, okamžitě uzavřete regulátor plynu (č. 1a) a za zažnění nebudete moci určit žádný další plýn.
- Nikdy záněny nepoužívejte v blízkosti horkých materiálů nebo výrobků citlivých na teplotu. **Udržujte jej v bezpečné vzdálenosti nejméně 0,5 m od všech předmětů a v vzdálenosti alespoň 1 m od jakýchkoli předmětů nacházejících se nad zařízením.** Při krátkých vzdálenostech můžete vždy použít vhodnou ohnivoznou nádobu, aby se snížilo nebezpečí vzniku požáru (k dispozici v mnoha kulinářských obchodech).
- Během provozu nenechvejte zařízení nikdy bez dozoru. Dávajte pozor na hromadení tepla! Noste vhodné pracovní rukavice a nevyhnutě je dovedte výpary.
- Je zakázáno vyjmout butanovú kartúsi od spoločnosti CHf, jestliže je plná nebo i jen čiastočne plná, pretože je to nebezpečné! **Nebepečte zranení!**
- Umistěte přístroj na vodorovný, stabilní a nekouzavý povrch.**
- Zařízení nesmí používat pouze v dobře větraném prostoru.** Národní normy platí pro:
 - průběhové spalovacího vzduchu**
 - zabrávnutí tvorby nebezpečných mrazův nespáleného plynu.**
- Přístroj nikdy nesmí být používán v blízkosti zdrojů tepla, v blízkosti plamení nebo jisker, usazeného prachu nebo hořavých látok. Tento přístroj se smí používat pouze v bezpečné vzdálenosti od hořavých materiálů – udržujte bezpečnou vzdálenost nejméně 0,5 m od všech předmětů a vzdálenosti alespoň 1 m od jakýchkoli předmětů v blízkosti nad zařízením.**
- Plynovou nádobu je povoleno vyměňovat pouze v dobře větraných prostorách, nepříjemne vonu, a v dostatečné vzdálenosti od jakýchkoli zdrojů vzneění, jako jsou otevřené plameny, hořáky, elektrické varné spotřebiče, a rovněž od ostatních osob.**

Výsvětlení symbolů

Regulátor plynu (č. 1a) ve směru (+) a (-)

Zavření regulátoru plynu – otočné regulátorem plynu ve směru (-) do polohy VYPNUTO (OFF).

Testování netěsnosti
Kontrolujte těsnost zařízení pouze venku. Kontrolou usojte, že když spojovát těsnění a kartúse pevně pripojíte. Proveďte ji ponorením zařízení az do objímkje meho oharku a horní části nádžy (viz nákras E) do nádžy v vodou po dobu alespoň 60 sekund (mimě nákládajte zařízení umozni! jakukoliu plynbehtnému vzduchu mezerami umozni). Pokud vidíte bublinky, záněny neexistují. Nikdy nepoužívejte přístroj s pískozkou nebo opotrebovaným těsnením. Neupoujte nádržku od pískozkou nádrže nebo zařízení, které nudojné opravíme. Pokud v vašem zařízení umozni (je citli jeho zapnutí), okamžitě jej pusuňte na dobre větrané místo bez zdrojů vzneění, kde lze uink ohřátí odstranit. Plynosťnosť zařížení se musí testovat pouze ve venkovních prostorách. Nikdy nepoužívejte k nahalení netěsnosti ohně, vždy používejte mydlovou vodu!

Opatření, která je třeba podniknout před pripojením plynové nádžy (kartúse)
Ujistěte se, že pripojovát svorky a pripojky jsou na svém místě a neposkožené. Zajistěte, aby částí, kterými proudí plyn, nebýly pokřiveny. Nikdy nepoužívejte zařízení, které vykazuje známky poškodení. Před pripojením kartúse vždy zavřete regulátor plynu (č. 1a) na zařízení. Před pripojením nové plynové nádžy vždy zkontrolujte těsnění. **Vždy se ujistěte, že se kolem nepropachové kuličky horní části nádrží lampy nachází těsné pryžové těsnění (výkras E, 4) a že je v dobrém stavu (vizuální kontrola). Pokud je pískozkou nebo chýbí, nelze zařízení provozovat.** Náhradní těsnění smí osazovat pouze autorizovaní prodejci. Zařízení nikdy neupravujte! Před zapálením horka se vždy ujistěte, že jsou všechny spojové pevně utěsněny.

Osazení a výměna butanové kartúse od CHf
Plynový regulátor (č. 1a) zavřete otočením ve směru (-). Vložte butanovou kartúsi od CHf (č. 2) do spodní části zaříze- ní (č. 3). Následně naroubujete spodní část (pouzdro z kartúsi – č. 3) páječ lampy na horní část (č. 1) a utahujete ji, do- duk nedobře plynosťnosť a dokud zajišťovát tlačítko na boku (č. 1b) nepázejde na místo. Při smontování je třeba držet zařízení tak, aby bylo vzpřímené, a následně rychle seoslabujete obě části a nenákládajte zátlak. Zkoušku těsnosti je možné provést smontováním a při každém výměně kartúse (viz odstavce 3). Před výměnou plynové nádžy se ujistěte, že je zcela prázdná (zafixte s ní, aby ste ju nešli, jestli v ní nespúchajú kapalina). Před osadením nové nádžy či plynové látky zkontrolujte, že plamen horka zhasnul. Před pripojením nové plynové nádžy nebo plynové látky k zařízení vždy zkontrolujte těsnění. Otáčaním proti smeru hodinových ručiček výsuvnou spodní část (č. 3) z horní části (č. 1). Výměnu plynové nádžy či plynové látky provádějte vždy venku a v dostatečné vzdálenosti od ostatních osob. Kartúsi a zařízení uzavřete mimo dosah přímého slunečního světla (sou na něm nevstávají teploty). Nikdy nepoužívejte při teplotách nad 50 °C.

Spúštení
Po vložení kartúse a kontrole umozni plynu ve venkovním prostredí otočné regulátorem plynu (č. 1a) mimě (přibližně 15 s) držte ve směru nádrže na horní horku se zařízením a následně byste měli plnit otev- rený regulátor plynu (č. 1a), aby plamen mohl dosáhnout plného výkonu. Otočením regulátoru plynu (č. 1a) ve směru (+) a nebo (-) nastavíte výkon horku. Na spodní povrch nataknouvané plynové nádžy lze rovněž zařízení postavit.

Seřízení plamene
Plamen můžete seřídit pomocí plynového regulátoru (č. 1a) jeho otočením ve směru (+) nebo (-). **Mimořádné doleštění**
Zařízení byste při zapálení nikdy neměli držet přímo bez vzhřnu nohama, ani byste s ním neměli tré- pat, jinak by zapálený plyn mohl vytečat z kúsko do horku. Po správném seřízení plamene by jeho výška předehřívát po dobu nejméně 4 minuty, než páječ lampy nakolnete jeho spúchu směrem dolů (viz výkras E). Při držení horku v nakolnéno poloze rovněž horko nebepečte, že do něj náteče zapálený plyn a vyloučí nekontrolovaně plameny. Pokud to k tomu dojde, musíte zavřít nádrž zpět do obvyklé výšky (viz výkras E), aby se plamen stabilizoval a vrátil do normálního tvaru. Páječ horku lze použít az po uplynutí příslušné doby předehřívání (viz výše).

Vypnutí zařízení
Tlačíte regulátorem plynu (č. 1a) ve směru šipky (-), dokud se přívod plynu nezastaví a plamen nezhasne. Nechte hork zrela vychladnout.

Doporučené používání
Spotřeba plynu v tomto zařízení činí při normálním nastavení ca 145 g/h. Na nádžy a jeho obsah se nevztahuje doka použitelnosti. Zajistěte, aby bylo zařízení uloženo na bezpečném a suchém místě.

Skladování a preparvní podmínky
Zařízení, aby bylo zařízení správně uloženo ve vzpřímené poloze. Zařízení a kartúse se nikdy nesmí skladovat pod úrovní terenu (např. ve sklepě, kotelnách atd.). Skladovací prostor musí být dostatečně odvětrávaný. Příprava: Zaří- zení vždy přepravujte ve vzpřímené poloze a zajistěte, aby se nemohlo volně pohybovat sam a tam.

Údržba + oprava
Používejte pouze určené náhradní díly. Nikdy nepoužívejte zařízení s pískozkou částí. Opravy a rovněž výměnu trysek a těsnění smí provádět pouze způsobilý odborník, který má dostatek k dispozici náležité náhradní díly, nebo se za účelem jejich provedení obrátne na zakaznický servis společnosti CHf. Zařízení nikdy žádným způsobem neupravte. Pokud je zařízení poskožené nebo jiné nutné jej vráti výrobci či stredisku servisních oprav, obrátte se prosím na obchod, ve kterém jste jej zakoupili, nebo na výrobce.

Čistění zařízení
Chcete-li přístroj vyčistit, počkejte, až hork vychladne a použijte suchý hadřík. Nepoužívejte čistící prostředky, proto- že by mohl upchat otvory horku a plynový trysku.

Pokyny k likvidaci:
Likvidace kartúse: Prázdné plynové plameny lze přepravovat na sběrné místo duálního systému recyklace. Nádobu, která ještě nejsou zcela prázdné, je třeba přepravit do sběrného dvora. **Likvidace zařízení:** Zařízení je vyrobeno z recyklovatelných materiálů. Pro likvidaci nebo recyklaci tohoto přístroje se obrátte na místní recyklační úřad nebo společnost zabývající se likvidací odpadů.

Záruka
Přívodní účtující vždy uschovejte na bezpečném místě. Informo- čioné dokument je nezbytným dokladem o koupi. Pokud uplatňujete reklamaci, kontaktujte nás e- mailu: info@chf-gmbh.de. Nepředkládejte se s vámi spojme.

Technické údaje
Typ plynu: butan Výkon: ca 1,76 kW Kapacita patny: 190 g Pracovní teplota: ca 650 °C Kategorie: přímý tlak Hořák: P 21 Spotřeba: ca 128 g/h Tryska: Ø 0,28 mm

Údaje o výkonu uvedené v uživatelské příručce se vztahují k případu, kdy se zařízení používá s butanovou kartúsi od CHf. 52149 az dole ní teplotě hoření 20 °C a při době hoření 15 minut s regulátorem plynu plně otevřeným. (Dě- ležitia informace: Teplota okolního vzduchu bude mít významný vliv na výkon zařízení. Obecné platí následující: Výkonost v chladném prostředí klesá).

Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a změny vzhledu.

SK **Návod na použití**

Spájkovácia lampa LM 1000
Dôležité: Pred pripojením k plynovej nádžy si starostlivo prečítajte návod na použitie a oboznamte sa so zariadením. Uchovávajte tento návod na bezpečnom mieste pre potreby v budúcnosti.

Nepoužívajte prístroj na zapálenie grilovacieho uhlia, pretože teplo žeravého uhlia môže deformovať plastové časti – hrozí riziko zranenia!

CHf Butanový zásobník CF211 je k dispozícii ako CFH € 52155, NIE JE však súčasťou balenia!
Komponenty spájkavacej lampy LM 1000
Zariadenie sa skladá z:
1 x horná časť spájkavacej lampy (č. 1)
CFH butanový zásobník (zásobník), model CF211 (č. 2) – Obsah balenia nájdete v tabuľke „Obsah“
1 x spodná časť (č. 3)
1 x Návod na použitie

Údaje o výkonu uvedené v uživatelské príručce sú vztahujú k prípadu, kď se zařízení používá s butanovou kartúsi od CHf. 52149 az dole ní teplotě hoření 20 °C a při době hoření 15 minut s regulátorem plynu plně otevřeným. (Dě- ležitia informace: Teplota okolního vzduchu bude mít významný vliv na výkon zařízení. Obecné platí následující: Výkonost v chladném prostředí klesá).

Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a změny vzhledu.

SK Návod na použitie

Spájkovácia lampa LM 1000
Dôležité: Pred pripojením k plynovej nádžy si starostlivo prečítajte návod na použitie a oboznamte sa so zariadením. Uchovávajte tento návod na bezpečnom mieste pre potreby v budúcnosti.

Nepoužívajte prístroj na zapálenie grilovacieho uhlia, pretože teplo žeravého uhlia môže deformovať plastové časti – hrozí riziko zranenia!

CHf Butanový zásobník CF211 je k dispozícii ako CFH € 52155, NIE JE však súčasťou balenia!
Komponenty spájkavacej lampy LM 1000
Zariadenie sa skladá z:
1 x horná časť spájkavacej lampy (č. 1)
CFH butanový zásobník (zásobník), model CF211 (č. 2) – Obsah balenia nájdete v tabuľke „Obsah“
1 x spodná časť (č. 3)
1 x Návod na použitie

Kontrolujte, či nedýchajú žiadne komponenty.

Montáž a nastavenia výrobcu sa nesmí meniť. Svojvoľne vykonávanie technických zmien na zariadení, odstraňovanie dielov alebo používanie iných dielov ako tých, ktoré určil pre dané zariadenie výrobca, môže byť škodlivé.

Toto zariadenie sa smie používať len s butanovým zásobníkom CHf, model CF211. Toto štandardné nádžy sa dajú bez problémov nájsť v obchodoch pre domácné majiteľov. Ak sa pokúsite použiť iné typy plynových nádžy alebo plynových látok, môže to byť nebezpečné. Zmieňame zariadenia a zásobníkov od rôznych výrobcov môže tiež ísť o pokusný nehotový a poskočený zariadení! Spoločnosť CHf odmieta akékoľvek záručné rekla- mácie týkajúce sa škôd spôsobených používaním zásobníkov od iných výrobcov.

Nikdy nepripájajte plynovú nádobu (zásobník 190 g) bez toho, aby ste si najprv prečítali pokyny, ktoré sú na nej uvedené.

Zariadenie používajte len v dobre vetraných priestoroch.

! Bezpečnostné pokyny

- Pripojte nádžy v dobre vetranom prostredí bez plameňov alebo zdrojov vznetenia, ako sú otvorené plamene,

elektrické varné spotrebiče a taktické dostrojové ďaleko od iných ľudí.

Uchovávajte tesla horku/tesla ohňa/horých porovch. Nečistite.

- Fažlejte je pri výmene kartúse zakázané.
- Pred pripojením plynového zásobníka alebo plynovej nádžy vždy zkontrolujte, či sú tesnenia (medzi zariadením a plynovým zásobníkom alebo plynovou nádobou) pevne nainštalované a či sú v dobrom stave. (pozrite si obrázok D, E, 4 – Vizualiza kontrola).

- Zariadenie nezariadenie s poskoženým alebo opotrebovaným tesnením.
- Nepoužívajte zariadenie v blízkosti netěsnosti alebo poškodenie alebo riadne nefungujúce.
- Zásobníky by ste nemali vymieňať, ak si nie ste istí, že sú úplne prázdné. Dodržiujte bezpečnostné pokyny uvedené na zásobníku.
- Zariadenie uchovávajte mimo dosahu detí.
- Zariadenie nesmí používať deti.

- Pred zapálením alebo počas prevádzky zariadením netrapte, pretože by sa tým mohlo zastaviť vtekanie skvapalneného plynu z horáka. Rovnako medzi vznikom problémov so zapálením a poruchou vo vzdialenosti spĺňajúca zariadenie (napr. kontrolerovateľný zverenzakúš plápujúci plameň). Ak k tomu dôjde, prívod plynu musí byť okamžite vypnutý otočením gombíka regulátora plynu (č. 1a) v smere (-). Potom nedokáž k nekontrolovanému umozni plynu. Po 2 – 3 minútach bude prístroj opäť pripravený na použitie.
- Výmenu zásobníka je potrebné vykonať vždy vo vonkajšom prostredí a ďaleko od všetkých možných zdrojov vznetenia, ako sú otvorené plamene, elektrické ohrevné plochy atď., a taktické mimo dosahu iných ľudí a zvierat. Pred výmenou zásobníka vždy vypnite gombík regulátora plynu (č. 1a).

- Zásobníky sú jednorázové nádžy. Doplňenie nie je povolené, hrozilo by bezprostredné nebezpečenstvo.
- Neparujte vo vnútri. Pre prívod spalovacieho vzduchu musí byť zabezpečená dostatočná ventilácia. Pracujte na čistom pracovisku, ďaleko od ľahko zapálajúcich alebo masťných materiálov. Zabezpečte, aby nikdy nedošlo k vychytcovaniu spájkovacích alebo zváracích prvkov. Používajte ochranný odev bez mastnoty. Používajte ochranné okuliare.

Acest dispozitiv trebuie utilizat numai cu un cartus de butan CHf model CF211. Aceste recipiente standard sunt ușor de găsi în magazinele de bricolaj. Pentru a fi periculos dacă încercați să folosiți alte tipuri de recipiente cu gaz sau bu- teli de gaz. **Combinarea dispozitivelor și a cartuşelor de la producători diferiți poate duce, de asemenea, la accidente grave și deteriorări ale echipamentului CHf cu ignora toate pretențiile de garanție pentru orice daune cauzate de utilizarea cartuşelor de la terți.**

Acest dispozitiv trebuie utilizat numai cu un cartus de butan CHf model CF211. Aceste recipiente standard sunt ușor de găsi în magazinele de bricolaj. Pentru a fi periculos dacă încercați să folosiți alte tipuri de recipiente cu gaz sau bu- teli de gaz. **Combinarea dispozitivelor și a cartuşelor de la producători diferiți poate duce, de asemenea, la accidente grave și deteriorări ale echipamentului CHf cu ignora toate pretențiile de garanție pentru orice daune cauzate de utilizarea cartuşelor de la terți.**

Na poradni nicođatá n recipient cu gaz (cartus de 190 g) fără a citi mai întâi instrucțiunile afixate pe acestă.

Utilizati dispozitivul numai in zone bine ventilate.

! Instruțiuni de siguranță

- Conectați regulatoorul la un mediu bine ventilat, lipoit de flăcări sau de surse de aprindere, precum flăcări deschise, aparate de gătit electrice și la mare distanță de alte persoane.
- Țineți la mare distanță de căldură/scaute/flăcări deschise/suprafețe fierbinți, fumatul interzis.
- Fumatul este interzis în cazul înlocuirii recipientului.
- Verificați întotdeauna ca garniturile (etane dispozitiv și cartuşul de gaz sau recipientul cu gaz) să fie montate și să fie întinse în stare bună înainte de a rorda cartuşul de gaz sau recipientul cu gaz (consultați schița D, nr. 4 – Inspectie vizuala).
- Nu utilizați un aparat din care se scurge gaz, care este defect sau cu un funcționare regulmentar.
- Cartuşele nu trebuie înlocuite dacă nu sunteți sigur că acestea sunt complete. Respectați instrucțiunile de siguranță indicate pe cartuş.
- Nu lăsați dispozitivul la îndemână copiilor.
- Dispozitivul nu trebuie să fie utilizat de către copii.
- Nu apăsați dispozitivul înainte de a se aprinde sau în timpul funcționării deoarece aprinderea poate opri curentea gazului lichid în arzător. Acest lucru poate provoca, de asemenea, probleme de aprindere și defecțiuni ale propi- etății de ardere ale dispozitivului (de ex., o flăcără neregulată puternică necontrolată). Dacă se întâmplă acest lucru, alimentația cu gaz trebuie oprită imediat prin rotirea butonului regulatoarului de gaz (nr. 1a) în direcția (-). Apoi nu mai poate ieși gaz în mod necontrolat. Dispozitivul va fi din nou gata de utilizare după 2 – 3 minute.
- Înlocuirea unui cartuş trebuie să fie înlocuită oarecând efectuată în exterior și departe de orice sursă de aprindere posibi- le, cum ar fi flăcări deschise, pilon electric etc. și la mare distanță de alte persoane sau animale. Opriți întotdeauna butonul regulatoarului de gaz (nr. 1a) înainte de a înlocui cartuşul.
- Cartuşele sunt recipiente de unică folosință. Reîmpleura nu este permisă, deoarece implică pericolul iminent.
- Nu lucrați la interior. Trebuie să existe o ventilație adecvată pentru asigurarea alimentării cu aer de combustie.
- Operați între un-luc de muncă curat, departe de materiale combustibile sau de materiale uleioase. Asigurați-vă că nu înhalati nicio gazele emanate prin injur sau prin suda pură. Purtați îmbrăcăminte de protecție fără unsaore.
- Purtați ochelari de protecție.
- Se ating temperaturi foarte ridicate în jurul arzătorului dispozitivului în timpul funcționării normale.
- Nu puneți jeze arzătorul asupra (pericol de incendiu). Nu lăsați nesupravegheată înfășurarea în timp ce acesta este în funcțiune. Aveți grijă deoarece cartuşul se poate încălzi sau chiar se poate înfășura.
- PRECAUȚIE: Piesele accesibile pot deveni foarte fierbinți. Țineți oclipi mai la distanță de dispozitiv.
- PRECAUȚIE: să atingeți arzătorul în timp ce este fierbinte. **Dacă aparatul nu este utilizat, atunc păstrați-l protejat contra prafului și umidității.**
- Închideți imediat butonul regulatoarului de gaz (nr. 1a) dacă flacăra este sufliată de o rafală de vânt, apoi nu mai poate ieși gaz.
- Nu utilizați niciođatá dispozitivul în apropierea materialelor inflamabile sau a produselor sensibili la căldură. **Ți- neți! la o distanță de siguranță de cel puțin 0,5 m față de toate obiectele, precum și la cel puțin 1 m sub orice obiecte aflate deasupra dispozitivului.** La distanțe mai scurte, trebuie să utilizați întotdeauna un covor de protecție adecvat pentru flăcări pentru a reduce riscul de incendiu (disponibil în mai multe magazine de specialitate).
- Nu lăsați niciođatá dispozitivul nesupravegheat în timpul funcționării. Aveți grijă la acumularea de căldură! Purtați mănuși de lucru corespunzătoare și nu înhalati vapori toxici.
- Este interzis să îndepărtați cartuşul de butan CHf atunci când este plin sau parțial plin, deoarece acest lucru este periculos! **Risc de vătmânt!**
- Asigurați unitatea pe o suprafață orizontală, stabilă și antiderapantă.
- Dispozitivul trebuie utilizat numai într-o zonă bine ventilată. Standardele naționale se aplică:**

- ! alimențarii cu aer de combustie**
- preveniri acumulării unor cantități periculoase de gaze narse.**
- Dispozitivul nu trebuie utilizat nicođatá în apropierea sursei de căldură, a flăcilor sau a scan- telor, a camufiilor de praf sau a substanțelor inflamabile. Aparatul trebuie utilizat numai la o distanță sigură față de materialele inflamabile – păstrați o distanță de siguranță de cel puțin 0,5 m sub orice obiecte, precum și o distanță de cel puțin 1 m față de orice obiecte aflate deasupra aparatului.**
- Recipientul cu gaz trebuie înlocuit într-o zonă bine ventilată, de preferință în aer liber și la mare distanță de orice sursă de aprindere, cum ar fi flăcări deschise, flăcările de veghe, aparatele de gătit electrice și la mare distanță de alte persoane.**

Explicații simbol
Butonul regulatoarului de gaz (nr. 1a) în direcție (+) și (-)

Operațiunea butonul regulatoarului de gaz – rotiți butonul regulatoarului de gaz în poziția OPEN în direcția (-).

Testare împotriva scurgerilor
Verificați etanșeitatea dispozitivului dumneavoastră numai în aer liber. Verificați pentru a vă asigura că sigiliul de rordare și cartuşul sunt strâns conectați. Faceți acest lucru prin scufundarea dispozitivului până la gulerul manșonii dintrte arzător a partea superioară a recipientului (consultați schița D) într-un rezervor umplut cu apă pentru cel puțin 60 de secunde (măsură de incinare vor permite exsaurarea oricărui exces de aer din spațiul liber). Dispozitivul prezintă scurgere dacă puteti vedea bule. Nu utilizați niciođatá un dispozitiv cu sigiliu deteriorate sau rupt.

Nu utilizați un aparat din care se scurge gaz, care este defect sau cu un funcționare regulmentar. Dacă scapă gaz din dispozitiv (mimo de gaz), mutați-l imediat într-un loc cu o bună circulație a aerului și la mare năsur de aprindere, astfel încât scurgerea să poată fi găsită și eliminată. Etenarsa dispozitivului dumneavoastră trebuie verificată numai în aer liber. Nu utilizați niciođatá o flăcără pentru a încerca să găsiți o scurgere, utilizati întotdeauna apă sau sump!

Măsuri care trebuie luate înainte de rordarea recipientului cu gaz (cartus)

Asigurați-vă că bornele și conexiunile sunt la locul lor și fără deteriorări. Verificați piesele prin care trece gazul în pri- vinta unei deteriorări. Nu utilizați dispozitivul înainte de a se aprinde sau în timpul funcționării deoarece aprinderea poate opri curentea gazului lichid în arzător. Acest lucru poate provoca, de asemenea, probleme de aprindere și defecțiuni ale propi- etății de ardere ale dispozitivului (de ex., o flăcără neregulată puternică necontrolată). Dacă se întâmplă acest lucru, alimentația cu gaz trebuie oprită imediat prin rotirea butonului regulatoarului de gaz (nr. 1a) în direcția (-). Apoi nu mai poate ieși gaz în mod necontrolat. Dispozitivul va fi din nou gata de utilizare după 2 – 3 minute.
- ! Instruțiuni de siguranță**
- Conectați regulatoorul la un mediu bine ventilat, lipoit de flăcări sau de surse de aprindere, precum flăcări deschise, aparate de gătit electrice și la mare distanță de alte persoane.
- Țineți la mare distanță de căldură/scaute/flăcări deschise/suprafețe fierbinți, fumatul interzis.
- Fumatul este interzis în cazul înlocuirii recipientului.
- Verificați întotdeauna ca garniturile (etane dispozitiv și cartuşul de gaz sau recipientul cu gaz) să fie montate și să fie întinse în stare bună înainte de a rorda cartuşul de gaz sau recipientul cu gaz (consultați schița D, nr. 4 – Inspectie vizuala).
- Nu utilizați un aparat din care se scurge gaz, care este defect sau cu un funcționare regulmentar. Dacă scapă gaz din dispozitiv (mimo de gaz), mutați-l imediat într-un loc cu o bună circulație a aerului și la mare năsur de aprindere, astfel încât scurgerea să poată fi găsită și eliminată. Etenarsa dispozitivului dumneavoastră trebuie verificată numai în aer liber. Nu utilizați niciođatá o flăcără pentru a încerca să găsiți o scurgere, utilizati întotdeauna apă sau sump!

Montarea și înlocuirea unui cartus de butan CHf
Închideți butonul regulatoarului de gaz (nr. 1a) rotindu-l în direcția (-). Introduceți cartuşul de butan CHf (nr. 2) în secțiunea inferioară a dispozitivului (nr. 3). Conectați ulterior secțiunea superioară a lămpi de lipit (nr. 1) la secțiunea inferioară (recipient cartus – nr. 3) prin strângerea acesteia până când este etanșă la gaz și butonul lateral de blocare se fixează pe poziție (nr. 1b). Când îl asamblați, trebuie să țineți dispozitivul în așa fel încât să fie vertical, apoi să îl încercați împănă rapid și să nu înclinați fier. Trebuie efectuat un test de scurgere după fixarea asamblare și de fixare după cât schimbati cartuşul (consultați Secțiunea 3). Asigurați-vă că recipientul este gol înainte de a-l schimba (scuturati-l) ca să asuziți dacă face zgomot lichidul rămas). Verificați ca flacăra arzătorului să fie stăină năclată de a deșeurilor reziduale. Dacă nu vedeți bule de gaz sau bule de gaze, inspectați întotdeauna sigiliile înainte de a conecta un recipient nou cu gaz sau o buclă nouă de gaz la dispozitiv. După ce ați conectat secțiunea inferioară (nr. 3) din secțiunea superioară (nr. 1) rotind-o în sens invers acelor de ceasornic. Schimbați întotdeauna recipientul cu gaz sau butelia de gaz în aer liber și la mare distanță de alte persoane. Țineți cartuşul și dispozitivul departe de lumina soarelui (expunere la căldură). A nu se utiliza la temperaturi de peste 50 °C.

Testare împotriva scurgerilor
Verificați etanșeitatea dispozitivului dumneavoastră numai în aer liber. Verificați pentru a vă asigura că sigiliul de rordare și cartuşul sunt strâns conectați. Faceți acest lucru prin scufundarea dispozitivului până la gulerul manșonii dintrte arzător a partea superioară a recipientului (consultați schița D) într-un rezervor umplut cu apă pentru cel puțin 60 de secunde (măsură de incinare vor permite exsaurarea oricărui exces de aer din spațiul liber). Dispozitivul prezintă scurgere dacă putei vedea bule. Nu utilizați niciođatá un dispozitiv cu sigiliu deteriorate sau rupt.

Nu utilizați un aparat din care se scurge gaz, care este defect sau cu un funcționare regulmentar. Dacă scapă gaz din dispozitiv (mimo de gaz), mutați-l imediat într-un loc cu o bună circulație a aerului și la mare năsur de aprindere, astfel încât scurgerea să poată fi găsită și eliminată. Etenarsa dispozitivului dumneavoastră trebuie verificată numai în aer liber. Nu utilizați niciođatá o flăcără pentru a încerca să găsiți o scurgere, utilizati întotdeauna apă sau sump!

Măsuri care trebuie luate înainte de rordarea recipientului cu gaz (cartus)

Asigurați-vă că bornele și conexiunile sunt la locul lor și fără deteriorări. Verificați piesele prin care trece gazul în pri- vinta unei deteriorări. Nu utilizați dispozitivul înainte de a se aprinde sau în timpul funcționării deoarece aprinderea poate opri curentea gazului lichid în arzător. Acest lucru poate provoca, de asemenea, probleme de aprindere și defecțiuni ale propi- etății de ardere ale dispozitivului (de ex., o flăcără neregulată puternică necontrolată). Dacă se întâmplă acest lucru, alimentația cu gaz trebuie oprită imediat prin rotirea butonului regulatoarului de gaz (nr. 1a) în direcția (-). Apoi nu mai poate ieși gaz în mod necontrolat. Dispozitivul va fi din nou gata de utilizare după 2 – 3 minute.
- ! Instruțiuni de siguranță**
- Conectați regulatoorul la un mediu bine ventilat, lipoit de flăcări sau de surse de aprindere, precum flăcări deschise, aparate de gătit electrice și la mare distanță de alte persoane.
- Țineți la mare distanță de căldură/scaute/flăcări deschise/suprafețe fierbinți, fumatul interzis.
- Fumatul este interzis în cazul înlocuirii recipientului.
- Verificați întotdeauna ca garniturile (etane dispozitiv și cartuşul de gaz sau recipientul cu gaz) să fie montate și să fie întinse în stare bună înainte de a rorda cartuşul de gaz sau recipientul cu gaz (consultați schița D, nr. 4 – Inspectie vizuala).
- Nu utilizați un aparat din care se scurge gaz, care este defect sau cu un funcționare regulmentar. Dacă scapă gaz din dispozitiv (mimo de gaz), mutați-l imediat într-un loc cu o bună circulație a aerului și la mare năsur de aprindere, astfel încât scurgerea să poată fi găsită și eliminată. Etenarsa dispozitivului dumneavoastră trebuie verificată numai în aer liber. Nu utilizați niciođatá o flăcără pentru a încerca să găsiți o scurgere, utilizati întotdeauna apă sau sump!

Montarea și înlocuirea unui cartus de butan CHf
Închideți butonul regulatoarului de gaz (nr. 1a) rotindu-l în direcția (-). Introduceți cartuşul de butan CHf (nr. 2) în secțiunea inferioară a dispozitivului (nr. 3). Conectați ulterior secțiunea superioară a lămpi de lipit (nr. 1) la secțiunea inferioară (recipient cartus – nr. 3) prin strângerea acesteia până când este etanșă la gaz și butonul lateral de blocare se fixează pe poziție (nr. 1b). Când îl asamblați, trebuie să țineți dispozitivul în așa fel încât să fie vertical, apoi să îl încercați împănă rapid și să nu înclinați fier. Trebuie efectuat un test de scurgere după fixarea asamblare și de fixare după cât schimbati cartuşul (consultați Secțiunea 3). Asigurați-vă că recipientul este gol înainte de a-l schimba (scuturati-l) ca să asuziți dacă face zgomot lichidul rămas). Verificați ca flacăra arzătorului să fie stăină năclată de a deșeurilor reziduale. Dacă nu vedeți bule de gaz sau bule de gaze, inspectați întotdeauna sigiliile înainte de a conecta un recipient nou cu gaz sau o buclă nouă de gaz la dispozitiv. După ce ați conectat secțiunea inferioară (nr. 3) din secțiunea superioară (nr. 1) rotind-o în sens invers acelor de ceasornic. Schimbați întotdeauna recipientul cu gaz sau butelia de gaz în aer liber și la mare distanță de alte persoane. Țineți cartuşul și dispozitivul departe de lumina soarelui (expunere la căldură). A nu se utiliza la temperaturi de peste 50 °C.

Testare împotriva scurgerilor
Verificați etanșeitatea dispozitivului dumneavoastră numai în aer liber. Verificați pentru a vă asigura că sigiliul de rordare și cartuşul sunt strâns conectați. Faceți acest lucru prin scufundarea dispozitivului până la gulerul manșonii dintrte arzător a partea superioară a recipientului (consultați schița D) într-un rezervor umplut cu apă pentru cel puțin 60 de secunde (măsură de incinare vor permite exsaurarea oricărui exces de aer din spațiul liber). Dispozitivul prezintă scurgere dacă putei vedea bule. Nu utilizați niciođatá un dispozitiv cu sigiliu deteriorate sau rupt.

Montarea și înlocuirea unui cartus de butan CHf
Închideți butonul regulatoarului de gaz (nr. 1a) rotindu-l în direcția (-). Introduceți cartuşul de butan CHf (nr. 2) în secțiunea inferioară a