

POKYNY K POUŽITÍ

trezor digitální 230x170x170mm
523968, 523999

• Otevření trezoru pomocí nouzového klíče

Vložte klíč do zámku a otočte jím proti směru hodinových ručiček. Současně otočte knoflíkem po směru hodinových ručiček a zatáhněte. Trezor se otevře.

• Baterie

Vložte baterie z vnitřní strany dveří trezoru. Před zavřením trezoru se ujistěte, že jsou baterie vloženy správně.

• Zavření trezoru

Pro uzamčení trezoru zavřete dveře a otočte knoflíkem proti směru hodinových ručiček.

• Nastavení hesla

Otevřete trezor pomocí klíče a poté stiskněte červené tlačítko na vnitřní straně dveří. Žlutá kontrolka se rozblíká. Nyní zadejte požadované 3-8 místné heslo a stiskněte “#” pro potvrzení. (2 pípnutí indikují úspěšné přijetí hesla)

Ujistěte se, že trezor lze otevřít pomocí zadaného hesla. Pokud bliká žlutá kontrolka a trezor 3x pípne, vložené heslo je nesprávné. Opakujte jeho zadání.

• Nastavení nouzového kódu

Otevřete trezor pomocí klíče nebo nastaveného hesla.

2x stiskněte tlačítko “0”. Poté 1x stiskněte červené tlačítko na vnitřní straně dveří. Rozblíká se žlutá kontrolka a trezor 3x pípne. Nyní zadejte požadované 3-8 místné heslo a stiskněte “#” pro potvrzení. (2 pípnutí indikují úspěšné přijetí hesla)

• Změna nouzového hesla.

Vyjměte baterie z trezoru na 24h. Nouzové i uživatelské heslo se automaticky zruší. Oboje je třeba znovu nastavit.


• Výměna baterií

Červená kontrolka signalizuje nízký stav baterií v trezoru a je třeba provést jejich výměnu. Před zavřením trezoru se ujistěte, že jsou baterie vloženy správně.

• Záruka

Záruka je 24 měsíců od data nákupu a nevztahuje se na mechanické poškození ani poškození způsobené nesprávným používáním.

Varování: nikdy nenechávejte nouzový klíč zamčený uvnitř trezoru!



POKYNY NA POUŽITIE

trezor digitálny 230x170x170mm
523968, 523999

• Otvorenie trezoru núdzovým kľúčom

Vložte kľúč do zámku a otočte ním proti smeru hodinových ručičiek. Súčasne otočte gombíkom v smere hodinových ručičiek a zatiahnite. Trezor sa otvorí.

• Batérie

Vložte batérie z vnútornej strany dverí trezoru . Pred zatvorením trezoru sa uistite, že sú batérie vložené správne.

• Zatvorenie trezoru

Pre uzamknutie trezoru zatvorte dvere a otočte gombíkom proti smeru hodinových ručičiek .

• Nastavenie hesla

otvorte trezor pomocou kľúča a potom stlačte červené tlačidlo na vnútornej strane dverí . Žltá kontrolka sa rozblíká . Teraz zadajte požadované 3-8 miestne heslo a stlačte " # " pre potvrdenie. (2 pípnutia indikujú úspešné prijatie hesla)

Uistite sa, že trezor možno otvoriť pomocou zadaného hesla. Ak bliká žltá kontrolka a trezor 3x pípne, vložené heslo je nesprávne. Opakujte jeho zadanie.

• Nastavenie núdzového kódu

Otvorte trezor pomocou kľúča alebo nastaveného hesla.

2x stlačte tlačidlo " 0 " . Potom 1x stlačte červené tlačidlo na vnútornej strane dverí. Rozblíká sa žltá kontrolka a trezor 3x pípne. Teraz zadajte požadované 3-8 miestne heslo a stlačte " # " pre potvrdenie. (2 pípnutia indikujú úspešné prijatie hesla)

• Zmena núdzového hesla

Vyberte batérie z trezoru na 24h. Núdzové aj užívateľské heslo sa automaticky zruší. Oboje je potrebné znovu nastaviť.

• Výmena batérií

Červená kontrolka signalizuje nízky stav batérií v trezore a je potrebné ich vymeniť. Pred zatvorením trezoru sa uistite, že sú batérie vložené správne .

• Záruka

Záruka je 24 mesiacov od dátumu nákupu a nevzťahuje sa mechanické poškodenie ani poškodenie spôsobené nesprávnym používaním.

Varovanie: Nikdy nenechávajte núdzový kľúč zamknutý vo vnútri trezoru!