

# Spirit Z-Wave<sup>Plus™</sup>

*Návod na obsluhu*



**ET** **EUROTRONIC**  
Technology GmbH



---

# ***Obsah***


<b>1</b>	<i>Obsah dodávky</i>	<b>3</b>	<b>5.3</b>	<i>Zmena prevádzkového režimu</i>	<b>13</b>
<b>2</b>	<i>Varovné upozornenia</i>	<b>4</b>	<b>5.4</b>	<i>Rozpoznávanie otvorených okien</i>	<b>14</b>
<b>3</b>	<i>Toto je Spirit Z-Wave Plus</i>	<b>5</b>	<b>5.5</b>	<i>Zobrazíť ID uzla</i>	<b>14</b>
<b>4</b>	<i>Ovládacie prvky a indikátory</i>	<b>5</b>			<b>6</b>
<b>4.1</b>	<i>Tlačidlá</i>	<b>5</b>			
<b>4.2</b>	<i>Tlačidlo Boost LED</i>	<b>6</b>			
<b>4.3</b>	<i>LCD</i>	<b>6</b>			
	<i>Uvedenie do prevádzky / Vloženie batérií</i>	<b>7</b>			
<b>4.4</b>	<i>Pridanie do siete Z-Wave</i>	<b>8</b>			
<b>4.5</b>	<i>Montáž na vykurovacie teleso</i>	<b>9</b>			
<b>4.6</b>	<i>Adaptácia</i>	<b>10</b>			
<b>4.7</b>	<i>Odstránenie zo siete Z-Wave</i>	<b>11</b>			
<b>4.8</b>	<i>Demontáž systému Spirit Z-Wave Plus</i>	<b>12</b>			
<b>4.9</b>	<i>Obnovenie továrenských nastavení</i>	<b>12</b>			
<b>5</b>	<i>Miestna kontrola</i>	<b>13</b>			
<b>5.1</b>	<i>Nastavenie požadovanej teploty</i>	<b>13</b>			
<b>5.2</b>	<i>Zapnutie detskej poistky</i>	<b>13</b>			

<i>Ovládanie Z-Wave</i>	15
6.1 <i>Združenie</i>	16
6.2 <i>Základné</i>	16
6.3 <i>Konfigurácia</i>	17
6.4 <i>Viacúrovňový senzor</i>	17
6.5 <i>Viacúrovňový prepínač</i>	18
6.6 <i>Oznámenie</i>	18
6.7 <i>Detský zámok</i>	18
6.8 <i>Režim termostatu</i>	18
6.9 <i>Nastavená hodnota termostatu</i>	19
7 <i>Pomoc a chybové hlásenia</i>	19
8 <i>Čistenie</i>	20
9 <i>Adaptér</i>	20
10 <i>Technické údaje</i>	20
11 <i>Podpora a kontakt</i>	20
12 <i>Oznámenie o záruke</i>	21

# 1. Obsah delivery


1. Riadiaca jednotka úspory energie Spirit Z-Wave Plus
2. Skrutka
3. Adaptér pre ventily Danfoss (RA / RAV / RAVL)
4. 2x batéria AA

\*Pri použíti adaptéra RAV potrebujete kolik RAV na predaj zdvihadla ventilu.



**Spirit Z-Wave Plus**

Regulátor úspory energie



2x batéria AA



Skrutka pre adaptér

---

## **2. Upozornenie**

### **VAROVANIE!**

Toto signálne slovo označuje nebezpečenstvo so stredným stupňom rizika, ktoré môže spôsobiť smrť alebo väzne zranenie, ak sa mu nevyhnete.

VAROVANIE! Toto signálne slovo varuje pred možným poškodením majetku

### **BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**

- Spirit Z-Wave Plus je určený na použitie v budovách.
- Zariadenie Spirit Z-Wave Plus používajte len podľa návodu na obsluhu.
- Zariadenie Spirit Z-Wave Plus by sa malo používať len na suchom a bezprašnom mieste bez priameho slnečného žiarenia.
- Nepokračujte v prevádzke zariadenia, ak vykazuje zjavné poškodenie.
- Spirit Z-Wave Plus sa nesmie upravovať, meniť ani otvárať.

### **VAROVANIE! NEBEZPEČENSTVO VÝBUCHU!**

Nesprávna manipulácia s batériami môže spôsobiť výbuch.

- Batérie nezahrievajte a nevhadzujte ich do otvoreného ohňa.
- Nenechávajte batérie na priamom slnečnom svetle.
- Chráňte batérie pred silným teplom.
- Batérie neskratujte.
- Nikdy sa nepokúšajte nabijať batérie, ktoré nie sú nabijateľné.
- Batérie nikdy nerozoberajte.
- Nepoužívajte spolu nové a použité batérie.
- Pri vkladaní batérii dbajte na správnu polaritu (+/-).
- Pred vložením batérií očistite batérie a kontakty v termostate.

### **VAROVANIE! RIZIKO POPÁLENIA!**

Uniknutá kyselina z batérie môže spôsobiť obarenie.

- Zabráňte kontaktu kyseliny z batérie s pokožkou, očami a sliznicami.
- V prípade kontaktu s kyselinou z batérie okamžite opláchnite zasiahnuté miesta veľkým množstvom vody a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

### **VAROVANIE! RIZIKO PORANENIA!**

Ak sa deti hrajú s termostatom alebo obalom, môžu prehltnúť malé časti a udusiť sa.

- Nedovoľte deťom hrať sa s termostatom alebo obalom.
- Nenechávajte batérie v blízkosti detí. V prípade prehltnutia batérií okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

# **3. Toto je Spirit Z-Wave Plus**

---



Spirit Z-Wave Plus je energeticky úsporný regulátor pre vykurovacie zariadenia, kompatibilný s rádiovým štandardom Z-Wave.

**FLiRS (Frequently Listening Receiver Slave):** Spirit Z-Wave Plus používa funkciu Z-Wave FLiRS ako termostat vykurovania. Ako zariadenie FLiRS reaguje termostat vykurovania na prichádzajúce prikazy, napr. na zmeny teploty, v mimoriadne krátkom čase čakania.

---

# **4. Ovládanie a indikačné prvky**

## **4.1 Tlačidlá**



Minus


Zvýšenie

Plus

<b>Senzor</b>	<b>Stav</b>	<b>Význam</b>
	stlačte raz	Zniženie požadovanej teploty o 0,5°
	stlačte a podržte	Okamžite znižte požadovanú teplotu o 0,5 °C a potom ju znižujte o 0,5 °C každých 0,5 sekundy, kým nestlačíte tlačidlo alebo nedosiahnete konečnú hodnotu.
	stlačte raz	Zvýšenie požadovanej teploty o 0,5°
	stlačte a podržte	Okamžite zvýšte požadovanú teplotu o 0,5 °C a potom ju zvyšujte o 0,5 °C každých 0,5 sekundy, kým nestlačíte tlačidlo alebo nedosiahnete konečnú hodnotu.
	stlačte raz	<ul style="list-style-type: none"><li>* Vykonajte funkciu podľa zobrazenia na displeji</li><li>* Ak ste v režime Boost, ukončíte režim Boost.</li></ul>
	podržte stlačené 3 sekundy.	Na displeji sa zobrazí identifikácia siete (Z-Wave node ID).

	<i>podržať stlačené tlačidlo &gt; 5 sekúnd</i>	<i>Spirit Z Plus reaguje na vzdialené príkazy z brány.</i>
	<i>Podržte batérie a vložte ich do zariadenia</i>	<i>Zariadenie v tomto stave umožňuje obnovenie výrobných nastavení.</i>
&	<i>Súčasné podržanie tlačidla na 3 sekundy</i>	<i>Zabezpečenie alebo vypnutie detskej poistky</i>

## 4.2 Tlačidlo Boost LED



Boost -



zelená Boost - červená

Farba	Stav	Význam
	svieti 5 sekúnd	Proces sa nepodarilo úspešne dokončiť.
	trvalé osvetlenie	Chyba pri uvedení do prevádzky.
	blikajúce	Očakáva sa potvrdenie od používateľa. Používa sa na spustenie procesov.
	svieti 5 sekúnd	Proces bol úspešne ukončený

## 4.3 LCD

Skrutkovač: informuje o mechanických procesoch.

Rádiová anténa: informuje o rádiovom spojení a procesoch pridávania. Zapína sa pri nadviazaní rádiového spojenia. keď sa rádiové spojenie preruší, zhasne.


ID: Sveti, keď sa na displeji zobrazí ID uzla.

Batéria: Sveti, keď je úroveň nabitia batérie nižšia ako 15 %.

Zámok: Rozsvieti sa, keď je zapnutá detská poistka.

Stupeň Celzia: Sveti trvalo v kombinácii s požadovanými teplotami.

Znak percent: svieti trvalo v kombinácii s nastaviteľnými hodnotami.



# ***Uvedenie do prevádzky***

Z výroby nie je zariadenie Spirit Z-Wave Plus priradené k žiadnej sieti Z-Wave. Spirit Z-Wave Plus sa musí pridať do existujúcej siete, aby mohol komunikovať so zariadeniami Z-Wave. Tento proces sa označuje ako pridanie (zahrnutie).

Spirit Z-Wave Plus môže tiež opäť opustiť sieť. Tento proces sa nazýva odstránenie (vylúčenie). Oba procesy musia byť iniciované z primárneho Z-Wave kontroléra. Na tento účel musí byť kontrolér prepnutý do režimu pridania, resp. odobratia. Spôsob spustenia režimu nájdete v používateľskej príručke vášho Z-Wave kontroléra.

Zariadenie Z-Wave môžete zapnúť alebo vypnúť zo siete len vtedy, keď je primárny ovládač v režime pridávania/odoberania.

Ak je zariadenie už priradené k sieti, je potrebné ho najprv zo siete odstrániť. V opačnom pripade pokus o pridanie zlyhá.

## ***Správanie v sieti Z-Wave***

Spirit Z-Wave Plus možno pridať do akejkoľvek siete Z-Wave a spustiť ho s inými certifikovanými zariadeniami Z-Wave a/alebo aplikáciami tretích strán.

Sieťové uzly (uzly), ktoré nie sú nabíjané batériami, fungujú v sieti ako zosilňovače a zvyšujú spoľahlivosť rádiovej siete bez ohľadu na výrobcu.

## ***Zabezpečenie siete***

Zariadenie Spirit Z-Wave Plus môže komunikovať v kóde s inými zariadeniami Z-Wave, ak podporujú aj kódovanú komunikáciu.



Ak to tak nie je, zariadenie Spirit Z-Wave Plus komunikuje nešifrovane.

***Používanie celého rozsahu funkcií Spirit Z-Wave Plus, je potrebný ovládač Z-Wave s podporou zabezpečenia.***

# ***Vkladanie batérií***

*Odstráňte veko priestoru pre batérie zatlačením na vyznačené miesta a jeho zdvihnutím. Teraz vložte*

*batéria. Dbajte na správnu polaritu! Ak batéria vymeníte neskôr, konfigurácia termostatu Spirit Z-Wave Plus zostane nezmenená.*



#### 4.4 Pridanie do siete Z - Wave


*Umiestnite primárny Z-Wave ovládač do režimu Zapnutie. Stlačte tlačidlo Boost.*

*Ak bol systém Spirit Z-Wave Plus úspešne pridaný, na LCD displeji sa zobrazí ID obsiahnutého uzla.*


##### *Úspešné*



*Stlačte tlačidlo Boost.*




*Doplní sa.*




*Pridanie je úspešné. Prijaté ID uzla sa*

*po 5 s*



*Vyžaduje sa montáž.  
Pozri ďalšiu stranu.*


## Pridanie




## 4.5 Montáž na vykurovacie teleso

Po pridaní (je súčasťou dodávky) sa na LCD displeji zobrazí INS a tlačidlo Boost bliká na zeleno. Tlačidlo zatiaľ nestláčajte. Postupujte podľa krokov inštalácie. Ak ste na ventil namontovali zariadenie Spirit Z-Wave Plus, pokračujte podľa časti 4.6 Prispôsobenie.

### Inštalácia bez adaptéra



### Montáž pomocou adaptéra




## 4.6 Adaptácia

Stlačením tlačidla Boost spustíte adaptáciu.


### Adaptácia




Pripraví sa  
montážna  
pozícia.



Stlačte  
tlačidlo Boost.



Vykoná sa úprava.



Hlavná obrazovka s  
požadovanou teplotou.

Úspešná  
adaptácia


## Chyba



Pripraví sa  
montážna



Stlačte  
tlačidlo Boost.



Adaptácia  
sa

Tlačidlo Boost sma-  
že chybové hlásenie

## 4.7 Odstránenie zo siete Z-Wave

Ak to chcete urobiť, prepnite ovládač Z-Wave do režimu vylúčenia. Potom podržte stlačené tlačidlo Boost po dobu 5 sekúnd.


### Odstráne




Stlačte a  
podržte



Odstránenie sa  
vykoná.



Úspešné  
odstráneni




Odstráneni  
e sa

## 4.8 Demontaža zariadenia Spirit Z-Wave Plus

Pred demontažou zariadenia Spirit Z-Wave Plus ho odpojte od elektrickej siete.

Ak to chcete urobiť, prepnite ovládač Z-Wave do režimu diaľkového ovládania (Excusion). Potom podržte tlačidlo Boost stlačené 5 sekúnd. Na displeji LCD sa zobrazí úspešné odstránenie uzla ID 0 a zdvihák ventilu sa presunie do montážnej polohy. Počkajte, kým sa na LCD displeji nezobrazí INC.

Teraz naskrutkujte kryciu maticu a odstráňte Spirit Z-Wave Plus z ventilu.



## 4.9 Obnovenie továrenských nastavení


Vyberte batérie.

Tlačidlo Boost nechajte stlačené.

Držte tlačidlo Boost stlačené a vložte batérie. Na LCD displeji sa zobrazí RES. Teraz uvoľnite tlačidlo.

Stlačením tlačidla vykonajte resetovanie. Na LCD displeji sa zobrazí DEF ako potvrdenie

**Obnovenie do továrenského nastavenia použite len vtedy, ak váš primárny Z-Wave kontrolér už nie je k dispozícii alebo je nefunkčný z iných dôvodov.**



---

# **5 Miestna kontrola**

Ked' systém Spirit Z-Wave Plus pracuje v režime nastavenej hodnoty, na LCD displeji sa zobrazuje nastavenie požadovanej teploty alebo otvoreného ventilu.

## **5.1 Nastavenie požadovanej teploty**

Požadovaná teplota sa mení pomocou tlačidiel a .

Lokálna zmena požadovanej teploty prepne zariadenie Comet Z-Wave do režimu vykurovania. Požadovanú teplotu režimu útlmu je možné nastaviť len na diaľku.

Požadovaný rozsah nastavenia teploty je 8°-28 °C.

Okrem toho, ak sa teplota zvýši alebo zníži, Comet Z-Wave prejde do režimu zvýšenia alebo vypnutia.

## **5.2 Zabezpečenie poistenia detí**

Detskú poistku môžete zapnúť aj vypnúť súčasným stlačením a podržaním tlačidiel Plus a Minus na 3 sekundy.

Ak je systém Spirit Z-Wave Plus diaľkovo nastavený na najvyššiu úroveň ochrany, miestne ovládanie už nie je možné. Detský zámok už tiež nie je možné lokálne vypnúť.

## **5.3 Zmena prevádzkového režimu**

### **Režim vypnutia**

Stláčajte tlačidlo Minus, kým sa na displeji nezobrazí OFF.

### **Režim vykurovania**

Ak jednotka nie je v režime vykurovania, môžete ju prepnúť do režimu vykurovania dvojitým kliknutím na

### **Režim Boost**

Ak zariadenie nie je v režime Boost, môžete ho prepnúť do režimu Boost 3-krátkym kliknutím na tlačidlo .

## **5.4 Rozpoznanie otvoreného okna**

Ak teplota náhle klesne, aktivuje sa režim otvoreného okna. Spirit Z Wave Plus prejde na 15 minút do režimu vypnutia.

Režim otvoreného okna sa po 15 minútach automaticky ukončí a obnoví sa predtým aktívny režim.

Režim otvoreného okna je možné prerušiť stlačením tlačidla.

Pri prevádzke s nastaviteľnými hodnotami (režim špecifický pre výrobcu) sa otvorené okno nerozpozná.

Citlivosť detektie otvoreného okna je možné nakonfigurovať.

## **5.5 Zobrazenie ID uzla**

Môžete si zobraziť rozpoznanie siete Spirit Z-Wave Plus. Ak to chcete urobiť, podržte tlačidlo Boost stlačené 3 sekundy.

# 6 Ovládanie Z-Wave

Tríeda príkazov	Popis	Zobrazit celú verziu	Kontrola (C) Sprístav (S)	Bezpečnosť*
Združenie	Vytvorí priradenie medzi zariadeniami Z-Wave.	2	S	U, S0, S2
Informácie o skupine združenia	Umožňuje zoskupovanie pridelených prostriedkov.	1	S	U, S0, S2
Základné	Umožňuje určiť základné funkcie.	1	S	U, S0, S2
Batéria	Informuje o stave batérie.	1	S	U, S0, S2
Konfigurácia	Povolí konfiguráciu Spirit Z-Wave Plus.	1	S	U, S0, S2
Lokálne resetovanie zariadenia	Alarmuje centrálnu jednotku, ak bol systém Spirit Z-Wave Plus lokálne resetovaný.	1	S	U, S0, S2
Špecifický výrobca	Poskytuje identifikačné informácie o výrobcovi a výrobku.	1	S	U, S0, S2
Viacúrovňový senzor	Poskytuje aktuálnu teplotu Spirit Z-Wave Plus.	5	S	U, S0, S2
Viacúrovňový prepínač	Zabezpečuje alebo určuje stupeň otvorenia ventilu Spirit Z-Wave Plus. Ovládanie úrovne otvorenia ventilu je možné len v režime špecifickom pre výrobcu.	1	S	U, S0, S2
Oznámenie	Odosielá správy, napr. v prípade systémových chýb.	8	S	U, S0, S2

<i>Úroveň výkonu</i>	<i>Konfiguruje vysielací výkon počas inštalácie alebo v testovacích prípadoch.</i>	<b>1</b>	<b>S</b>	<b>U, S0, S2</b>
<i>Ochrana</i>	<i>Chráni zariadenie pred lokálnou zmenou nastavení (detský zámok).</i>	<b>1</b>	<b>S</b>	<b>U, S0, S2</b>
<i>Zabezpečenie</i>	<i>Nastaví prevádzkový režim Spirit Z-Wave Plus.</i>	<b>2</b>	<b>S</b>	<b>U</b>
<i>Režim termostatu</i>	<i>Nastaví požadovanú hodnotu pre Spirit Z-Wave Plus.</i>	<b>3</b>	<b>S</b>	<b>U, S0, S2</b>
<i>Nastavená hodnota termostatu</i>	<i>Umožňuje šifrovaný prenos údajov.</i>	<b>3</b>	<b>S</b>	<b>U, S0, S2</b>
<i>Dopravné služby</i>	<i>Umožňuje prenos obzvlášť veľkých rádiových telegramov.</i>	<b>2</b>	<b>S</b>	<b>U</b>
<i>Zobraziť celú verziu</i>	<i>Poskytuje informácie o verzii protokolu Z-Wave.</i>	<b>2</b>	<b>S</b>	<b>U, S0, S2</b>
<i>Informácie o systéme Z-Wave Plus</i>	<i>Umožňuje rozlišovať medzi zariadeniami Z-Wave Plus a Z-Wave.</i>	<b>1</b>	<b>S</b>	<b>U</b>

\* Dostupnosť triedy príkazov po pridaní systému Spirit Z-

Wave Plus U Nekódované

S0 Bezpečnostný štandard Z-Wave S0

S2 Bezpečnostný štandard Z-Wave S2

## 6.1 Združenie

Spirit Z-Wave Plus je možné priradiť iba pomocou Z-Wave ovládača.

Skupiny nle.	Popis	Prikazy	Maximálne pripojenie
1	Združenie (Lifeline)	<i>BATTERY_REPORT,</i> <i>DEVICE_RESET_LOCALLY_NOTIFICATION,</i> <i>THERMOSTAT_MODE_REPORT,</i> <i>THERMOSTAT_SETPOINT_REPORT,</i> <i>NOTIFICATION_REPORT,</i> <i>PROTECTION_REPORT,</i> <i>SENSOR_MULTILEVEL_REPORT,</i> <i>SWITCH_MULTILEVEL_REPORT</i>	1

## 6.2 Základné

Ak váš Z-Wave ovládač plne nepodporuje Spirit Z-Wave Plus, použite triedu príkazov Basic na zmenu prevádzkového režimu.

Hodno	Mark	Funkcie
ta	Úspora energie	Regulácia podľa nastavenej teploty Spätná
0x00	Vypnuté vykurovanie	regulácia Vykurovanie vypnuté. Udržujte teplotu
0x0F	Vykurovanie <	5 °C
0xFE	Špecifický výrobca	Prechod na prevádzku nastaviteľných
0xFF	Vykurovanie	Regulácia podľa nastavenia komfortnej

## 6.3 Konfigurácia

Systém Spirit Z-Wave Plus možno konfigurovať za chodu. Dôležité: Upozorňujeme, že niektoré nastavenia môžu mať veľmi negatívny vplyv na výdrž batérie. Ak sú intervaly odosielania správ nastavené na príliš dlhé, vedie to k zvýšenej spotrebe batérie a vysokému zataženiu siete. Príliš vysoké zataženie siete môže viesť k tomu, že sa prieznamky nebudú vykonávať správne.

Číslo parametru	Veľkosť v bajtoch	Názov	Popis
1	1	Otáčanie LCD displeja	<b>0x00</b> Normálny obsah LCD <b>0x01</b> Zrkadlený obsah LCD <b>Predvolené:</b> 0x00
2	1	Prekročenie času LCD	<b>0x00</b> LCD vždy zapnutý <b>0x05-0x1E</b> Prekročenie času po 5 sekundách - 30 sekúnd <b>predvolené:</b> 0x00
3	1	Podsvietenie	<b>0x00</b> Podsvietenie deaktivované <b>0x01</b> Podsvietenie aktivované <b>Predvolené nastavenie:</b> 0x01
4	1	Stav batérie	<b>0x00</b> Odoslanie stavu batérie riadeného udalosťou len ako systémové upozornenie <b>0x01</b> Odosielanie stavu batérie 1x denne <b>predvolené:</b> 0x01
5	1	Skutočná teplota	<b>0x00</b> Neodosielá automaticky aktuálnu teplotu 0x01 - 0x32 Prenos aktuálnej teploty pri teplotných rozdieloch 0,1 °C - 5,0 °C <b>predvolené:</b> 0x05 (hlásenie pri delta = 0,5 °C) <b>Odporučanle:</b> 0x20 (hlásiť, keď je rozdiel 2 °C) alebo viac
6	1	Stupeň otvorenia ventilu	<b>0x00</b> Stupeň otvorenia ventilu sa neodosielá automaticky <b>0x01-0x64</b> Stupeň otvorenia ventilu na hlásenie pri delta 1 % - 100 % <b>predvolené:</b> 0x00 <b>Odporučanle:</b> 0x00
7	1	Rozpoznanie otvoreného okna	0x00 Deaktivované 0x01 Citlivosť nízka 0x02 Citlivosť stredná 0x03 Citlivosť vysoká <b>Predvolené nastavenie:</b> 0x02 stredná
8	1	Posun skutočnej teploty	<b>0xCE-0x32</b> -5,0°C - (+)5,0°C 0x80 Teplota sa bude poskytovať externe <b>predvolené:</b> 0x00 0,0°C offset

## 6.4 Viacúrovňový senzor

Teplota v miestnosti nameraná termostatom Spirit Z-Wave Plus sa automaticky odošle pri zmene o  $\pm 0,5$  °C. Limitnú hodnotu je možné nakonfigurovať.

**Odchádzajúca správa:**

**Typ snímača:** "Teplota vzduchu"

**Hodnotenie:** Celzia

**Presnosť:** 2 desatinné miesta

Teplotu v miestnosti meranú termostatom Spirit Z-Wave Plus možno nastaviť pomocou posunu.

Spirit Z-Wave Plus môže prijímať údaje o teplote z iných zariadení Z-Wave (napr. nástenného termostatu) a používať ich na reguláciu teploty v miestnosti. Táto funkcia musí byť aktivovaná konfiguračným prieznamkom triedy.

Akceptované budú nasledujúce hodnoty:

Prichádzajúca správa:

**Typ snímača:** "Teplota vzduchu"

**Hodnotenie:** Celzia a Fahrenheita

**Presnosť:** 0, 1 a 2

## 6.5 Viacúrovňový prepínač

Aktuálnu úroveň otvorenia ventilu možno zistiť na diaľku. Prípadne je možné nastaviť prahovú hodnotu, aby sa stupeň otvorenia ventilu automaticky hlásil do riadiacej jednotky Z-Wave. 0 % zodpovedá zatvorenému ventilu. 100 % zodpovedá otvorenému ventilu.

**Ovládanie stupňa otvorenia ventilu je možné len vtedy, keď je prístroj v režime ovládania.**

## 6.6 Oznámenie

Spirit Z-Wave Plus posiela správy v závislosti od udalostí Z-Wave kontroléra.

<b>Typ zasielania správ</b>	<b>Pričina</b>	<b>Popis</b>
Správa napájania	Čoskoro vymeňte batériu	Zostávajúcich 25 % kapacity batérie
Správa napájania	Vymeňte batériu	Zostáva 15 % kapacity batérie. Vymeňte batériu teraz!
Systém	Zlyhanie hardvéru systému s výrobcom patentovaným kódom poruchy	Vyskytla sa mechanická chyba: <b>0x01</b> Nenašiel sa uzatvárací bod <b>0x02</b> Pohyb ventilu nie je možný <b>0x03</b> Bod zatvorenia ventilu neboli rozpoznaný <b>0x04</b> Polohovanie zlyhalo

## 6.7 Detské poistenie

Detský zámok Spirit Z-Wave Plus možno zapnúť alebo vypnúť na diaľku.

<b>Stav ochrany</b>	<b>Popis</b>
0x00	Možnosť nechráneného ovládania bez obmedzenia
0x01	Obmedzené: kontrola nie je možná. Zariadenie musí byť najprv odomknuté
0x02	Deaktivované: Ovládacie prvky sú úplne deaktivované. Zariadenie je možné ovládať len na diaľku.

## 6.8 Režim termostatu

Spirit Z-Wave Plus možno prepnúť do nasledujúceho prevádzkového režimu.

<b>Režim</b>	<b>Názov</b>	<b>Popis</b>
0x00	Vypnuté	<b>Režim vypnutia:</b> Spirit Z-Wave Plus nevykurouje a monitoruje len 6 °C ako ochranu pred mrazom
0x01	Teplo	<b>Komfortný režim:</b> Spirit Z-Wave Plus vyhrieva miestnosť na nastavenú komfortnú teplotu
0x0B	Energia Teplo	<b>Režim útlmu:</b> Spirit Z-Wave Plus vyhrieva miestnosť na nastavenú teplotu útlmu

<i>0x0F</i>	<i>Plný výkon</i>	<b>Režim Boost:</b> Spirit Z-Wave Plus vyhrieva priestor čo najrýchlejšie. Režim sa automaticky ukončí po 5 minútach alebo skôr, ak ho zadá používateľ.
<i>0x1F</i>	<i>Špecifický výrobca</i>	<b>Režim požadovanej hodnoty:</b> Spirit Z-Wave Plus vstúpi do režimu požadovanej hodnoty a umožní ovládanie stupňa otvorenia ventilu pomocou triedy príkazov viacúrovňového spínača.

## 6.9 Nastavená hodnota termostatu

Umožňuje nastaviť požadované teploty v režime HEAT a ENERGY HEAT.

Pre režimy OFF a FULL POWER HEATING nie je možné zmeniť požadované teploty.

Režim	Názov	Presnosť	Triedenie	Rozsah teplôt
0x01	Teplo	0,1 a 2 desatinné miesta	Celzia a Fahrenheita	8°C-28°C
0x0B	Energia Teplo	0,1 a 2 desatinné miesta	Celzia a Fahrenheita	8°C-28°C

## 7 Pomoc a chybové správy

Problém	Pričina	Riešenie
Symbol batérie	Batérie sú úplne vybité.	Výmena batérií
Vykurovacie teleso sa nezahrieva sa.	Teplota vody v kotle je v poriadku? Ventil sa neotvára, je vápenatý po letnej prestávke vo vykurovaní?	Nastavte teplotu vody v kotle. Demontáž zariadenia Spirit Z-Wave Plus. Ručne/nástrojom niekol'kokrát pohnite zdvihátkom ventilu tam a späť.
Vykurovacie teleso sa neochladzuje.	Ventil sa nezatvára úplne. Bod zatvárania tesnenia vášho ventilu sa mohol posunúť.	Demontáž zariadenia Spirit Z-Wave Plus. Niekol'kokrát ručne pohnite zdvihátkom ventilu - alebo prispôsobenie nie je možné, pretože váš ventil môže byť zväpenatený alebo tesnenie už neplní svoju funkciu.
Tlakový prvak dávkujie	Vzhľadom na nekonečný závit môže tlacný prvak usadený v spodnej časti vypadnúť, ak na ventile nie je nainštalovaný regulátor.	Vyberte batérie zo zariadenia. Vymeňte tlacný prvak. Vložte batérie.
ER1-3 a ERR	Zobrazenie chyby môžete vymazať stlačením tlačidla Boost.	
Err	Proces pridávania (začleňovania) neboli úspešný.	Radiaca jednotka Z-Wave nie je v režime pridávania alebo je mimo dosahu.
ER1	Nie je možný žiadny pohyb ventilu	Sú zdvihátká ventilov volhe pohyblivé?
ER2	Žiadny ventil nie je rozpoznaný	Spotrebič je správne namontovaný na vykurovacom telesu. Použite správny adaptér.
ER3	Záverečný bod nie je uznaný	Je spotrebič správne namontovaný na vykurovacom telesu?

## **8. Čistenie**

---

**UPOZORNENIE - RIZIKO POŠKODENIA!** Nesprávna manipulácia s termostatom môže viesť k jeho poškodeniu.

- Termostat neponárajte do vody ani iných kvapalín.
- Na čistenie nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky, kefy s kovovými alebo nylonovými štetinami ani žiadne ostré alebo kovové predmety, ako sú nože, tvrdé špachtle a podobne. Tieto môžu poškodiť povrchy.
- Termostat čistite mäkkou a suchou handričkou. Na displej nepôsobte silou.

---

## **9. Adaptér**

Ako príslušenstvo je možné dodať ďalšie adaptéry pre všetky bežné značky ventilov. Navštívte webovú stránku spoločnosti Eurotronic na adrese [www.eurotronic.org/service/FAQ](http://www.eurotronic.org/service/FAQ).

---

## **10. Technické údaje**

<i>Mark</i>	<i>Spirit Z-Wave Plus</i>	<i>Princíp fungovania</i>	<i>Typ 1</i>
<i>EAN</i>	<i>4260012712049</i>	<i>Rozmery</i>	<i>(Š x V x H): 56 x 68 x 89 mm</i>
<i>Číslo výrobku</i>	<i>700201</i>	<i>Hmotnosť</i>	<i>176 g (vrátane batérií)</i>
<i>Napájacie napätie</i>	<i>2 x 1,5 V LR6/Mignon/AA</i>	<i>Typ obalu</i>	<i>IP20</i>
<i>Rádiová frekvencia</i>	<i>868,42 MHz</i>	<i>Stupeň znečistenia</i>	<i>2</i>
<i>Vysielací výkon</i>	<i>+4 dBm</i>	<i>Závitové spojenie</i>	<i>M30 x 1,5 mm</i>

## ***11. Podpora a kontakt***

*Ak potrebujete technickú podporu pre výrobky EUROTROnic, kontaktujte spoločnosť EUROTROnic e-mailom alebo telefonicky:*

*Služby zákazníkom:*

*Eurotronic Technology GmbH  
Südweg 1  
36396 Steinau - Ulmbach  
Nemecko*

*Telefón: +49 (0) 6667 91847-0  
E-mail: [info@eurotronic.org](mailto:info@eurotronic.org)  
Internet: [www.eurotronic.org](http://www.eurotronic.org)*

# **12. Oznámenie o záruke na stránke**

---

Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť od dátumu nákupu. Ako doklad o kúpe si uschovajte účtenku. Počas záručnej doby je možné chybné regulátory Energy Saving Controller, ktoré sú dostatočne chybné, zaslať na nižšie uvedenú servisnú adresu. Následne vám bude bezplatne vrátená nová alebo opravená jednotka. Opravou alebo výmenou spotrebiča nezačína plynúť nová záručná doba. Upozorňujeme, že garantujeme len funkcie prístroja, nie súčinnosť termostatu a spodnej časti ventilu. technické údaje týkajúce sa použitia sú garantované len v spojení s ventilmami Heimeier, Junkers Landys+Gyr, MNG, Honeywell Braukmann, Oventrop (M30x1,5) s veľkosťou závitu Danfoss RA, RAV a RAVL. Kombinácie prístrojov si môžete pozrieť na našej webovej stránke ([www.eurotronic.org/Shop](http://www.eurotronic.org/Shop)). Pri prevádzke termostatu s cudzími ventilmami/pripojkami, ktoré nie sú uvedené v zozname, musí funkčnosť zabezpečiť používateľ. EUROTTRONIC v týchto prípadoch neposkytuje žiadnu záruku. Po uplynutí záručnej doby máte tiež možnosť zaslať chybný prístroj na opravu, dostatočne odfajčený, na uvedenú adresu. Opravy požadované po uplynutí záručnej doby musia byť hradené. Táto záruka neobmedzuje vaše zákonné práva.

**Likvidácia termostatu:** (platí v Európskej únii a iných európskych krajinách so systémom separovaného



zberu).



**Použité zariadenia sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!** Ak termostat už nie je použiteľný, každý spotrebiteľ je zo zákona povinný zlikvidovať použité zariadenie oddelene od domového odpadu, napr. na zbernom mieste svojej obce. Tým sa zabezpečí odborná recyklácia použitých zariadení a zabráni sa negatívnym vplyvom na životné prostredie. Preto sú elektrospotrebiče označené symbolom, ktorý je tu uvedený.

**Batérie a akumulátory sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!** Ako spotrebiteľ



ste zo zákona povinný odovzdať všetky batérie a akumulátory bez ohľadu na to, či obsahujú škodlivé látky\*, na zberné miesto vo vašej obci/meste alebo v obchode, kde sa ekologicky zlikvidujú.

\* označené: Cd = kadmium, Hg = ortuť, Pb = olovo



**Likvidácia obalov:** obaly likvidujte oddelene. Kartón a lepenku zlikvidujte ako starý papier, fóliu ako surovinu.

**Vyhľásenie o zhode:** Spoločnosť Eurotronic Technology GmbH týmto vyhlasuje

je, že termostat vykurovacieho telesa Spirit Z-Wave Plus je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto webovej adrese:

<https://eurotronic.org/produkte/z-wave-heizkoerperthermostat/spirt-z-wave-plus>.