

Návod na použitie

WBE 700

Uhlová vŕtačka

metabo®

Vážený zákazník

ďakujeme za dôveru, ktorú ste nám preukázali kúpou Vášho nového elektrického nástroja Metabo. Každý elektrický nástroj Metabo sa starostlivo testuje a podlieha prísnyh kontrolám zabezpečenia kvality Metabo. Životnosť elektrického nástroja však vo veľkej miere závisí od Vás. Dbajte prosím na informácie uvedené v tomto návode na použitie a v priloženej dokumentácii. Čím starostlivejšie budete s Vaším elektrickým nástrojom Metabo zaobchádzať, o to dlhšie bude spoľahlivo slúžiť.

Obsah

- 1 Vyhlásenie o zhode
- 2 Použitie v súlade s určením
- 3 Identifikačné číslo
- 4 Všeobecné bezpečnostné pokyny
- 5 Špeciálne bezpečnostné pokyny
- 6 Prehľad
- 7 Zvláštne vlastnosti výrobku
- 8 Uvedenie do prevádzky
 - 8.1 Montáž rukoväte
- 9 Použitie
 - 9.1 Predvoľba počtu otáčok
 - 9.2 Výmena nástroja skľučovadlo s ozubeným vencom
 - 9.3 Odňatie skľučovadla
- 10 Príslušenstvo
- 11 Oprava
- 12 Ochrana životného prostredia
- 13 Technické údaje



1 Vyhlásenie o zhode

Vyhlasujeme so všetkou zodpovednosťou, že tento výrobok je v súlade s normami alebo normatívnymi dokumentami, uvedenými na strane 2 originálneho návodu.

2 Použitie v súlade s určením

WBE 700 je určená na vŕtanie bez úderu (príklepu) do kovu, dreva, umelej hmoty a podobne, na rezanie závitov a skrutkovanie.

Za škody spôsobené použitím, ktoré nie je v súlade s určením, zodpovedá užívateľ sám.

Všeobecne uznávané predpisy o zábrane úrazom a priložené bezpečnostné pokyny sa musia dodržiavať.

3 Identifikačné číslo

Prosím zaznačte si identifikačné číslo na typovom štítku Vášho elektrického nástroja do na to určeného políčka v listine náhradných dielov. Toto číslo budete potrebovať pri objednávaní náhradných dielov.

4 Všeobecné bezpečnostné pokyny

Pred použitím tohto elektrického nástroja si pozorne a v celom rozsahu prečítajte priložené bezpečnostné pokyny (červený zošit) a návod na použitie. Všetku priloženú dokumentáciu si uschovajte a Váš elektrický nástroj ďalej odovzdajte len spolu s touto dokumentáciou.

5 Špeciálne bezpečnostné pokyny

⚠ Dbajte na miesta v texte označené týmto symbolom – kvôli Vašej vlastnej ochrane a k ochrane Vášho elektrického nástroja !

Dajte pozor na rozvody plynu, elektrického prúdu a vody !

Zabráňte neúmyselnému spusteniu: spínač vždy odblokovať, ak sa zástrčka vytiahne zo zásuvky, alebo ak došlo k prerušeniu prúdu.

Z bezpečnostných dôvodov stále používajte dodanú rukoväť.

Nesiahajte na točiaci sa nástroj ! Triesky a podobne odstraňujte len keď stroj stojí.

Ak je možnosť dotknúť sa pri práci skrytých vedení alebo sieťových rozvodov, uchopte elektrický nástroj len za izolované časti telesa. Kontakt s vedeniami vedúcimi prúd dostane kovové časti telesa pod napätie a môže obsluhujúceho vystaviť zásahu elektrickým prúdom.

Pri práci po dlhšie časové obdobie noste chránič sluchu. Dlhšie pôsobenie vyššej hladiny hluku môže viesť k poškodeniam sluchu.

6 Prehľad

Pozri titulnú stranu originálneho návodu

- 1 Skľučovadlo s ozubeným vencom
- 2 Rukoväť
- 3 Spínač
- 4 Nastavovacie koliesko na predvoľbu počtu otáčok

7 Zvláštne vlastnosti výrobku

Odpojovacie uhlíkové kefký:

Pri úplnom opotrebovaní uhlíkových kefiek sa stroj automaticky vypne.

8 Uvedenie do prevádzky

⚠ Pred uvedením do prevádzky porovnajte, či na typovom štítku uvedené sieťové napätie a sieťová frekvencia súhlasia s údajmi Vašej elektrickej siete.

8.1 Montáž rukoväte

⚠ Z bezpečnostných dôvodov stále používajte dodanú rukoväť.

9 Použitie

9.1 Predvoľba počtu otáčok

Na nastavovacom koliesku (4) predvoľte maximálny počet otáčok. Doporučené počty otáčok sú uvedené na strane 2.

9.2 Výmena nástroja skľučovadlo s ozubeným vencom (1)

Obr.

Upnutie nástroja:

Nástroj nasadíte a skľúčidlovým kľúčom rovnomerne vo všetkých troch otvoroch upnite.

Odobratie nástroja:

Skľúčidlo s ozubeným vencom skľúčidlovým kľúčom otvorte a nástroj odoberte.

9.3 Odňatie skľučovadla

Skľučovadlo celkom otvoriť. Do vretena stroja strčiť šesťhranný kľúč – cez skľučovadlo. Šesťhranný kľúč (napr. zverákom) podržať. Skľučovadlo ľahkým úderom gumovým kladivom na nasadený skľúčidlový kľúč povoliť a odskrutkovať.

10 Príslušenstvo

Používajte len originálne príslušenstvo Metabo.

Ak potrebujete príslušenstvo, obráťte sa prosím na Vášho predajcu.

K výberu správneho príslušenstva oznámte predajcovi presný typ Vášho elektrického nástroja.

11 Oprava

Opravy elektrických nástrojov smú vykonávať len elektrotechnickí odborníci !

Elektrické nástroje Metabo vyžadujúce opravu možno zaslať na adresy uvedené v listine náhradných dielov.

Pri zaslaní do opravy popíšte prosím zistenú závalu.

12 Ochrana životného prostredia

Obaly Metabo sú 100 % recyklovateľné.

Elektrické nástroje a príslušenstvo, ktoré doslúžili, obsahujú veľké množstvá hodnotných surovín a umelých hmôt, ktoré možno tiež odovzdať do procesu recyklácie.

Tento návod na použitie je vytlačený na bezchlórovom olovnatom papieri.

13 Technické údaje

Vysvetlivky k údajom na strane 2 originálneho návodu.

Zmeny v zmysle technického pokroku sú vyhradené.

P1 = menovitý príkon
P2 = výstupný výkon
n1 = počet otáčok voľnobehu
n2 = počet otáčok pri zaťažení
Ø max. = maximálny priemer vŕtania
b = rozpätie skľučovadla
G = závit vŕtacieho vretena
m = hmotnosť
ahw = typicky hodnotené zrýchlenie v oblasti ruka – rameno
Typická A-hodnotená hladina hluku:
LpA = hladina akustického tlaku
Pri práci môže hladina hluku prekročiť 85 dB (A).

Δ Noste chránič sluchu !

Merané hodnoty zistené podľa EN 50 144.

Dovozca:

STAMET s r.o., Obchodná 18, 902 01 Pezinok, tel: 033 / 640 71 21, fax: 033 / 641 25 22, e-mail: obchod@stamet.sk, www.stamet.sk

Servisné oddelenie: tel: 033 / 640 71 20, fax: 033 / 641 25 22, e-mail: servis@stamet.sk

Pozáručné servisné strediská

B a S Leopoldov, Holubyho 35, 920 41 Leopoldov, tel: 033-734 24 37

B Servis, Poľovnícka 38, 932 01 Veľký Meder, tel: 031-555 37 77

ELPOS s.r.o., Štefánikova 1470/50 C, 905 01 Senica, tel: 034-651 73 77

Elektroservis Zachar, Nám. Slobody 3104/44, 926 01 Sered', tel: 031-789 28 59

LASER - Tibor Laky, Kossúthovo nám. 7, 945 01 Komárno, tel: 035-770 26 88

ELPEZA - Peter Zachar, Dlhá219, 925 51 Šintava, 031-789 45 74

UNI Servis HAMIL, Legionárska 30, 911 00 Trenčín, tel: 032-652 26 88

ML servis, Sasinková 15, 010 01 Žilina, 041-500 74 52

Servis Narex, Sasinková 15, 010 01 Žilina, tel: 041-562 25 82

JS Servis - Jaroslav Slepčan, Kostiviarska 43, 974 01 Banská Bystrica, tel: 048-428 54 03

Peter Hurtík – Elektroservis, Husova 2, 984 01 Lučenec, tel: 047-432 30 18

Cezema v.o.s., Južná trieda 52, 040 01 Košice, tel: 055-729 86 41

Jana Sopková – PPS, L. Novomeského 11, 040 01 Košice, tel: 055-625 98 07

Pehaes Prešov a.s., Slovenská 69, 080 01 Prešov, tel: 051-772 51 63