

Ruční brzdou a klíny řádně zajistěte vozidlo proti pohybu. Hever používejte pouze ve svislé poloze na místech určených výrobcem vozidla. Dbejte na dodržení nosnosti heveru. Před zvedáním utáhněte koncem přiložené tyče vypouštěcí šroub. Pumpováním zvedněte vozidlo. Při práci pod vozidlem pevně zajistěte polohu vozidla před případným sesunutím, například montážními podpěrami. Při spouštění heveru uvolněte vypouštěcí šroub pomalým levotočivým pohybem.

Ručnou brzdou a klíny riadne zaistite vozidlo proti pohybu. Hever používajte iba vo zvislej polohe na miestach určených výrobcou vozidla. Dbajte na dodržanie nosnosti heveru. Pred zdvíhaním utiahnite koncom priloženej tyče vypúšťaciu skrutku. Pumpovaním zdvihnite vozidlo. Pri práci pod vozidlom pevne zaistite polohu vozidla pred prípadným zosunutím, napríklad montážnymi podperami. Pri spúšťaní heveru uvoľnite vypúšťaciu skrutku pomalým ľavotočivým pohybom.