

CZ: VAROVÁNÍ! UDRŽUJTE MIMO DOSAH DĚTÍ

Zapalujte zapalovač dále od obličeje a oděvu. Obsahuje hořlavý plyn pod tlakem. Nikdy nevystavujte teplotě vyšší než 50° C nebo dlouhotrvajícímu slunečnímu záření. Nikdy neprorážejte nebo nevhazujte do ohně. Ujistěte se, že je plamen po použití uhašen. Nad viditelnou částí plamene je vysoká teplota. Mimořádná pozornost musí být věnována zabránění vzniku popálení a ohně. Neponechávejte zapálený déle než 10 s. Plnění plynem: Pro plnění použijte plyn butan. Plňte pomalu. Nepřeplňujte. Držte zapalovač dnem vzhůru, plňte 3-4 krátkými vstříky z plynové nádoby k tom určené, do maximálně 85% objemu zapalovače. Po naplnění, před zapálením, otřete zapalovač a ruce do sucha a vyčkejte 30 - 40 sekund před dalším použitím. Regulace výšky plamene: pomocí regulační páčky nastavte výšku plamene (+ velký plamen, - malý plamen)

**SK: VAROVANIE! UDRŽUJTE MIMO DOSAHU DEŤÍ**

Zapaľujte zapaľovač ďalej od tváre a odevov. Obsahuje horľavý plyn pod tlakom. Nikdy nevystavujte teplotu vyššej ako 50° C lebo dlhodobému slnečnému žiareniu. Nikdy neprerážajte lebo nevhadzujte do ohňa. Uistite sa, že plameň je po použití zhasnutý. Nad viditeľnou časťou plameňa je vysoká teplota. Mimoriadna pozornosť musí byť venovaná zabráneniu popálenia a vzniku ohňa. Neponechávajte zapálený dlhšie ako 10 s. Plnenie plynom: pri plnení použijte plyn bután. Plňte pomaly. Nepereplňajte. Držte zapaľovač dnom hore, plňte 3-4 krátkymi vstříkmi z plynovej nádoby k tomu určenej, do maximálně 85% objemu zapaľovača. Po naplnení, pred zapálením, otrite zapaľovač aj ruky dosucha. A vyčkejte 30 - 40 sekúnd pred ďalším použitím. Regulácia výšky plameňa: pomocou regulačnej páčky nastavte výšku plameňa (+ veľký plameň, - malý plameň).

EN: WARNING! KEEP OUT OF CHILDREN

Keep the lighter away from the face and clothes. It contains flammable gas under pressure. Never expose to temperatures above 50° C or to longlasting insolation. Do not puncture or incinerate. Make sure the flame is extinguished after using. There is very high heat above visible part of the flame. Pay extreme attention to prevent from scorch and fire. Do not keep lighted for more than 10 seconds. Gas refill: Use only gas butane. Fill it slowly. Do not overfill. Keep lighter in position upside down, fill with 3 to 4 short stitches from the gas tank destined for this purpose, to a maximum of 85% of the lighter. After refill dry lighter and hands and wait for about 40 seconds before you use the lighter again. Regulation of flame: please use adjusting lever and set up the flame height (+ high flame, - low flame).

Dodavateľ / Dovozca / Importer/ Importeur / Importör
SOLO MATCHES & FLAMES, a.s.
Cejl 494/25, 602 00 Brno-Zábřovice, CZ
www.solo.cz

100x50mm