

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

NEBEZPEČENSTVO! Nedodržanie týchto bezpečnostných pokynov môže viesť k požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo inému zraneniu či poškodeniu.

- Prístroj smie byť používaný iba v súlade s príslušným návodom na použitie a zamýšľaným účelom. Ak je zariadenie používané iným spôsobom, než je určené, môže spôsobiť zranenie osôb, zvierat a poškodenie zariadenia alebo iného majetku
- Servis zariadenia smie vykonávať iba kvalifikovaný technik a musí byť vopred odpojený od sieťového napätia
- Dotyk elektrických častí pod napätím môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
- Nepreťažujte zariadenie
- Poškodené zariadenie zlikvidujte
- Zariadenie neotvárajte ani sa ho nepokúšajte opraviť, pretože by mohlo dôjsť k prístupu k nebezpečnému napätiu a ďalším rizikám
- Nevystavujte výrobok priamemu slnečnému žiareniu alebo iným zdrojom tepla
- Zariadenie je určené na použitie v suchých vnútorných priestoroch (nepoužívajte v kúpeľniach, kuchyniach, záhradách atď.)
- Rôzne stavebné materiály a umiestnenie výrobku môžu ovplyvniť kvalitu rádiového dosahu
- Výrobok nie je hračka. Nedovoľte deťom, aby sa s ním hrali.
- Nepripájajte žiadne zariadenia, ktoré by mohli spôsobiť požiar alebo iné poškodenie, ak by boli zapnuté bez dozoru
- Nepoužívajte zariadenie na odomykanie. Závaž nie je galvanicky oddelená!

Vyhlásenie o zhode možno nájsť na /Declaration of conformity – www.intertechno.at/ce

Schválené pre prevádzku vo všetkých krajinách EÚ a tiež vo Švajčiarsku a Nórsku.

POKYNY NA ÚDRŽBU Zariadenie je bezúdržbové. Opravy, údržbu alebo starostlivosť prenechajte odborníkovi!

Technické zmeny vyhradené.

NÁVOD NA INŠTALÁCIU

- Pri plánovaní, konštrukcii, prevádzke a inštalácii je potrebné dodržiavať príslušné normy a smernice danej krajiny, napr. IEC 60364
- Zariadenie je súčasťou inštalácie budovy
- Obvod, ku ktorému je zariadenie a záťaž pripojené, musí byť chránené ističom v súlade s EN 60898-1 s maximálnym menovitým prúdom 16A
- Inštaláciu a údržbu smie vykonávať iba kvalifikovaný technik. Dodržujte prosím pravidlá pre prácu pod napätím. Učiacie tlačidlo smie byť ovládané iba izolovaným nástrojom v súlade s EN IEC 60900
- Tento výrobok je určený výhradne pre pevnú inštaláciu do rozvážačov pod omietku s minimálnou hĺbkou 50 mm a rozstupom skrutiek 60 mm
- Zariadenie smie byť používané vonku iba s vhodným ochranným krytom (IP66)
- Pri pripájaní zariadenia dodržujte prípustné káble a prierezy káblov 0,75 – 2,5 mm² pre pevné a ohybné káble.
- Preťaženie zariadenia môže spôsobiť poškodenie, požiar alebo úraz elektrickým prúdom

Výrobca: intertechno Funk-Technik GesmbH

Adresa: Gabrielerstraße 34, 2344 Maria Enzersdorf, Rakúsko