

Bezpečnostní pokyny Centropelet z6



Důrazně doporučujeme našim zákazníkům, aby kontaktovali naše autorizované servisní středisko a přenechali instalaci a první spuštění zařízení odborníkovi. Bude tak zajištěno správné provedení instalace zařízení a jeho bezproblémový provoz.



Nepokládejte na tělo kotle žádné předměty. Je-li zařízení v provozu, otvory umístěné na horní straně kotle nesmí být nijak blokovány. Všechna naše kamna jsou zkušebně spuštěna v rámci výrobní linky.



POZOR:

Tento varovný symbol značí, že zpráva, ke které se vztahuje, musí být vzata na zřetel a zpracována osobou, která zařízení obsluhuje, **není-li upozornění věnována pozornost, může dojít k vážnému poškození zařízení a ohrožení bezpečnosti uživatele.**



INFORMACE:

Tento symbol značí zprávy, které informují o úkonech důležitých pro správný provoz kotle. **Není-li upozornění věnována pozornost, provoz kotle nebude řádný a může dojít k jeho poškození.**



- **Pro spalování pouze dřevěných pelet;**
- **Pelety uchovávejte na chladném a suchém místě;**
- **Nikdy nesypejte pelety přímo do ohniště;**
- **Kamna musí být plněna pouze kvalitními peletami o průměru 6mm a max. délce 30mm, typově odpovídajícími doporučením výrobce;**
- **Před připojením zařízení ke zdroji napětí musí být výstupní trubky připojeny ke kouřovodu.**
- **Ochranná mřížka umístěná uvnitř peletového zásobníku nesmí být v žádném případě vyjmuta;**
- **V prostorách, kde jsou kamna instalována, musí být zajištěn dostatečný přístup čerstvého vzduchu**
- **Je zakázáno obsluhovat kamna, jsou-li dvířka otevřená nebo je-li sklo na nich poškozené;**
- **Nepoužívejte kamna jako spalovnu; kamna slouží pouze pro spalování pelet;**
- **Jakékoliv jiné zacházení s kotlem je nesprávné a může být nebezpečné;**
- **Jsou-li kamna v provozu, jejich povrch, sklo, klika a trubky dosahují vysokých teplot: Během provozu zařízení se nedotýkejte těchto částí bez odpovídajících bezpečnostních pomůcek;**
- **Palivo ani jiné hořlavé materiály nesmí být uchovávány v blízkosti kotle.**



Nikdy neodstraňujte ochrannou mřížku z násypky. Při plnění se nesmí balení pelet dotýkat horkého povrchu kamen.



Kamna nesmí být instalována v ložnicích, koupelnách nebo místnostech, kde je již instalováno jiné topné zařízení (krb, kamna apod.), které nemá svůj vlastní nezávislý přívod vzduchu.

Umístění kamen do výbušného prostředí je zakázáno. Podklad, na který jsou kamna instalována musí být dostatečně pevný, aby unesl hmotnost zařízení. Jsou-li stěny z hořlavého materiálu, udržujte minimální vzdálenost kamen od nich 10 cm ze zadní strany (A), 30 cm z bočních stran (B) a 100 cm z přední strany. Jsou-li v pokoji jakékoliv choulostivé předměty, jako např. závěsy, pohovky a jiný nábytek, jejich vzdálenost od kamen by měla být podstatně zvýšena.



Jsou-li podlahy v místnosti dřevěné, nainstalujte ochranu podlahy v souladu s místními předpisy.



Před každým spuštěním automatického programu vyčistěte rošt, aby bylo zamezeno neúspěšným zapálením, která by mohla poškodit zařízení i okolní prostor.



Odstraňte veškeré hořlavé objekty z topeniště a ze skla (pokyny, lepicí štítky).



Před zapálením se může ve spalovací komoře objevit malé množství kouře.



První zapálení a spuštění zařízení doporučujeme přenechat autorizovanému servisnímu technikovi, prosíme, kontaktujte naše servisní středisko. Bude tak zajištěno správné provedení instalace a řádný provoz zařízení. Při prvním zapálení je důležité zajistit dostatečný přísun čerstvého vzduchu do prostor, kde je zařízení instalováno. Během prvních hodin provozu se může vyskytnout nepříjemný zápach v důsledku fyzikální stabilizace nátěrové barvy a z mastnoty v trubkovém svazku.



Nikdy neodstraňujte ochrannou mřížku z násypky. Při plnění se nesmí balení pelet dotýkat horkého povrchu kamen.



Rošt by měl být vyčištěn před každým spuštěním kamen.



Při čištění postupujte dle níže uvedených pokynů. Nedodržení těchto instrukcí může způsobit problémy s provozem kamen.



Je-li sklo rozbité, nepokoušejte se zapálit kamna!



Použití agresivních čisticích prostředků může poškodit povrch kamen. Před použitím čisticího prostředku doporučujeme jeho aplikaci na malém povrchu, který není viditelný nebo kontaktujte autorizované asistenční středisko pro informace týkající se výrobku.



Čištění roštu je nutné provádět každý den, stejně tak je důležité často čistit popelník. Nedostatečná údržba těchto součástí může znemožnit zapálení kamen a způsobit poškození kamen i prostoru, ve kterém jsou umístěny (možné emise nespáleného materiálu a saze). Nepoužívejte znovu pelety, které zůstaly na roštu po neúspěšném zapálení.



Čištění všech částí kamen musí být provedeno až jsou kamna vychladlá a odpojena od zdroje el. napětí, aby bylo zamezeno požáru a teplotnímu šoku. Jsou-li pro spalování používány vysoce kvalitní pelety, kamna nepotřebují přílišnou údržbu. Potřeba údržby se liší v závislosti na podmínkách užívání (opakované zapínání a vypínání) a požadovaném výkonu.



Manipulace s bezpečnostními prvky je zakázána. Po odstranění příčiny, která vedla k zásahu bezpečnostního systému je možné znovu zapálit kamna a tak obnovit automatickou funkci čidla. Pro porozumění chyby, ke které došlo, si přečtěte odstavec vztahující se k upozorněním v tomto manuálu, kde je chyba popsána v souvislosti s nápisem upozornění na obrazovce ovládacího panelu kamen.



Veškeré opravy musí být provedeny autorizovaným technikem. Kamna musí být kompletně vychladlá a odpojena od zdroje napětí. Jakékoliv úpravy neautorizovanou osobou nebo nahrazování součástí kamen neoriginálními součástkami je zakázáno. Činnosti označené tučně musí být provedeny autorizovaným servisním technikem.



Výrobce kotle nenese zodpovědnost za porušení nebo nedodržení uvedených pokynů. Takové porušení má za následek zánik záručních podmínek. Jakékoli práce servisního střediska budou hrazeny uživatelem kotle, pokud nejsou splněny tyto pokyny a instrukce k použití kotle.