



UPOZORNĚNÍ:

Tento výstražný symbol v návodu znázorňuje, že upozornění, na které se vztahuje, musí být pečlivě přečteno a pochopeno, protože jeho nedodržení může značně poškodit kotel



INFORMACE:

Tento symbol je použit pro zdůraznění informací, které jsou důležité pro správný provoz kotle. Nedodržování tohoto ustanovení ohrožuje užívání



- Používejte pouze dřevěné pelety;
- Skladujte pelety na chladném, suchém místě.

- Nikdy nesypejte pelety přímo do topeniště.
- V kotli se smí spalovat pouze kvalitní pelety doporučené výrobcem o průměru 6 mm a délce 30 mm.
- Před elektrickým zapojením kotle je nutné zapojit kouřovody do průduchu.
- Nikdy neodnímejte ochranný rošt uvnitř zásobníku pelet.
- Prostor, kde bude kotel instalován, musí mít zajištěnou dostatečnou výměnu vzduchu.
- Je zakázáno provozovat kotel s otevřenými dvířky nebo s rozbitým sklem.
- Nikdy nepoužívejte kotel ke spalování odpadků, kotel se smí používat pouze k určenému účelu.
- Jakékoli jiné použití se považuje za nevhodné a tudíž nebezpečné. Nevkládejte do násypky nic jiného než dřevěné pelety.
- Během provozu kotle dochází ke značnému zahřívání povrchů, skla, madla a potrubí. Nedotýkejte se těchto dílů za provozu bez přiměřené ochrany.
- Udržujte dostatečnou vzdálenost kotle od paliva a ostatních hořlavých materiálů.



Nikdy nevyjímejte ochranný rošt z násypky. Při plnění dbejte na to, aby se pytel s peletami nedotýkal horkých povrchů.



Kotel musí být připojen na komín.

Kotel musí být připojen na přívod vzduchu pro spalování.

Před každým spuštěním je nutné vyčistit spalovací misku hořáku.



Je zakázáno manipulovat s bezpečnostními zařízeními. Teprve po odstranění příčiny, která vedla k zásahu do bezpečnostního systému, je možné kotel spustit. Viz příslušné kapitoly týkající se výstražných hlášení pro zjištění možných příčin zobrazeného výstražného hlášení na displeji.



Napojení kotle na hydraulický systém smí provádět **POUZE** odborný personál, který je schopen instalaci provést řádně v souladu s aktuálně platnými normami v zemi instalace. Výrobce nezodpovídá za újmy způsobené osobám nebo na předmětech v případě chybného provozu, pokud není výše uvedené upozornění dodržováno.



Nesmí se smísit voda otopného systému s mrazuvzdornými nebo protikorozními látkami o nesprávné koncentraci. To může zničit těsnění a způsobit hluk během provozu.

V případě nedodržení tohoto varování výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za újmy na zdraví osob, zvířat a za materiální škody.



U systémů s uzavřenou expanzní nádobou, je-li povolena, nesmí tlak vody v otopném systému klesnout pod 1 bar ve vychlazeném stavu, v opačném případě se musí seřídit pomocí plnicího kohoutku zařízení. Operaci je nutné provést na vychlazeném zařízení.

Manometr zařízení umožňuje odečíst tlak v okruhu.



Odstraňte z topeniště a z dveří kamen veškerý balicí materiál, který by mohl vzplanout (návod a různé lepicí etikety.)



Nikdy nesnímejte ochrannou mřížku z násypky. Při násypu dbejte na to, aby se pytel s peletami nedotýkal horkých povrchů.



Před každým spuštěním je nutné vyčistit spalovací miskou hořáku.



- Odstraňte všechny komponenty, které by mohly se vznítit z hořáku a ze skla (krabice, pokyny a nálepky).
- Nikdy neodstraňujte ochrannou mřížku v zásobníku pelet. Při doplňování nenechte pytel dotýkat se horkých povrchů.
- Před každým startem musí být rošt hořáku vyčištěn shora i ze spod.



Plánujte programování opatrně, aby nedošlo k překrývání aktivace / deaktivace časy v jednom dni v různých programech.



Nepokoušejte se spustit kamna před uplynutím požadované doby, jelikož může dojít k jejich zablokování. Pokud se tak stane, vypněte spínač na zadní straně kamen na 1 minutu, znovu jej zapněte a počkejte 10 minut, než kamna opět spustíte.



Zásuvka, do které jsou kamna zapojena, musí být vybavena zemnicím vodičem v souladu s příslušnými platnými předpisy. Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za újmy na zdraví nebo za věcné škody v důsledku chybné instalace.



Nikdy nevypínejte kamna přerušením napájení. Nechejte vždy vypínací cyklus zcela doběhnout, jinak může dojít k poškození zařízení a v budoucnu to může vést k problémům při zapalování



Nepokoušejte se spustit kotel před uplynutím požadované doby, jelikož může dojít k jeho zablokování. Pokud se tak stane, vypněte spínač na zadní straně kotle na pelety po dobu 1 minuty, zapněte jej znovu a počkejte 10 minut, než kotel opět spustíte.



Kotel musí být připojen na elektrickou síť se zemnicím vodičem. Zásuvka, do které je kotel zapojen, musí být vybavena zemnicím vodičem v souladu s příslušnými platnými předpisy. Výrobce nepřebírá žádnou zodpovědnost za újmy na zdraví osob nebo za věcné škody v důsledku chybné instalace.



Všechny opravy musí provádět výhradně specializovaný technik, na kotli naprosto vychladlém a odpojeném ze zásuvky. Jsou zakázány jakékoli neoprávněné úpravy zařízení a výměny dílů za neoriginální. Operace označené tučným písmem musí provádět odborný personál.



Nikdy nevypínejte kotel přerušením napájení.

Nechte vždy vypínací cyklus zcela ukončit, jinak může dojít k poškození zařízení a v budoucnu to může vést k problémům při zapalování.



Veškeré čištění různých částí se smí provádět pouze v případě, kdy je kotel naprosto vychladlý a odpojený od napájení, aby se zabránilo popálení a teplotnímu šoku. Kotel nepotřebuje rozsáhlou údržbu, pokud se používají certifikované kvalitní pelety. Potřeba údržby se liší podle podmínek užívání (opakované zapínání a vypínání) a v závislosti na požadované výkonnosti.

Doporučuje se pravidelné sledování stavu kotle.



Nepoužívejte abrazivní prostředky. Čistěte vlhkými bavlněnými nebo papírovými ubrusky.



Vyvarujte se kontaktu pokožky a očí s čisticími prostředky. V případě, že k tomu dojde, vypláchněte je větším množstvím vody a navštivte nejbližšího lékaře.



Pro Vaši bezpečnost je nutné stanovit četnost čištění spalinových cest na základě četnosti používání kotle.



Tyto činnosti musí provádět výhradně kvalifikovaný technik, nebo uživatel, který přebírá zodpovědnost za případné škody během údržby.

Tuto údržbu je nutné provádět při naprosto vychladlém kotli, odpojeném od elektrické sítě. Tyto údržbářské práce provádí autorizovaný servis na náklady zákazníka.