

Verlegehinweise

Laying instructions



Starke Verbindung
Kluge Technik
Strong contacts
Clever technology

Vorbereitung:

Wir empfehlen, Sockelleisten vor der Verlegung zu für 48 Stunden im Raum zu akklimatisieren, um Spannungsschäden zu vermeiden. Die Klemm-Sockelleiste wird durch nageln, klammern, kleben oder schrauben an der Wand befestigt. Die Wand und der Boden sollten möglichst plan sein. Beginnen Sie zunächst an der Türrange und arbeiten Sie im Uhrzeigersinn.

Zuschnitt der Sockelleisten:

Zum Ende oder an / in den Ecken ist die Sockelleiste mittels einer Gehrungs- oder Kappsäge zuzuschneiden. Schneiden Sie stets nur die Leiste welche Sie auch direkt anmontieren wollen.

Montage der Sockelleiste:

Aufgrund des Zubehörs an Innen- Außenecken und Abschlussstücken müssen Sie die Leisten nicht auf Gehrung schneiden. Stecken Sie ein Passstück auf die Leiste und schneiden diese erst nach dem dann gemessenen und angezeichneten Maß auf Länge zu. Verfahren Sie so in- und an allen Ecken und Enden der Sockelleisten. Die Weichen Lippen der Sockelleisten sollen fest auf dem Boden und an der Wand anliegen um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern und für eine ausreichende Entkopplung zur Minderung der Schallübertragung sogen. Dann entfernen Sie die Abdeckung der Sockelleiste und befestigen Sie die Leiste innerhalb des Kabelkanals an der Wand. Wenn alle Leisten verlegt sind, können optional Kabel in den Schacht eingelegt und anschließend mit der Abdeckung verschlossen werden. Die Kabel bleiben jederzeit zugänglich.

Preparation:

We recommend acclimatizing the skirting boards inside the room for 48 hours before laying in order to avoid tension damage. The skirting board is attached to the wall by nailing, clinging, gluing or screwing. The wall and the floor should be as levelled as possible, unevennesses of 3 mm per meter should not be exceeded. Begin by the door frame and work in a clockwise direction.

Cutting the profiles:

At the end or at the corners the skirting board has to be cut by means of a miter or chop saw. Always cut only the profiles which you also want to mount directly.

Installation of the skirting board:

Due to the available inside and outside corners as well as end pieces and connectors, you do not have to cut the skirtings miter. Insert a fitting piece on the skirting board and cut it to length after the length has been measured. Proceed like this in all corners and ends of the baseboards. The soft lips of the baseboards should rest firmly on the floor and on the wall to prevent the ingress of moisture and for a sufficient decoupling to reduce the transmission of sound. Then remove the skirting board cover and attach the strip to the wall inside the cable duct. If all skirting boards are installed, cables can be inserted into the duct optionally and then be closed with the cover. The cables remain accessible at all times.

