

Návod k používání

Příprava: Přečtěte si pečlivě a úplně tento návod k používání ještě dříve, než začnete používat fólii. Používejte úspornou fólii proti slunci d-c-fix® pouze na vnitřní straně okna směřující do místnosti. Dávejte pozor na to, aby nebylo okno, na které budete lepit fólii, vystaveno během úpravy přímému slunečnému záření a aby nebyla vyšší teplota pod bodem mrazu. Doporučujeme, abyste prováděli úpravu fólie při vnější teplotě od 18 - 24°C. Provádějte pokud možno instalaci fólie ve dvojici. Ulehčí vám to úpravu fólie.

Potřebné nářadí:

- Stěrka na fólii: Používejte k úpravám fólie stěrku na fólii, která je obsahem dodávky.
- Nůž: Používejte k přesnému řezání fólie nůž, který je rovněž obsahem dodávky.
- Pravitko: Používejte k řezání přímých hran a jako měřicí pomůcku pravitko.
- Transparentní lepicí páska: Lepicí pásku můžete použít, když chcete oddělit ochrannou fólii proti slunci d-c-fix® od transparentní zadní strany fólie.
- Čistič oken: Používejte k preventivnímu čištění okna běžný obchodní čistič oken, ale nepoužívejte žádné drhací prostředky.
- Stříkací láhev: Použijte stříkací láhev se studenou čistou vodou.
- Látkový hadřík: Používejte k čištění fólie měkký, látkový hadřík bez vláken.

Tip: Pro optimální zpracování této protisluneční fólie doporučujeme použít d-c-fix® aplikační tekutinu pro okenní fólie, která se prodává samostatně.

Obsah obalu: Ochranná fólie proti slunci, nůž, stěrka, návod na zpracování.

Postup

K co možno nejlepšímu výsledku provádějte následně popsané kroky pečlivě a v určeném pořadí.




Vyčištění okna. Vyčistěte polepenou plochu okna pomocí běžného obchodního čističe oken. Dávejte pozor na to, aby byly rohy čisté a odstraňte rovněž velmi odolnou nečistotu. Skleněná láhev bez tuku a především prachu je základním předpokladem úspěšného lepení! Znečištění nedbale čištěných skleněných povrchů je pak výrazně viditelné pod fólií.



Změření okna. Abyste mohli přesně odříznout ochranu fólii proti slunci d-c-fix®, je důležité, abyste určili přesné rozměry fólie. Změřte přitom skleněnou plochu v rámci okenního rámu nebo v oblasti gumového těsnění. Samotná gumová těsnění nelze polepit. Doporučujeme vám proto, abyste udržovali vzdálenost fólie od gumového těsnění 2 mm.




Řezání fólie. Abyste dokázali nařezat fólii na přesné rozměry, položte ochrannou fólii proti slunci d-c-fix® na čistý a hladký podklad (bez prachu, tuku a chlupů). Ufíkněte pak fólii pomocí pravitka a nože na požadovaný rozměr. Jako záhytný bod pro rovný řez fólie můžete používat existující rohy a hrany fólie.



Odstranění krycí fólie z ochranné fólie proti slunci. Ve svinutém stavu se nachází úsporná energetická fólie vždy na vnitřní straně, krycí fólie na vnější straně. Pomocí lepicí pásky lze celkem jednoduše odstranit krycí fólii z ochranné fólie proti slunci d-c-fix®. Nalepte k oddělení obou fólií do jednoho rohu krycí fólie proužek lepicí pásky a jeden proužek pásky na úspornou ochrannou fólii proti slunci d-c-fix®. Nalepte proužek lepicí pásky tak, aby tento přechávil přes okraj fólie. Stlačte pevně oba proužky lepicí pásky, odtráhněte pak oba proužky lepicí pásky krycí fólie a ochranné fólie proti slunci d-c-fix® od sebe.




Stáhněte pak vycházejíc z jednoho rohu krycí fólii kompletně z ochranné fólie proti slunci d-c-fix®. Dávejte bezpodmínečně pozor na to, aby se přitom fólie nepřetočila nebo nezůstala přilepená sama k sobě! Dávejte rovněž pozor na to, aby se lepicí strana fólie nedostala do kontaktu s prachem nebo chlupy!



Příprava oken. Ochranná fólie proti slunci d-c-fix® se musí zásadně „upravovat v mokřém stavu“, to značí, že se musí upevnit na sklo s použitím vody. Výhodou této aplikační techniky je to, že fólii lze jednodušeji opravit, a že můžete lehce zabránit vzniku bublin. Nastříkejte proto plochu okna směsí studené vody a 1-2 kapek tekutého mycího prostředku. Je důležité, abyste plochu okna nastříkali kompletně vodou a aby zde nezůstali žádné suché místa. Když pak budete upevňovat fólii na sklo, musí fólie „plavat“ na vodě a nelze jí okamžitě nalepit.

UPOZORNĚNÍ

- **Bylo naměřeno příliš veliké množství fólie?** Když se naměří ochranná fólie proti slunci z důvodu nepřesnosti měření o něco větší a fólie je již namontována na okně, můžete i přesto ještě dodatečně uříznout fólii. Položte k tomu pravitko na již nalepenou fólii a uřežte fólii pomocí ostrého nože podél pravitka na skle. Dávejte přitom rovněž pozor na to, aby se zachovala vzdálenost od gumových těsnění vždy 2 mm!
- **Zakalila se fólie?** Při zpracování fólii pomocí vody lepidlo reaguje s vodou. V závislosti na tom, jak dlouho je lepidlo bylo v styku s vodou a jak pečlivě byla stíraná voda mezi fólií a oknem, může dojít k tomu, že se lepidlo zamílí mléčným kalem. V závislosti od okolní teploty vzniká toto zakalení po několika hodinách nebo dnech a budete mít opět jasný výhled ven.
- **Na které druhy skla lze lepit fólii?** Pomocí ochranné fólie proti slunci d-c-fix® můžete bezpečně polepit všechny vertikálně nastavená průzračná a tónovaná zasklení, jakož i průzračné laminované izolační zasklení Low-E (jednoduché zasklení). U tónovaných izolačních zasklení a průzračném laminovaném dvojitým zasklení musíte kontaktovat výrobce oken a dodržovat jeho doporučení. Před lepením pečlivě zkontrolujte povrch skla pro praskliny a poškození. V případě poškození nebo prasklin nedoporučujeme aplikaci, protože fólie může zdůraznit již existující poškození nebo urychlit jejich průběh. Nedoporučujeme vám v žádném případě lepení fólie na šikmé nebo horizontálně nastavené okna.
- **Zbytky lepidla při odstraňování fólie?** Zůstanou-li na skle zbytky lepidla, potom co chcete fólii po jisté době opět odstranit, navlhčete lepidlo vodou nebo směsem benzenu a isopropylalkoholu (1: 1) a seškrabte jej jednoduše opět ze skla.
- **Pukliny na fólii?** Dávejte při každém pracovním kroku pozor na to, aby se fólie nezalomila. Zalomením vznikají na fólii proužky, které ani po nalepení fólie kompletně nezmizí.
- **Více kusů fólie?** Když je plocha okna, na které chcete nalepit fólii, větší než rozměry fólie, pak můžete bez problémů použít více kusů fólie. Nalepte k tomu jednotlivé kusy fólie bez překrývání. Dávejte přitom pozor rovněž na to, aby bylo uloženo více fólie jednotně (ne podélně oproti šikmému).
- **Okno polepené pouze částečně?** Vaše okno byste měli polepit pouze celoplošně pomocí ochranné fólie proti slunci. Polepte pouze částeční plochu pomocí ochranné fólie proti slunci, protože to může vést k rozdílné intenzivnímu ohřevu okna a tím i k vzniku napnutí a prasknutí skla.
- **Čisté prostředí?** Rovněž při přípravě, jakož i při upravování fólie musíte dávat pozor na co možno nejčistější a bezpečné prostředí. Toto je důležité, protože i to nejmenší znečištění fólie nebo skla by bylo později viditelné a nebylo by jej možné dodatečně odstranit.
- **Čištění fólie?** Fólii lze ošetřovat pomocí běžných obchodních nedrhacích prostředků. Používejte měkký hadřík, abyste zamezili vzniku škrábanců na povrchu fólie.
- **Opětovné odstranění fólie?** Díky silnému lepidlu lze přilepit fólii řádně na sklo. Chcete-li odstranit fólii po delším používání, pak tuto fólii nelze recyklovat. K likvidaci stáhněte fólii po kusech nebo nařezanou na proužky jednoduše ze skla. Případné zbytky po lepení můžete změkčit trochou vody a mýdla a jednoduše seškrabat.




Nastříkání ochranné fólie proti slunci vodou. Po přípravě okna k aplikaci udělejte to stejné rovněž s ochrannou fólií proti slunci d-c-fix®. Podržte pevně ochrannou fólii proti slunci zbavenou krycí fólií na obou rozích a nechte fólii viset směrem dolů. Druhá osoba by měla nalepovanou stranu fólie natřít dostatečným množstvím směsi vody a čističového prostředku. Pak se přesuňte přímo na následující bod, aby byla doba, během které je lepidlo v kontaktu s vodou, co možno nejkratší (Kontakt lepidla s vodou však lepidlu neškodí!).



Seřízení a upevnění ochranné fólie proti slunci na okno. Uložte pak vodu nastříkanou fólii lepicí stranou na okno. Začněte v horních rozích okna a využijte úhel okna, abyste seřídili fólii v horizontálním a rovněž vertikálním směru. Druhá osoba by měla přitom dávat pozor na to, aby se fólie nedostala v dolní části okna do kontaktu s okenním! Když seřídíte fólii v jednom rohu okna, můžete pak fólii na horní konci po celé její šířce lehce přitáčet rukou. Pak můžete odvíjet dolní část fólie pomalu směrem dolů a nechat klouzat fólii po skle nastříkanou vodou.



Stažení vody stěrkou. Abyste dostali ochrannou fólii proti slunci d-c-fix® do její konečné polohy na skle, musíte odstranit vodu, která se nachází mezi fólií a sklem okna, pomocí stěrky na fólii. Jako pomůcka pro tento proces slouží nákrse se šípkami, na kterém můžete vidět jednotlivé tahy stěrky. Tímto způsobem zamezíte vzniku bublinek vzduchu pod fólií a dosáhnete nejlepšího výsledku lepení fólie. Začněte prvním tahem stěrky směrem nahoru ven a pracujte podle číslování směrem ven a shora dolů.



Vysušení zbytků vody. Po úplném odstranění vody pomocí stěrky pod ochrannou fólii proti slunci d-c-fix® můžete pak vysušit povrch fólie pomocí měkkého hadříku. Instalovali jste správně ochrannou fólii proti slunci d-c-fix® na vašem okně.



Download.
[D](#) [GB](#) [F](#) [NL](#) [I](#) [E](#) [HR](#) [TR](#) [DK](#) [NO](#) [FI](#) [S](#)
[CZ](#) [RO](#) [PL](#) [H](#) [SK](#) [SI](#)

www.d-c-fix.com

d-c-fix® ist eine Marke der Konrad Hornschuch AG
 Salinenstraße 1
 74679 Weißbach
 GERMANY