

Bezpečnostné kovanie R3/O

Tento výrobok bol zkušany a certifikovaný dľa ČSN EN 1906 a ČSN PENV 1627 a bol zaradený do bezpečnostnej triedy 3 (NBU-kategória tajné).

Návod na montáž:

❶ Zadlabaovací zámok (11) zasunúť do vopred vydlabaného otvoru v dverovom krídle tak, aby sa výrez pre cylindrickú vložku vo dverách prekryval s otvorom v zámku. Cez otvory na čele zámku označte a vyvrtajte otvory, priemer 2,5 mm do hĺbky min. 20 mm. Zámok priskrutkujte dvoma priloženými skrutkami 4x30(2).

❷ Do zárubne dverí zadlabať a priskrutkovať zapadajúci plech, alebo u ocelových zárubní vyvrtajte otvor na závoru.

❸ Namontujte do zámku vo dverách priloženú cylindrickú vložku(4). Skrutka(6) pre jej upevnenie je súčasťou zámku. Dotiahnite ho len voľne. Na výčnievajúcu cylindrickú vložku nasadíte z vonkajšej strany vŕtaciú šablónu a označíte miesta pre vyvrtanie otvorov pre skrutky. Vŕtaciú šablónu snímte a nasadíte ju z vnútornej strany dverí a vykonajte označenie otvorov ako u vonkajšej strany dverí. Vŕtaciú šablónu snímte.

❹ Otvory prevŕtajte cez dvere a potom prevŕtajte na priemer 12 mm. **Vŕtajte kolmo!** Zvnútra dverí prevŕtajte otvory na priemer 15 mm, min. do hĺbky 25 mm.

❺ Z vonkajšej strany nasadíte na výčnievajúcu cylindrickú vložku vonkajšiu vodiacu vložku z PH(12) a kryciu dosku(5). Do vyvrtaných otvorov vložte zvonku vonkajší štít (1), zvnútra priložte vystuženie vnútorného štítu(7) a zaskrutkujte dvoma svorníkmi(8). Priložte vnútorný štít (3) s vnútornou vodiacou vložkou z PH(10) a priskrutkujte so svorníkmi priloženými krycimi skrutkami (9). Dotiahnite skrutky vložky.

❻ Údržba: Čas od času dotiahnite krycie skrutky

Špecifikácia:

- pre dvere šírky 40-45 mm / pokiaľ nie je uvedené na etikete inak/
- cylindrická vložka FAB 2018 D 1/1 R1 /prípadne iná vhodná/
- prídavný zadlabaovací zámok Z 210, HOBES 2834 C /prípadne iný vhodný/

Upozornenie:

Montážou bezpečnostného kovania sa rieši ochrana vchodu iba čiastočne. Chránená je iba oblasť zámku, v žiadnom prípade nie ostatné slabé miesta dverí. Bezpečnostné kovanie má význam v prípade, že sú dvere zamknuté. Montáž bezpečnostného kovania by mal namontovať odborník. Výrobca **nie je zodpovedný** za funkčné vady, ktoré vzniknú nesprávnym namontovaním. Aby sme mohli zotrieť nečistotu, doporučujeme vám použiť namočenú handru. Saténové kovanie se nesmie čistiť abrazívnymi čistiacimi prostriedkami, ktoré by mohli porušiť povrchovú vrstvu saténu. Na jeho čistenie používajte leštenku na nábytok, ktorá obsahuje silikón.

Všetky části tohoto výrobku včetně obalu sú recyklovateľné. Obal, nespotrebované části výrobku a nefunkčný alebo inak poškodený výrobok zneškodnite podľa miestnych platných smerníc o nakladaní s odpadmi.

