


MINI&MAX K 60 U
K 60 UV


MN/015



1




2





x1




3




4




5




1



(4a+5)





2





Vynechajte priestor podľa typu umývačky.
Ponechte priestor podľa typu myčky.


3




4



5





Zapojte a vložte umývačku podľa návodu výrobcu.
Zapojte a umiestňte myčku podľa návodu výrobcu.




Vložte sokel.
Umístěte sokl.

6



7



Kryt namontujte podľa návodu výrobcu umývačky.
Kryt nainštalujte podľa návodu výrobcu myčky.