

**Technický popis:**

Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a postupujte podle níže uvedených instrukcí.

Kotlová souprava (kotel) slouží pro občasné víceúčelové využití.

Lze ji používat pouze pro přípravu jídel (vaření guláše, ohřev vody apod.) a pouze pro soukromé účely.

Technické údaje:

Objem kotlíku 16 l

Tepelný výkon 2,98 kW


Celková hmotnost: 10 kg

Průměr odtahového hrdla: 75 mm

Doporučené palivo: dřevěné uhlí, dřevěné brikety

Obecné pokyny pro úspěšnou montáž:

Přečtěte si prosím návod k montáži a dodržujte bezpečnostní pokyny. Všechny šroubované spoje dotáhněte pevně až po sestavení kotle.



Seznam dílů:

A: víko
B: naběračka
C: nádoba
D: rošt na uhlí
E: rukojeti kotle
F: tělo kotle
G: zarážka kliky
H: (1) zavírací klika (2) dvířka
I: čep
J: závlačka
K: pant (pro závlačku)
L: dřevěná rukojeť
M: sběrný popelník
N: nohy
O: koleno
P: kouřovod
Q: kryt kouřovodu
R: pánev
S: spojovací díl pro rukojeť a pánev
T: dřevěná rukojeť

Spojovací materiál:

M4*8	M5*10	M5*12	M6*12	ST3.5*12	ST4.2*16	M4	M5	M6	Ø6
5	10	4	2	1	2	5	14	2	6

Montáž:

Hlavy šroubů musí vždy směřovat ven, jinak může dojít k poranění.

1. Postavte kotel (F) dnem vzhůru a přišroubujte nohy (N) pomocí šroubů M5 x 8 a matic M5. Po montáži postavte kotel do správné polohy.
2. Na bocích kotle (F) přišroubujte rukojeti (E) pomocí šroubů M5 x 12 a matic M5.
3. Připevněte pant (K) na kotel (F) pomocí šroubů M4x 8 a matic M 4.
4. Připevněte zavírací kliku (H1) na dvířka kotle (H2) pomocí šroubů M4 x 8 a M4 matic.

5. Připevněte zarážku kliky (G) na kotel (F) pomocí šroubů M4x 8 a matic M4.
6. Vložte dvířka kotle (H2) - upevněte jej pomocí čepu (I). Čep zafixujte závlačkou (J) vložení do otvoru ve spodní části.
7. Do zadní části kotle (F) upevněte koleno (O) pomocí šroubů M5 x 8 a matic M5 a kouřovod (P).
8. Na konci komína umístěte kryt kouřovodu (Q)
9. Připevněte dřevěnou rukojeť (L) ke sběrnému popelníku (M) pomocí šroubu 03.5x20. Sběrný popelník umístěte zasunutím do spodní části kotle.
10. U umístěte rošt na uhlí (D) a nádobu (C).
11. Přišroubujte rukojeť k pánvičce.
12. A můžete začít vařit.

Zapálení ohně v kotli:

1. Navrstvěte menší vrstvu dřevěného uhlí nebo briket na rošt (D).
2. Položte podpalovač na vrstvu dřevěného uhlí (dřevěných briket) a zapalte.
3. Nechte hořet podpalovač 2 až 4 minuty, pak pomalu doložte kotel uhlím nebo dřevěnými briketami. Zásobník paliva má nosnost max 5 kg. Jakmile se objeví na uhlí (briketách) šedavá vrstva popela, rovnoměrně jej rozhrňte.
4. Vložte nádobu(C) a můžete začít vařit.

Čištění:

Pokud chcete kotel vyčistit, nechte jej zcela vychladnout. K uhašení ohně v kotli nebo ochlazení nikdy nepoužívejte vodu. K čištění nikdy nepoužívejte hořlavé čisticí prostředky (mohlo by dojít ke samovznícení). Pro čištění nikdy nepoužívejte abrazivní prostředky, lze použít pouze běžné saponáty na mytí nádobí (JAR apod.) Odolné skvrny na smaltovaných částech lze čistit čisticím prostředkem pro smalt. Postupujte vždy podle pokynů výrobce čisticího prostředku, který používáte. Pravidelně čistěte komín a před každým zatopením je potřeba vyčistit ohniště od popela a ztvrdlých zbytků paliva. Používejte ochranné rukavice. Skladujte na suché a čistém místě, řádně vyčištěné a bez popela.

Upozornění:

Kotel musí být během provozu umístěn na stabilní, pevný a nehořlavý podklad, jinak by mohlo dojít k převrácení a následně k popáleninám. Nepoužívejte v uzavřených prostorách, nebo v místech, kde se nachází jakákoliv střecha. V okolí 4m se nesmí nacházet žádné hořlavé materiály ani předměty.

Jako palivo používejte výhradně dřevěné uhlí nebo dřevěné brikety.

Před prvním použitím nechte kotel hořet 30 minut. Mřížka (viz.obr. D) není určena na grilování. V případě poškození, výrobek nepoužívejte.

VAROVÁNÍ - pozor na popáleniny!

VAROVÁNÍ - nebezpečí udušení!

VAROVÁNÍ - otvory v pánvi jsou velmi ostré, při manipulaci dbejte zvýšené opatrnosti!

Nepoužívejte v uzavřených prostorách, není určeno k vytápění!

Chraňte mimo dosah dětí a domácích zvířat! Nechat děti bez dozoru u kotlové soupravy je nepřípustné.

Kotel může obsluhovat pouze dospělá osoba!

Přetěžování spotřebiče je zakázáno!

Během provozu s kotlem nehýbejte ani jej nepřesouvejte.

Při jakékoliv manipulaci s kotlem používejte vždy ochranné rukavice.

Pro zapálení používejte pouze podpalovače, které jsou k tomu určené. Nikdy nepoužívejte hořlavé kapaliny.

Popel ukládejte do nehořlavých nádob.

K uhašení ohně v kotli nikdy nepoužívejte vodu.

Normy:

ČSN 06 1008

ČSN 06 1201

ČSN 06 1216

ZÁRUČNÍ LIST

Výrobce poskytuje záruku v délce 24 měsíců ode dne prodeje. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození, poškození neodbornou montáží a nesprávným používáním výrobku. Záruka platí jen při dodržení záručních podmínek uvedených ve všeobecném návodu k obsluze, montáži a údržbě.

Reklamace přijímá a vyřizuje:

M.A.T. Group s.r.o.

Na Roudné 176, 301 62 Plzeň

Česká republika

tel: 376709243, e-mail: reklamace@matgroup.cz

Název výrobku: SOUPRAVA KOTLOVÁ 16L S VLASTNÍM TOPENIŠTĚM

Výrobní číslo:

Datum prodeje:

Prodejce:

Důležité upozornění:

Nedílnou součástí záručního listu je doklad o zaplacení výrobku !

**Technický popis:**

Pred prvým použitím si prosím pozorne prečítajte tento návod a postupujte podľa nižšie uvedených inštrukcií.

Kotlová souprava (kotol) slúži pre občasné viacúčelové využitie.

Používať ju je možné len na prípravu jedál (varenie gulášu, ohrev vody apod.) a len na súkromné účely.

Technické údaje:

Objem kotlíka 16 l

Tepelný výkon 2,98 kW


Celková hmotnosť: 10 kg

Priemer odťahového hrdla: 75 mm

Doporučené palivo: drevené uhlie, drevené brikety

Obecné pokyny pre úspešnú montáž:

Prečítajte si prosím návod k montáži a dodržiavajte bezpečnostné pokyny. Všetky skrutkované spoje dotiahnite pevne až po zostavení kotla.



Zoznam dielov:

- A: veko
- B: naberačka
- C: nádoba
- D: rošt na uhlie
- E: rukoväte kotla
- F: telo kotla
- G: záružka kľučky
- H: (1) zatváracia kľučka (2) dvierka
- I: čap
- J: zúvlačka
- K: pant (pre zúvlačku)
- L: drevená rukoväť
- M: zberný popolník
- N: nohy
- O: koleno
- P: dymovod
- Q: kryt dymovodu
- R: panvica
- S: spojovací diel pre rukoväť a panvicu
- T: drevená rukoväť

Spojovací materiál:

M4*8	M5*10	M5*12	M6*12	ST3.5*12	ST4.2*16	M4	M5	M6	Ø6
5	10	4	2	1	2	5	14	2	6

Montáž:

Hlavy skrutiek musia vždy smerovať von, inak môže dôjsť k poraneniu.

1. Postavte kotol (F) dnom hore a priskrutkujte nohy (N) pomocou skrutiek M5 x 8 a matic M5. Po montáži postavte kotol do správnej polohy.
2. Na bokoch kotla (F) priskrutkujte rukoväte (E) pomocou skrutiek M5 x 12 a matic M5.
3. Pripevnite pant (K) na kotol (F) pomocou skrutiek M4x 8 a matic M 4.
4. Pripevnite zatváraciu kľučku (H1) na dvierka kotla (H2) pomocou skrutiek M4 x 8 a M4 matic.

5. Pripevnite zarážku kľučky (G) na kotol (F) pomocou skrutiek M4x 8 a matic M4.
6. Vložte dvierka kotla (H2) - upevnite ich pomocou čapu (I). Čap zafixujte závlačkou (J) vloženíím do otvoru v spodnej časti.
7. Do zadnej časti kotla (F) upevnite koleno (O) pomocou skrutky M5 x 8 a matic M5 a dymovod (P).
8. Na konci komína umiestnite kryt dymovodu (Q)
9. Pripevnite drevenú rukoväť (L) k zbernému popolníku (M) pomocou skrutky 03.5x20. Zberný popolník umiestnite zasunutím do spodnej časti kotla.
10. Umiestnite rošt na uhlie (D) a nádobu (C).
11. Priskrutkujte rukoväť k panvičke.
12. A môžete začať variť.

Zapálenie ohňa v kotli:

1. Navrstvite menšiu vrstvu dreveného uhlia alebo brikiat na rošt (D).
2. Položte podpalovač na vrstvu dreveného uhlia (drevených brikiat) a zapáľte.
3. Nechajte horieť podpalovač 2 až 4 minúty, potom pomaly doložte kotol uhlím alebo drevenými briketami. Zásobník paliva má nosnosť max 5 kg. Akonáhle sa objaví na uhlí (briketách) šedavá vrstva popola, rovnomerne ich rozhrňte.
4. Vložte nádobu(C) a môžete začať variť.

Čistenie:

Pokiaľ chcete kotol vyčistiť, nechajte ho celkom vychladnúť. K uhaseniu ohňa v kotli alebo ochladeniu nikdy nepoužívajte vodu. Na čistenie nikdy nepoužívajte horľavé čistiace prostriedky (mohlo by dôjsť k samovznieteniu). Pre čistenie nikdy nepoužívajte abrazívne prostriedky, je možné použiť len bežné saponáty na umývanie riadu (JAR apod.) Odolné škvrny na smaltovaných častiach čistite čistiacim prostriedkom na smalt. Postupujte vždy podľa pokynov výrobcu čistiaceho prostriedku, ktorý používate.

Pravidelne čistite komín a pred každým zakúrením je potrebné vyčistiť ohnisko od popola a ztvrdlých zvyškov paliva. Používajte ochranné rukavice. Skladujte na suchom a čistom mieste, riadne vyčistené a bez popola.

Upozornenie:

Kotol musí byť v priebehu prevádzky umiestnený na stabilnom, pevnom a nehorľavom podklade, inak by mohlo dôjsť k prevráteniu a následne k popáleninám. Nepoužívajte v uzavretých priestoroch, alebo v miestach, kde se nachádza akákoľvek strecha. V okolí 4m sa nesmú nachádzať žiadne horľavé materiály ani predmety.

Ako palivo používajte výhradne drevené uhlie alebo drevené brikety.

Pred prvým použitím nechajte kotol horieť 30 minút. Mriežka (viz.obr. D) nie je určená na grilovanie. V prípade poškodenia, výrobok nepoužívajte.

VAROVANIE - pozor na popáleniny!

VAROVANIE - nebezpečenstvo udusení!

VAROVANIE - otvory v panvici sú veľmi ostré,

pri manipulácii dbajte na zvýšenú opatrnosť.

Nepoužívajte v uzavretých priestoroch, nie je určené na vykurovanie!

Chráňte mimo dosah detí a domácich zvierat! Nechať deti bez dozoru u kotlovej súpravy je neprípustné.

Kotol môže obsluhovať iba dospelá osoba!

Preťažovanie spotrebiča je zakázané!

V priebehu prevádzky s kotlom nepohybujte ani ho nepresúvajte.

Pri akejkoľvek manipulácii s kotlom používajte vždy ochranné rukavice.

Na zapálenie používajte len podpalovače, ktoré sú k tomu určené. Nikdy nepoužívajte horľavé kvapaliny.

Popol ukladajte do nehorľavých nádob.

Na uhasenie ohňa v kotli nikdy nepoužívajte vodu.

Normy:

Vyhláška MV SR 95/2004

STN EN 12 815

STN 06 1201

ZÁRUČNÝ LIST

Výrobca poskytuje záruku v dĺžke 24 mesiacov odo dňa predaja. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie, poškodenie neodbornou montážou a nesprávnym používaním výrobku. Záruka platí len pri dodržaní záručných podmienok uvedených vo všeobecnom návode na obsluhu, montáž a údržbu.

Reklamácie prijíma a vybavuje:

M.A.T. Group s.r.o.

Na Roudné 176, 301 62 Plzeň

Česká republika

tel: +420376709243, e-mail: reklamace@matgroup.cz

Názov výrobku: SÚPRAVA KOTLOVÁ 16L S VLASTNÝM OHNISKOM

Výrobné číslo:

Dátum predaja:

Predajca:

Dôležité upozornenie:

Neoddeliteľnou súčasťou záručného listu je doklad o zaplatení výrobku!

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 38/2001 Sb., Zákona 258/2000 Sb., Nařízení Evropského parlamentu a rady 1935/2004

Výrobce

CHINALIGHT RICHARD INDUSTRIAL & TRADING Co., Ltd, No.14,
Guancheng South Road, Shanhaiguan Qinhuangdao 066200, Čína

Dovozce

M.A.T. Group, s.r.o.
Na Roudné 176, 301 62 Plzeň
IČO : 26367505, DIČ : CZ26367505

Dovozce prohlašuje výhradně na vlastní odpovědnost, že níže uvedené výrobky splňují všechna příslušná ustanovení předpisů Evropského společenství a České republiky:

Výrobky vyhovují požadavkům na výrobky z nerezové oceli a na výrobky se smaltovaným povrchem určené ke styku s potravinami daným Vyhláškou MZ ČR č. 38/2001 Sb. O hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmů, ve znění pozdějších předpisů

a

vyhovují i požadavkům Nařízení EP a Rady 1935/2004 čl.3 - obecné požadavky na materiály a předměty určené pro styk s potravinami.

Název výrobku

Souprava kotlová 16l s vlastním topeništěm - nerezová naběračka; kotlík, pánev a poklice se smaltovaným povrchem

Typ

753291

Provedení/Jiná specifikace

výrobek z nerezové oceli, výrobek se smaltovaným povrchem

Výrobní číslo

Popis

Nerezová naběračka; kotlík, pánev a poklice se smaltovaným povrchem

Funkce

Výrobek je určen k tepelné úpravě potravin - vaření.

Prohlášení je vydáno na základě atestu číslo 472110431

Atesty vydal Institut pro testování a certifikaci, a.s., tř. Tomáše Bati, Zlín - akreditovaná laboratoř č. 1004 na základě akreditovaných zkušebních protokolů č. 472110431 a 472110678

Platnost atestu do 30.11.2020

Seznam použitých technických předpisů a harmonizovaných norem

Zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení EP a Rady 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 38/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmů

Místo

Datum

Jméno

Funkce

Razítko a podpis

Plzeň

23.11.2017

Martina Havránková

prokurista

M.A.T. Group, s.r.o.
301 62 Plzeň, Na Roudné 176
Tel.: 376 709 215
Fax: 376 709 299
IČO: 26367505
DIČ: CZ26367505