

GroJaSolid | Zásuvný plot

čtvercový



- Rýč
- Beton
- Vodováha
- Skládací metr
- Akumulátorový šroubovák

Prvky uložené v originálním obalu skladujte řádně na rovném, suchém a dobře větraném místě. Zajistěte, aby zabalené prvky nebyly uloženy na přímém slunci nebo ve vlhkém prostředí. Profily neinstalujte při teplotách nižších než 5 °C!

Před zahájením práce jednotlivé prvky zkontrolujte. Zahájením práce uznáváte vzhled a vlastnosti materiálu za bezvadné. Odchylky v barvě a struktuře jsou podmíněny surovinou a jsou přípustné. Povrch tak získá přirozený vzhled.

Profily GroJaSolid BPC se skládají z polymerního kompozitu vyztuženého bambusovými vlákny, tj. z materiálu vyrobeného z přírodních vláken a HDPE (vysokohustotní polyetylen). Profily BPC jsou probarvené a nevyžadují žádnou další povrchovou úpravu. V důsledku povětrnostních vlivů může v průběhu času dojít k mírným barevným změnám, které však nejsou důvodem k reklamaci. Při výrobě nejsou použita žádná lepidla. Suroviny pocházejí ze zpracování přírodních materiálů a recyklovaných plastů.

Kompozit BPC je vodoodpudivý a do značné míry odolný vůči poškození hmyzem, plísním a praskání a je ideální pro venkovní použití. BPC je nevhodný do vlhkých prostor s nedostatečnou cirkulací vzduchu, nesnáší extrémní změny teplot a nemůže být použit na zhotovení staticky nosných konstrukcí!



Tento návod k instalaci slouží jako pomůcka pro instalaci zásuvných plotových systémů GroJaSolid!

Důležité: Před zahájením montáže si pečlivě přečtěte tento návod k montáži a zkontrolujte, zda jsou připraveny všechny nástroje a pracovní materiály.

Tyto pokyny byly sestaveny podle našich nejlepších znalostí. Společnost GROEN & JANSSEN GmbH Kunststoffvertrieb nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením tohoto návodu nebo nesprávnou instalací.





Důležité:

Nesprávná instalace může snížit životnost materiálu nebo způsobit jeho poškození. Dbejte proto na správný postup. Instalaci by měli provádět nejlépe dvě osoby. Doporučujeme svěřit montáž kvalifikovaným řemeslníkům. K montáži musí být použity vhodné a schválené systémové komponenty.




Zásilka nesmí být v zabaleném stavu vystavena vlhkosti. Vlhkost způsobí vznik skvrn a plísní (včetně červených skvrn). To však není důvodem k reklamaci, protože všechny prvky, profily a sloupky opouštějí náš sklad v perfektním stavu.

Přehled prvků



*volitelné





1 | Velikost základů nejméně 400 x 400 x 800 mm v souladu s půdními podmínkami.* Zhruba polovinu otvoru vyplňte betonem a zhutněte ho. Poté osadte sloupky a vyrovnejte je. Dírku zcela vyplňte betonem a zhutněte ji.



Upozornění: U sloupků brány dodržujte pokyny uvedené v návodu k montáži brány!

*Další informace o základech naleznete v informačním listu na stránkách www.groja.de.




2 | Osazení sloupků.



Volitelné: Konzola pro upevnění hmoždinkami na další straně 2a.

2a.


Volitelné: Konzola pro upevnění hmoždinkami




2a | Vyrovnejte konzoly se zasunutými sloupky, a pak upevněte hmoždinkami. Kryt sloupku a ocelová výztuž jsou po usazení sloupku v jedné rovině.*




*Kryt sloupku lze navíc upevnit pomocí šroubu se zápusťnou hlavou. Šrouby nejsou součástí dodávky.




3 | Zasuňte rozpěru na výšku do vnitřní drážky sloupku, dbejte na to, aby byla v jedné rovině se spodní hranou sloupku, proveďte předvrtání a sešroubování.



4 | Nejprve upevněte rozpěru na jedné straně. Pomocí výplňového prvku a vodováhy vyrovnejte rozpěru na druhé straně a upevněte.



5 | Vkládejte výplňové prvky shora jeden za druhým, přičemž pružinu výplňových prvků vždy vyrovnejte směrem nahoru.



6 | Nakonec umístěte krycí profily.




Upozornění: U spojení pero/drážka nelze vyloučit výrobní tolerance. V případě potřeby profily otočte tak, abyste dosáhli jednotného vzhledu spár profilů.



Volitelné: Výplňové prvky s designovou vložkou viz 6a.

6a Volitelné: Výplňové prvky s designovou vložkou



6a | Vkládejte výplňové prvky shora jeden za druhým, přičemž pružinu výplňových prvků vždy vyrovnejte směrem nahoru. Při instalaci designové vložky dodržujte následující pořadí: Adaptační profil s drážkou, designový prvek, adaptační profil s perem. Poté vložte výplňový prvek a připevněte krycí profil.



Upozornění – záruka výrobce:

Abyste si naše výrobky mohli užívat po dlouhou dobu, doporučujeme výrobky GroJa kombinovat výhradně s příslušenstvím GroJa. Upozorňujeme, že záruka zaniká, pokud je výrobek GroJa kombinován s příslušenstvím od jiného dodavatele.



Pokyny pro péči

Profily BPC a hliníkové díly lze čistit teplou vodou a mycím prostředkem. Pokud jsou profily BPC silně znečištěné, lze je vyčistit také kartáčem. Lehké škrábance na profilovaných deskách lze opravit brusnou vlnou (vyzkoušejte předem na místě, které nebude později viditelné).

Důležité: Nepoužívejte žádné čisticí prostředky obsahující rozpouštědla nebo křídou, protože mohou proniknout do povrchu BPC nebo rozpustit lakovou vrstvu hliníkových dílů, a tím změnit barvu takto ošetřených dílů. Skvrny na povrchu mohou být způsobeny například rychlou kondenzací vody nebo zbytky nečistot a prachu, které byly navlhčeny deštěm a po vyschnutí zanechaly stopy. Takové zbytky můžete odstranit pomocí čisticích prostředků pro domácnost na bázi octa. **Tip:** Použijte teplou vodu a kartáč. Opláchněte velkým množstvím vody!

7


Volitelné: Krycí lišty sloupků



7 | Zasuňte krycí lištu sloupku shora do drážky sloupku a zarovnejte je se spodní hranou sloupku.

8

Krytky sloupků



8 | Na závěr na sloupky nasadíte krytky.

Deformace: Rozměry materiálu BPC se mění v důsledku proměnlivých povětrnostních podmínek. Profilové výplně tak mohou vykazovat toleranci až několik milimetrů. Materiál se při vystavení slunečnímu záření nebo vlhkosti rozpíná. Mírným deformacím se proto nelze vyhnout. Jedná se o přirozenou vlastnost, která se vyskytuje u všech výrobků, které jsou trvale vystaveny povětrnostním vlivům, nikoli o důvod k reklamaci.

Zpracování: Profily BPC lze řezat nástroji s břity opatřenými tvrdokovem. Hliníkové díly můžete řezat buď zarovnávací pilou se speciálním ostřím s jemnými zuby na kov, nebo pilou na železo.