

Zobrazení barevných odstínů u WPC profilů PERWOOD po vyzrání barev působením venkovních vlivů

WPC profily s broušeným povrchem



WPC profily s nebroušeným povrchem



Během prvních 2–3 měsíců dochází vlivem UV záření a deště k tzv. vyzrávání barvy. Z povrchu se postupně vyplavuje část dřevní složky a dochází k oxidaci polymeru, takže se odstín může viditelně změnit. Poté se barva stabilizuje a už se zásadně nemění. Části terasy, které jsou zastřešené nebo zakryté (např. květináčem či nábytkem), mohou mít jiný odstín, protože nejsou vystavené UV záření a dešti stejně intenzivně. Pro oživení barvy je možno použít čistič ESW 159 nebo vhodnou impregnaci na WPC doporučenou výrobcem.