

D	Deutsch	3
---	---------	---

F	Français	5
---	----------	---

I	Italiano	7
---	----------	---

NL	Nederlands	9
----	------------	---

S	Svenska	11
---	---------	----

CZ	Česky	13
----	-------	----

SK	Slovenčina	15
----	------------	----

RO	Română	17
----	--------	----

Montageanleitung

I. Beschreibung

1. Leuchte
2. Öffnungen für Halteschrauben
3. Netzanschluss
4. Deckenbefestigung
5. Halteschrauben
6. 2 x Schrauben / Dübel

II. Montage

1. Lösen Sie die Halteschrauben und nehmen Sie die Deckenbefestigung heraus.
2. Wählen Sie einen Anbringungs-ort, hinter dem sich keine Rohre oder Netzleitungen befinden. Markieren Sie die Befestigungslöcher und bohren Sie die Löcher.
3. Setzen Sie Dübel ein und befestigen Sie die Deckenbefestigung mit Schrauben.

 Achtung: Stimmen Sie die Befestigung auf das Deckenmaterial ab.
4. Schließen Sie die Leuchte an das Stromnetz an (siehe Kapitel III).
5. Befestigen Sie die Leuchte an der Deckenbefestigung und ziehen Sie die Halteschrauben fest.

Bitte lesen Sie diese Montageanleitung vor der Montage gründlich durch und bewahren Sie sie für den späteren Gebrauch auf!



Sicherheitshinweise

- Elektroarbeiten und Reparaturen dürfen nur von Elektrofachkräften ausgeführt werden.
- Bei der Installation müssen die jeweiligen nationalen Errichtungsbestimmungen eingehalten werden.
- Richten Sie nie zwei Strahler direkt aufeinander.
- Die Leuchte darf in keiner Weise abgeändert werden. Stromschlag- und Unfallgefahr.

Technische Daten

Nennspannung:	220-240 V, 50 Hz
Nennleistung:	3,7 W
Schutzklasse:	I
Schutzgrad:	IP 20
Leuchtmittel:	LED - nicht austauschbar

Verwendete Symbole:



Achtung: Gefahr für die Unversehrtheit von Gesundheit und Produkt.



Nicht im Freien oder in feuchter Umgebung verwenden.



Nicht dimmbar.

- Die LED Leuchtmittel dieser Leuchte können nicht ausgetauscht werden.
- Bei der Überprüfung der Isolationsfestigkeit ist das Abklemmen des Null-Leiters erforderlich. In diesem Zustand darf das Produkt nicht in Betrieb genommen werden. Vor der erneuten Inbetriebnahme muss der Null-Leiter wieder angeschlossen werden.

Entsorgung



Das Symbol „durchgestrichene Mülltonne“ erfordert die separate Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE). Solche Geräte können gefährliche und umweltgefährdende Stoffe enthalten. Dieses Produkt ist an einer ausgewiesenen Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten zu entsorgen und dürfen nicht im unsortierten Hausmüll entsorgt werden. Dadurch tragen Sie zum Schutz der Ressourcen und der Umwelt bei. Für weitere Information wenden Sie sich bitte an die örtlichen Behörden.

III. Anschluss



Achtung: Trennen Sie zuerst die Netzstromversorgung für diesen Anschluss.

Schließen Sie die Leuchte an das Stromnetz an (siehe Abbildung). Stellen Sie sicher, dass die Verbindungen festsitzen und keine losen Kabelenden aus der Klemmleiste schauen. Beachten Sie, dass das Produkt geerdet werden muss.

L: Braun

N: Blau

⊕: Gelb/Grün

Stellen Sie die Netzstromversorgung her.

IV. Reinigung



Wischen Sie die Leuchte nur mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Verwenden Sie keinen lösungsmittelhaltigen oder scheuernden Reiniger. Lassen Sie die elektrischen Bauteile nicht in Kontakt mit Feuchtigkeit kommen.

Instructions de montage

I. Description

1. Lampe
2. Orifices pour les vis d'arrêt
3. Branchement secteur
4. Fixation au plafond
5. Vis d'arrêt
6. 2 x Vis / obturateurs

II. Montage

1. Desserrer les vis d'arrêt et sortir la fixation au plafond.
2. Choisir un lieu d'installation derrière lequel il ne se trouve ni tuyau, ni conducteur électrique. Tracer les trous de fixation et percer les trous.
3. Insérer les chevilles et fixer la fixation au plafond avec des vis.
 Attention : adapter la fixation au matériau du plafond.
4. Raccorder la lampe au secteur (consulter le chapitre III).
5. Fixer la lampe sur la fixation au plafond et serrer les vis d'arrêt.

Veuillez lire attentivement les présentes instructions de montage avant le montage et les conserver pour toute utilisation ultérieure !



Consignes de sécurité

- Les travaux en matière d'électricité et les réparations doivent uniquement être réalisés par des électriciens professionnels.
- Lors de l'installation, respecter les dispositions nationales respectives en matière de mise en place.
- Ne jamais orienter les deux projecteurs l'un sur l'autre.
- Il est interdit de modifier la lampe de quelque manière que ce soit. Risque de choc électrique et d'accident.

Caractéristiques techniques

Tension nominale : 220-240 V, 50 Hz

Puissance nominale : 3,7 W

Indice de protection : I

Degré IP de protection : IP 20

Source de lumière : LED - non remplaçable !

Symboles utilisés :



Attention : risque pour la santé et le produit.



Ne pas utiliser l'outil à l'extérieur, ni dans des milieux humides.



Variation impossible.

- Les DEL de cette lampe ne peuvent pas être remplacées.
- Lors du contrôle de la résistance de l'isolation, une déconnexion du conducteur neutre s'avère nécessaire. Dans cet état, le produit ne doit pas être mis en service. Le conducteur neutre doit être de nouveau raccordé avant toute remise en service.

Élimination



Le symbole « Poubelle barrée » impose une élimination séparée des appareils électriques et électroniques en fin de vie (WEEE). Ces appareils peuvent contenir des substances dangereuses et nocives pour l'environnement. Ce produit doit être remis à un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques et ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères. Cela contribue à la protection des ressources et de l'environnement. Pour de plus amples informations, s'adresser aux autorités locales.

III. Raccordement



Attention : débrancher en premier l'alimentation secteur pour ce raccordement..

Raccorder la lampe au secteur (consulter l'illustration). Assurer que les connexions sont bien serrées et qu'il ne ressort aucune extrémité de câble en vrac de la borne plate. Prendre en compte que le produit doit être relié à la terre.

L : brun

N : bleu

⊕ : jaune/vert

Établir l'alimentation électrique du secteur.

IV. Nettoyage



Essuyer la lampe uniquement avec un chiffon sec et doux.

Ne pas utiliser de détergent solvanté ou abrasif. Ne pas laisser d'humidité entrer en contact avec les composants électriques.

Istruzioni per il montaggio

I. Descrizione

1. Lampada
2. Aperture per le viti di supporto
3. Collegamento alla rete
4. Fissaggio a soffitto
5. Viti di supporto
6. 2 x Viti / connettori

II. Montaggio

1. Allentare le viti di supporto ed estrarre il fissaggio a soffitto.
2. Scegliere un luogo d'installazione dove non vi sono presenti dei tubi o linee elettriche. Marcare i fori di fissaggio e trapanare i relativi fori.
3. Inserire dei tasselli e fissare il fissaggio a soffitto con delle viti.
 **Attenzione:** eseguire il fissaggio secondo il materiale del soffitto.
4. Collegare la lampada alla rete elettrica (vedi capitolo III).
5. Fissare la lampada al fissaggio a soffitto e serrare le viti di supporto.

Prima di eseguire il montaggio, si prega di leggere attentamente queste istruzioni per il montaggio e di conservarle per futuri riferimenti!



Avvertenze di sicurezza

- I lavori e le riparazioni su impianti elettrici devono essere eseguiti solo da elettricisti.
- Durante l'installazione occorre rispettare le relative disposizioni nazionali di installazione.
- Non puntare mai le due lampade l'una contro l'altra.
- È vietato apportare qualsiasi modifica alla lampada. Pericolo di scossa elettrica e di infortunio.

Dati tecnici

Voltaggio nominale:	220-240 V, 50 Hz
Potenza nominale:	3,7 W
Classe di protezione:	I
Grado IP di protezione:	IP 20
Fonte di luce:	LED - non sostituibile!

Simboli usati:



Attenzione: Rischio per la salute e il prodotto.



Non utilizzare in ambienti esterni o in ambienti umidi.



Non regolabile in luminosità.

- Le lampadine LED di questa lampada non sono sostituibili.
- Per eseguire il controllo della resistenza di isolamento, occorre scollegare il conduttore neutro. In questo caso il prodotto non deve essere messo in funzione. Prima di mettere la lampada nuovamente in funzione occorre ricollegare il conduttore neutro.

Smaltimento



Il "cestino barrato" richiede la raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Tali apparecchi possono contenere delle sostanze nocive. Smaltire il prodotto presso un punto di raccolta autorizzato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici; non smaltire nei rifiuti domestici indifferenziati. Così aiutate a risparmiare le risorse ed a proteggere l'ambiente. Contattare le autorità locali per ulteriori informazioni.

III. Collegamento



Attenzione: Prima separare questo collegamento dall'alimentazione di corrente.

Collegare la lampada alla rete elettrica (vedi illustrazione). Assicurarsi che le connessioni siano eseguite in maniera salda e che non vi siano dei cavi sporgenti dalla morsettiera. Badare che il prodotto sia collegato a terra.

L: Marrone

N: Blu

⊕: Giallo/Verde

Stabilire il collegamento all'alimentazione di corrente.

IV. Pulizia



Pulire la lampada solo con un panno morbido e asciutto. Non utilizzare detergenti abrasivi o contenenti solventi. Non far venire gli elementi elettrici a contatto con l'umidità.

Montage-instructies

I. Beschrijving

1. Lamp
2. Openingen voor bevestigings-schroeven
3. Netaansluiting
4. Plafondbevestiging
5. Bevestigingsschroeven
6. 2 x Schroeven / pluggen

II. Montage

1. Maak de bevestigingsschroeven los en haal de plafondbevestiging eruit.
2. Kies een bevestigingsplaats waar zich geen buizen of leidingen achter bevinden. Markeer de bevestigingsgaten en boor de gaten.
3. Plaats de pluggen en bevestig de plafondbevestiging met schroeven.



Let op: stem de bevestigingsmaterialen op het plafondmateriaal af.

4. Sluit de verlichting op het lichtnet aan (zie hoofdstuk III).
5. Bevestig de lamp aan de plafondbevestiging en draai de bevestigingsschroeven.

Lees deze montage-instructies voor de montage goed door en bewaar ze voor later gebruik!



Veiligheidsrichtlijnen

- Elektro-werkzaamheden en reparaties mogen alleen door elektriciens worden uitgevoerd.
- Bij de installatie moeten de betreffende nationale installatievoorschriften in acht worden genomen.
- Richt nooit twee schijnwerpers direct op elkaar.
- De lamp mag op geen enkele wijze worden gewijzigd. Risico op elektrische schokken en ongelukken.

Technische data

Nominaal voltage:	220-240 V, 50 Hz
Nominaal vermogen:	3,7 W
Beschermingsklasse:	I
IP klasse van bescherming:	IP 20
Lichtbron:	LED - kan niet worden vervangen!

Gebruikte symbolen:



Let op: risico voor gezondheid en het product.



Niet buitenshuis of in vochtige omgevingen gebruiken.



Kan niet worden gedimd.

- De LED-lichten van deze lamp kunnen niet worden vervangen.
- Bij controle van de isolatieweerstand moet de nulleider worden afgesloten. In deze toestand mag het product niet in gebruik worden genomen. Voor hernieuwde ingebruikname moet de nulleider weer worden aangesloten.

Afvalverwijdering



Het symbool van de "doorgestreepte vuilnisbak" wijst op de noodzaak van afzonderlijke afvalverwijdering van afgedankte elektrische en elektronica-apparatuur. Dergelijke apparaten kunnen gevaarlijke en schadelijke stoffen bevatten. Dit product dient bij een officieel inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten te worden ingeleverd en mag niet met het gewone huisvuil worden meegegeven. Hierdoor levert u een bijdrage aan de bescherming van bronnen en het milieu. Neem voor verdere informatie contact op met de milieu-afdeling of milieustraat van uw gemeente.

III. Aansluiting



Let op: koppel voor aansluiting eerst de netstroomvoorziening los.

Sluit de verlichting op het lichtnet aan (zie afbeelding). Controleer of de verbindingen goed vast zitten en er geen losse kabeleinden uit de klemmen komen. Houd er rekening mee dat het product moet worden geaard.

L: bruin

N: blauw

⊕: geel/groen

Sluit de netstroomvoorziening aan.

IV. Reiniging



Wis de lamp uitsluitend met een zachte, droge doek af. Gebruik geen oplosmiddelen bevattende of schurende reinigingsmiddelen. Zorg ervoor dat de elektrische componenten niet met vocht in aanraking komen.

Monteringsanvisningar

I. Beskrivning

1. Lampa
2. Öppningar för fästskruvar
3. Nätanslutning
4. Takfäste
5. Fästskruvar
6. 2 x Skruvar / pluggar

II. Montering

1. Lossa fästskruvarna och ta ut takfästet.
2. Välj en monteringsplats, bakom vilken det inte finns några rör eller elledningar. Markera fästhålen och borra hålen.
3. Sätt i en plugg och fäst takfästet med skruvar.



Försiktig: Anpassa fästsättningen efter takmaterialet.

4. Anslut lampan till elnätet (se kapitel III).
5. Fäst lampan i takfästet och dra åt fästskruvarna.

Läs noga genom monteringsanvisningarna före monteringen och förvara dem för senare användning!



Säkerhetsanvisningar

- El-arbeten och reparationer får endast utföras av behörig elektriker.
- Vid installationen måste aktuella nationella installationsbestämmelser följas.
- Rikta aldrig två strålkastare direkt mot varandra.
- Lampan får inte ändras på något sätt. Risk för elstöt och olycksfall.
- Man kan inte byta LED-ljuskällan i denna lampa.

Tekniska data

Märkspänning:	220–240 V, 50 Hz
Märkeffekt:	3,7 W
Skyddsklass:	I
IP-klassning på skyddet:	IP 20
Ljuskälla:	LED – ej utbytbar!

Använda symboler:



Försiktighet: Risk för hälsa och produkt.



Får inte användas utomhus eller i fuktiga miljöer.



Kan inte dämpas.

- Vid kontroll av isolationshållfastheten måste nollledaren kopplas från. Produkten får inte tas i drift i detta tillstånd. Före återidrifttagning måste nollledaren åter anslutas.

Avfallshantering



Symbolen "överstruken soptunna" kräver separat avfallshantering av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE). Sådana apparater kan innehålla farliga och miljöskadliga ämnen. Denna produkt ska lämnas in på avsett insamlingsställe för återvinning av elektriska och elektroniska apparater och får inte kastas i hushållsavfallet. Därmed bidrar du till att skydda resurserna och miljön. Kontakta lokala myndigheter för ytterligare information.

III. Anslutning



Se upp: Koppla först ifrån strömförsörjningen för denna anslutning.

Anslut lampan till elnätet (se bild). Kontrollera att förbindelserna är ordentligt åtdragna och att inte några lösa kabeländar sticker ut från kopplingslisten. Observera att produkten måste jordas.

L: Brun

N: Blå

⊕: Gul/grön

Anslut nätströmförsörjningen.

IV. Rengöring



Torka endast av lampan med en mjuk, torr trasa. Använd inga rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel eller skurmedel. Låt inte de elektriska komponenterna komma i kontakt med fukt.

Návod k montáži

I. Popis

1. Svítidlo
2. Otvory pro úchytné šrouby
3. Připojení k el. síti
4. Připevnění ke stropu
5. Úchytné šrouby
6. 2x Šrouby / hmoždinky

II. Montáž

1. Povolte úchytné šrouby a připevnění ke stropu vyjměte ven.
2. K přimontování zvolte místo, za kterým se nenachází žádné potrubí nebo síťové vedení. Označte připevňovací otvory a vyvrtejte je.
3. Osadte hmoždinky a připevněte připevnění ke stropu šrouby.
 Pozor: Připevnění přizpůsobte materiálu stropu.
4. Připojte svítidlo k elektrické síti (viz kapitola III).
5. Připevněte svítidlo k připevnění ke stropu a úchytné šrouby pevně dotáhněte.

Před montáží si tento návod k montáži pečlivě přečtěte a uschovejte si ho k pozdějšímu použití!



Bezpečnostní pokyny

- Práce a opravy na elektrickém vybavení smí provádět pouze kvalifikovaní elektrikáři.
- Při instalaci musí být respektovány příslušné národní instalační předpisy.
- Nesměrujte dva světelné zářiče přímo navzájem proti sobě.
- Svítidlo nesmí být žádným způsobem pozměněno. Nebezpečí zasažení el. proudem a nebezpečí úrazu.
- Světelné prostředky LED tohoto svítidla nelze vyměňovat.

Technické údaje

Jmenovité napětí:	220-240 V, 50 Hz
Jmenovitý výkon:	3,7 W
Třída ochrany:	I
Stupeň krytí:	IP 20
Zdroj světla:	LED - bez možnosti výměny!

Použité symboly:



Pozor: riziko ohrožující zdraví a výrobek.



Nepoužívejte venku ani v prostředí s velkým obsahem par.



Nelze tlumit.

- Při kontrole izolační pevnosti je třeba odpojit nulový vodič. V tomto stavu nesmí být produkt uveden do provozu. Před novým uvedením do provozu musí být nulový vodič opět připojen.

III. Připojení



Pozor: Toto připojení nejdříve odpojte od el. sítě.

Připojte svítidlo k elektrické síti (viz obrázek). Zajistěte, aby spoje pevně držely a ze svorkovnice nevyčnívaly volné konce kabelů. Respektujte, že produkt musí být uzemněn.

L: Hnědá

N: Modrá

⊕: Žlutá/zelená

Vytvořte napájení elektrickým proudem.

Likvidace



Symbol „přeškrtnuté popelnice“ vyžaduje samostatnou likvidaci použitých elektrických a elektronických přístrojů (směrnice WEEE). Takové elektrické a elektronické přístroje mohou obsahovat nebezpečné látky a látky škodlivé pro životní prostředí. Tento produkt je třeba zlikvidovat na sběrném místě určeném k recyklaci elektrických a elektronických přístrojů a nesmí být vyhozen do netříděného domovního odpadu. Tím přispějete k ochraně zdrojů a životního prostředí. Další informace si vyžádejte od svého prodejce nebo místních úřadů.

IV. Čištění



Svítidlo otírejte pouze měkkým, suchým hadříkem. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky s obsahem rozpouštědel nebo abrazivní prostředky. Nenechte vlhkost přijít do kontaktu s elektrickými konstrukčními částmi.

Návod na montáž

I. Popis

1. Svetidlo
2. Otvory pre prídržné skrutky
3. Sieťová prípojka
4. Upevnenie v strope
5. Prídržné skrutky
6. 2 x Skrutky / vložky

II. Montáž

1. Uvoľníte prídržné skrutky a vyskrutkujete upevnenie v strope.
2. Zvoľte miesto upevnenia, za ktorým sa nenachádzajú rúry alebo sieťové vedenia. Označte upevňovacie otvory a vyvrtajte diery.
3. Vložte hmoždinky a upevnite upevnenie v strope pomocou skrutiek.
 Pozor: Upevnenie prispôsobte na materiál stropu.
4. Pripojte svetidlo na elektrickú sieť (pozri kapitolu III).
5. Upevnite svetidlo na upevnení v strope a prídržné skrutky pevne utiahnite.

Prosím, prečítajte si pred montážou dôkladne tento návod na montáž a uschovajte ho pre neskoršie použitie!



Bezpečnostné pokyny

- Práce na elektrickej časti a opravy smú vykonávať iba odborníci v oblasti električky.
- Pri inštalácii sa musia dodržiavať príslušné národné ustanovenia pre zariadenie.
- Nikdy nesmerujte dva žiariče priamo na seba.
- Svetidlo sa nesmie žiadnym spôsobom zmeniť. Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom a úrazu.

Technické údaje

Menovité napätie:	220-240 V, 50 Hz
Menovitý výkon:	3,7 W
Trieda ochrany:	I
Stupeň IP ochrany:	IP 20
Svetelný zdroj:	LED - nevymieňateľný!

Použité symboly:



Pozor: Riziko pre zdravie a produkt.



Nepoužívajte v exteriéri alebo vo vlhkom prostredí.



Nie je možné stmievať.

- Osvetľovacie prostriedky LED tohto svietidla sa nemôžu vymeniť.
- Pri kontrole pevnosti izolácie je potrebné odpojenie nulového vodiča. V tomto stave sa nesmie produkt uviesť do prevádzky. Pred opätovným uvedením do prevádzky sa musí nulový vodič znova pripojiť.

Likvidácia



Symbol „priečiarknutý kontajner na odpadky“ požaduje oddelenú likvidáciu elektrických a elektronických použitých prístrojov (WEEE). Takéto prístroje môžu obsahovať nebezpečné a životné prostredie ohrozujúce látky. Tento produkt je potrebné zlikvidovať na určenom zbernom mieste na recykláciu a nesmie sa zlikvidovať v netriedenom domovom odpade. Tým prispějete k ochrane zdrojov a životného prostredia. Pre ďalšie informácie sa obráťte, prosím, na miestne úrady.

III. Pripojenie



Pozor: Pre toto pripojenie odpojte najprv napájanie sieťovým prúdom.

Pripojte svietidlo na elektrickú sieť (pozri obrázok). Uistite sa, že spojenia pevne sedia a že zo svorkovej lišty nie je vidieť voľné konce káblov. Zohľadnite, prosím, že produkt sa musí uzemniť.

L: Hnedá

N: Modrá

⊕: Žltá/Zelená

Vyhotovte napájanie sieťovým prúdom.

IV. Čistenie



Svietidlo utierajte iba mäkkou, suchou handrou.

Nepoužívajte čistiace prostriedky s obsahom rozpúšťadiel ani abrazívne čistiace prostriedky. Nedovoľte, aby sa do kontaktu s elektrickými konštrukčnými dielmi dostala vlhkosť.

Instrucțiuni de montaj

I. Descriere

1. Lămpi
2. Orificii pentru șuruburi de susținere
3. Conectare la rețea
4. Element de fixare pe tavan
5. Șuruburi de susținere
6. 2 x Șuruburi / dibluri

II. Montaj

1. Desfaceți șuruburi de susținere și scoateți elementul de fixare pe tavan
2. Alegeți un loc de montaj, în spatele căruia nu se găsesc conducte sau conductoare electrice. Marcați găurile de fixare și efectuați găurile.
3. Introduceți diblurile în găuri, și elementul de fixare pe tava cu ajutorul șuruburilor.



Atenție: Modul de fixare trebuie să fie adecvat pentru materialul din care este confecționat plafonul.

4. Conectați lampa la rețea (vezi capitolul III).
5. Fixați lampa pe elementul de fixare pe tavan și strângeți șuruburile de fixare.

Înainte de montaj citiți atent instrucțiunile de montaj și păstrați instrucțiunile pentru o eventuală utilizare ulterioară!



Prevederi de siguranță

- Lucrările electrice și reparațiile se vor efectua numai de către electricieni.
- La instalare trebuie respectate prevederile naționale de amplasare.
- Nu orientați niciodată cele două reflectoare una spre cealaltă.
- Este interzisă modificarea în orice fel a lămpii. Pericol de electrocutare și de accidentare.
- Becurile LED ale acestor lămpi nu pot fi schimbate.

Date tehnice

Tensiunea nominală: 220-240 V, 50 Hz
 Puterea nominală: 3,7 W
 Clasa de protecție: I
 Clasa de protecție
 IP: IP20
 Sursa de lumină: LED - nu poate fi înlocuit!

Simboluri folosite:



Precauție: Pericol pentru sănătate și pentru produs.



Nu utilizați în aer liber sau în mediu umed.



Nu se pretează la dimming.

- La verificarea rezistenței izolației este necesară decuplarea conductorului de nul. În această situație este interzisă punerea în funcțiune a produsului. Conductorul de nul trebuie reconectat înainte de repunerea în funcțiune.

Disponerea



Simbolul de „tombăron tăiat” impune dispunerea separată a aparatelor electrice și electronice (WEEE) uzate. Astfel de aparate pot conține materiale periculoase și materiale care înseamnă pericol pentru mediul înconjurător. Acest produs se va dispune ca deșeu într-un punct de colectare autorizat pentru reciclarea aparatelor electrice și electronice și nu este permisă aruncarea la gunoierul menajer nesortat. Prin aceasta contribuiți la protejarea resurselor naturale. Pentru mai multe amănunte adresați-vă organelor locale competente.

III. Conectare



Atenție: Prima dată întrerupeți alimentarea cu tensiune pentru acest racord.

Conectați la rețea lampa (vezi figura). Verificați legăturile, acestea trebuie să stea fix și capetele de cablu trebuie să nu fie ieșite în șirul de cleme. Să țineți cont de faptul că acest produs trebuie împământat.

L: Maro

N: Albastru

⊕: Galben/verde

Restabiliți alimentarea cu tensiune.

IV. Curățare



Ștergeți lampa numai cu o cârpă moale, uscată. Nu folosiți detergenți ce conțin diluanți sau materiale abrazive. Feriți componentele electrice de contactul cu umiditatea.