

Návod na použitie

SK

Merač spotreby elektrickej energie FK1500

4739440



Ďakujeme Vám za prejavenu dôveru zakúpením výrobku značky FK technics. Tento návod Vás zoznámí s uvedeným výrobkom, jeho funkciami a správnu obsluhou.

NEPREHLIADNITE

- Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod a bezpečnostné upozornenia, aby ste predišli prípadným škodám, či zranenie.
- Ponechajte si tento návod na obsluhu, aby ste si ho mohli kedykoľvek prečítať!
- Tento návod na obsluhu je súčasťou výrobku a obsahuje dôležité pokyny na uvedenie výrobku do prevádzky a na jeho obsluhu.
- Ak výrobok odovzdáte iným osobám, dbajte na to, aby ste im odovzdali aj tento návod na obsluhu.
- Obsah tohto návodu je viazaný autorskými zákonmi a bez písomného súhlasu firmy FK technics, spol. s r.o., nesmie byť jeho obsah reprodukováný.

UPOZORNENIE

- **Pozor, nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.**
- Používajte zariadenie len na účely, pre ktoré je určené s ohľadom na jeho technické špecifikácie. Jeho preťaženie či vyššie napätie môže zariadenie zničiť.
- Inštaláciu zariadení smie vykonávať len kvalifikovaná osoba.
- Ak vzniknú škody nedodržaním tohto návodu na použitie, zanikne nárok na záruku! Neručíme za následné škody, ktoré by z toho vyplynuli. Nezodpovedáme za vecné škody, úrazy osôb, ktoré boli spôsobené neodborným zaobchádzaním s týmto meracím prístrojom spotreby elektrickej energie alebo nedodržiavaním nasledujúcich bezpečnostných predpisov.
- Z bezpečnostný dôvodov a z dôvodov registrácie (CE) nesmie byť merací prístroj prestavovaný a v jeho vnútornom zapojení nesmú byť vykonané žiadne zmeny.
- Vykonávajte pravidelné kontroly prístroja, či nedošlo k jeho poškodeniu. Poškodený prístroj ďalej nepoužívajte. V prípade potreby opravy prístroja sa prosím spojte so svojim predajcom, ktorý Vám zabezpečí opravu prístroja v autorizovanom servise.
- Ak budete tento prístroj čistiť, potom ho najprv vytiahnite zo sieťovej zásuvky. Na čistenie prístroja a jeho displeja používajte iba suchú a mäkkú, antistatickú handričku bez chemických čistiacich prostriedkov. Pri čistení nesmiete nikdy tento prístroj ponoriť do vody alebo do iných kvapalín.
- Nestrkejte do vnútra prístroja žiadne ihly, špendlíky alebo klince, kovové či iné vodivé predmety.



Spoločnosť FK technics, spol. s r.o. nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté neodbornou manipuláciou s výrobkom.

POPIS VÝROBKU

Prístroj je určený pre meranie spotreby elektrických zariadení v domácnosti. Umožňuje vykonávať meranie radu veličín, čo zaisťuje úplný prehľad nad jednotlivými spotrebičmi.

POPIS PRODUKTU

1. LCD
2. Tlačidlo DOWN
3. Tlačidlo UP
4. Tlačidlo COST
5. Tlačidlo FUNCTION
6. Tlačidlo RESET
7. Zásuvka s detskou poistkou
8. Zobrazenie času
9. Zobrazenie spotreby, napätia, ceny
10. Zobrazenie frekvencie, napájanie



NÁVOD NA POUŽITIE

Pripojenie

Pripojte merač do elektrickej siete 230 V ~ a k meraču zatiaľ nepripájajte žiadny spotrebič. Ak sa na displeji merača nezobrazia žiadne údaje alebo sú zle čitateľné, stlačíte tlačidlo „RESET“ pomocou ostrého hrotu ako je pero alebo ceruzka. Merač sa automaticky zapne do módu 1.

Pre prepínanie medzi módmi použite tlačidlo **FUNCTION**.

UPOZORNENIE: Nezapájajte spotrebič s vyšším výkonom ako 3680W. Ak pripojíte takýto spotrebič, na merači sa na druhom riadku zobrazí **OVERLOAD** (preťaženie) a bude hlasno pípať.


MÓDY

Mód 1 - Čas / Spotreba / Cena

Prvá časť displeja: bude zobrazovať čas 0:00 (prvý zobrazuje minúty, druhá sekundy), po 60 minútach bude displej opäť zobrazovať 0:00 (prvý zobrazuje hodiny, druhá minúty).

Druhá časť displeja: bude zobrazovať aktuálnu spotrebu 0,0 - 9999 W.

Tretia časť displeja: bude zobrazovať aktuálnu cenu za elektrinu 0,0 - 9999 cost.




Mód 2 - Čas / Celkový súčet

Prvá časť displeja: bude zobrazovať čas 0:00 (prvý zobrazuje minúty, druhá sekundy), po 60 minútach bude displej opäť zobrazovať 0:00 (prvý zobrazuje hodiny, druhá minúty).

Druhá časť displeja: bude zobrazovať celkový súčet KWH bez ďalších dát 0,0 - 9999 KWH.

Tretia časť displeja: bude zobrazovať celkový súčet za 24 hodín. Zobrazenie až do 9999 dní.




Mód 3 - Čas / Napätie / Frekvencia

Prvá časť displeja: bude zobrazovať čas 0:00 (prvý zobrazuje minúty, druhá sekundy), po 60 minútach bude displej opäť ukazovať 0:00 (prvý zobrazuje hodiny, druhá minúty).

Druhá časť displeja: bude zobrazovať napätie
 0,0 - 9999 V.

Tretia časť displeja: bude zobrazovať aktuálnu frekvenciu
 0,0-9999 Hz.



Mód 4 - Čas / Prúd / Účinník

Prvá časť displeja: bude zobrazovať čas 0:00 (prvý zobrazuje minúty, druhá sekundy), po 60 minútach bude displej opäť zobrazovať 0:00 (prvý zobrazuje hodiny, druhá minúty).

Druhá časť displeja: bude zobrazovať prúd
 0,0000 - 9999 A.

Tretia časť displeja: bude zobrazovať aktuálny účinník
 0,00-1,00PF.



Mód 5 - Čas / Minimálna spotreba

Prvá časť displeja: bude zobrazovať čas 0:00 (prvý zobrazuje minúty, druhá sekundy), po 60 minútach bude displej opäť zobrazovať 0:00 (prvý zobrazuje hodiny, druhá minúty).

Druhá časť displeja: bude zobrazovať minimálnu spotrebu
 0,0 - 9999 W.

Tretia časť displeja: bude zobrazovať **Lo** (minimálna spotreba).



Mód 6 - Čas / Maximálna spotreba

Prvá časť displeja: bude zobrazovať čas 0:00 (prvý zobrazuje minúty, druhá sekundy), po 60 minútach bude displej opäť zobrazovať 0:00 (prvý zobrazuje hodiny, druhá minúty).

Druhá časť displeja: bude zobrazovať maximálnu spotrebu 0,0 - 9999 W.

Tretia časť displeja: bude zobrazovať **Hi** (maximálna spotreba).




Mód 7 - Čas / Cena

Prvá časť displeja: bude zobrazovať čas 0:00 (prvý zobrazuje minúty, druhá sekundy), po 60 minútach bude displej opäť zobrazovať 0:00 (prvý zobrazuje hodiny, druhá minúty).

Druhá časť displeja: bude prázdna.

Tretia časť displeja: bude zobrazovať cenu 0,00-99,99 COST / KWH (cena za KWH energie).

Mód 7 sa nastaví automaticky po stlačení tlačidla COST.



Nastavenie ceny za kWh

1. Stlačte tlačidlo COST na 3 sekundy.
2. V tretej časti displeja sa objaví 0.00 COST / KWH, tieto hodnoty začnú blikať, čo znamená, že môžete nastaviť cenu.
3. Tlačidlom FUNCTION prepínate medzi hodnotami.
4. Tlačidlami UP a DOWN nastavíte číslo od 0,00 do 99,99.
5. Ak máte nastavené, stlačte tlačidlo COST, ktoré potvrdí Vaše nastavenie a automaticky naskočí Mód 7.

Tip: menu indikuje symbol COST, cenu nastavte v korunách, napr. 0,5 EUR za kWh.

PREHLÁSENIE O ZHODE

Výrobok je v zhode so všetkými základnými platnými európskymi normami, ktoré je možno na požiadanie predložiť.

LIKVIDÁCIA

Nefunkčné výrobok musí byť zlikvidovaný podľa platných predpisov na ochranu životného prostredia!

TECHNICKÉ PARAMETRE

Vstupné napätie: 230 V / 50 Hz

Max. prúd: 16 A (2A)

Rozsah napätia: 200 - 276 V

Rozsah prúdu: 0,01 - 16 A

Rozsah príkonu: 0,1 - 3680 W

Rozsah frekvencie: 45 - 65 Hz

Rozsah merania spotreby: 0 - 9999 kWh

Zaznamenaný čas: 0s - 9999 dní

Spotřeba merača: <5%

Trieda presnosti: 1 (+/- 2%)

Výrobca:

FK technics, spol. s r. o.

Koněvova 1883/62

130 00 Praha 3

fkt@fkt.cz

www.fkt.cz

Made in China



verze: 06/21