

## **Návod na montáž a údržbu poštovní schránky BK.05** **Varianty: antracit matná (AM)**

### **Návod na údržbu:**

Očištění ocelové i nerezové schránky doporučujeme provádět jemným hadříkem v kombinaci s mýdlovou vodou. Pokud důsledkem nepříznivého počasí dojde na nerezovém povrchu ke vzniku skvrn, odstraňte je jemným přípravkem. K očištění nepoužívejte drsné povrchy (drátěná houbička) a abrazivní čisticí přípravky (písek) nebo rozpouštědla na bázi ketonu (aceton) či na bázi aromatických uhlovodíků (xylen, toluen) a benzinu. Správný chod zámku podpoříte pravidelným promazáním přípravkem EH.150ML nebo WD-40.

Schránka je určena pouze pro listovní zásilky a tiskoviny.  
Nevhodným používáním schránky může dojít k jejímu poškození.  
Záruční doba 24 měsíců od zakoupení výrobku.

### **Montážní postup:**

