



PERGOLA SONNENROLLO PERGOLA PULL DOWN SCREEN



Installation Video

e-mail: customerservice@sorara.eu

REF	PICTURE	QTY
A		1
B		1
C		1
D		1
E		20
F		4
G		2

Cleaning and maintenance

Remove dirt and dust with a mixture of water and soap (household cleaner) and a soft, clean cloth. If friction noises occur during operation, lubricate with silicone-based agents.

The tools you need:



- Glove
- Knife
- Rubber mallet
- Tape measure
- Spirit level
- Electric screw driver
- 2 ladders

Reinigung und Wartung

Schmutz und Staub mit einer Mischung aus Wasser und Seife (Haushaltsreiniger) und einem weichen, sauberen Tuch entfernen. Sollten Reibungsgeräusche bei der Bedienung auftreten mit silikonbasierten Mitteln schmieren.


Benötigtes Zubehör



- Arbeitshandschuhe
- Messer oder Cutter
- Gummihammer
- Maßband
- Wasserwaage
- Akkuschauber & Schlagbohrmaschine
- Passende Bohrer
- 2 Stehleitern





Equally space part B between the pergola's legs, then fasten with E.

Platzieren Sie Teil B gleichmäßig zwischen den Beinen der Pergola und befestigen Sie es mit E.











Positioning of profile on the Pergola leg.

Positionierung des Winkelprofils am Pfosten.




Loosen the screws on part D after which to install the rectangular aluminum profile on the vertical pergola leg.

Am Teil D die Schrauben lockern und zuerst das rechteckige Profil an den Pfosten befestigen.




Slide the zippers attached to the canvas in to the plastic guide rail of part C and D respectively.


Schieben Sie die an der Plane befestigten Reißverschlüsse in die Kunststoffführungsschiene von Teil C bzw. D.




⑩



⑪



12



13