

Prodlužovací kabel se zásuvkami Viking R247 - návod k použití

Děkujeme, že jste si vybrali produkt značky VIKING. Při používání se řiďte technickými specifikacemi jednotlivých modelů, které naleznete v návodu na použití nebo na webových stránkách www.best-power.cz.



Popis produktu:

1. Kabel 4,7 m ; H05RR-F, 3G1,5mm²
2. 2x zásuvka Schuko

Před použitím

Před každým použitím proveďte důkladnou kontrolu.

Před připojením zástrčky prodlužovacího kabelu do síťové zásuvky se ujistěte, že parametry sítě odpovídají technickým údajům:

- Na zařízeních, které mají být zapojeny do kabelu, hledejte počet wattů.
- Do tohoto prodlužovacího kabelu nezapojte více než specifický počet wattů.
- Před připojením kabelu do zásuvky se ujistěte, že je zařízení vypnuté.
- Kabel neprotahujte dveřmi, otvory ve stropě, stěnách nebo podlahách.
- Neodstraňujte, neohýbejte ani neupravujte žádné kovové kolíky nebo kolíky kabelu.
- Nepoužívejte zařízení s poškozeným nabíjecím kabelem. Poškozený kabel je nutné vyměnit.
- Nejezděte, netáhněte ani nepokládejte předměty přes kabel.

Použití

1. Úplně odviňte prodlužovací kabel.
2. Zkontrolujte, zda kabel a konektory nejsou poškozeny nebo opotřeben.
3. Zapojte prodlužovací kabel do elektrické sítě.
4. Před připojením zařízení do prodlužovacího kabelu ověřte, zda je zařízení vypnuté.

Údržba

Při údržbě prodlužovacího kabelu zkontrolujte tyto věci:

- Zda je prodlužovací kabel používán v souladu s jeho určeným použitím.
- Pevné uchycení zásuvky.
- Nečistoty na ochranné izolaci.
- Poškození krytu - jeho těsnění nebo povrchu.

Obsah balení:

1 ks - Prodlužovací kabel 2x zásuvka Viking R247

Varování:

Způsob použití a varování:

1. Dodržujte následující bezpečnostní pokyny. Nedodržení pokynů může mít za následek zranění osob a poškození majetku. Nedodržení pokynů k obsluze, zejména poškození způsobené bezpečnostními a provozními pokyny, má za následek ztrátu záruky na výrobek. Výrobce nenese odpovědnost za případné následné škody.
2. Před použitím zkontrolujte, zda výkon připojeného zařízení nepřekračuje maximální hodnotu, a vyvarujte se tak překročení výstupního výkonu zásuvky.
3. Nedotýkejte se součástí, nepoškozujte je, nevystavujte je působení elektrického proudu. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Před použitím se ujistěte, že zásuvka není poškozena. Pokud je poškozena izolace kabelu nebo plášť, přestaňte ji používat.
4. Neinstalujte toto zařízení během bouřky s bleskem. Pouze pro použití v interiéru.
5. Nepoužívejte s akvarijním zařízením.
6. Nikdy nečistěte zařízení, pokud je pod napětím.
7. Před čištěním vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
8. Chraňte před ohněm, dlouhodobým přímým slunečním zářením a jinými zdroji tepla, aby nedošlo k přehřátí a poškození zařízení.
9. Tento přístroj není určen pro používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabráňuje v bezpečném používání přístroje.
10. Při vznícení nepoužívejte vodní hasicí přístroj! V případě potřeby je pro výrobek vhodný pouze suchý práškový hasicí přístroj.
11. Je přísně zakázáno měnit, poškozovat nebo zakrývat logo a výrobní štítek na zařízení.
12. Tento výrobek je určen pro použití v interiéru.
13. Nepoužívejte zařízení v rozporu s jeho určením.
14. Zařízení během provozu nezakrývejte.
15. Všechny operace provádějte při odpojeném napájení.
16. Nejezděte, netáhněte ani nepokládejte předměty přes kabel.
17. Nechodte po kabelu.
18. Zařízení nikdy neponořujte do vody.

Chraňte před dětmi!

Ignorováním následujících bezpečnostních pokynů, může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem, nebo poškození zařízení.

Prohlášení

Recyklace:

Nevyhazujte výrobek ani baterie po skončení životnosti jako netříděný komunální odpad, použijte sběrná místa tříděného odpadu. Více informací o recyklaci tohoto produktu Vám poskytne obecní úřad, organizace pro zpracování domovního odpadu nebo prodejní místo, kde jste produkt zakoupili.

Odpovědnost:

Odpovědnost za vady produktu je 24 měsíců dle zákona České republiky Zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Životnost baterie je 6 měsíců, kdy při běžném a správném užívání baterie neklesne reálný (jmenovitý) výkon pod 80% jmenovitého výkonu baterie. Životnost LED diod je 6 měsíců, kdy při běžném a správném užívání LED světel je garantováno minimálně 80% svítících LED diod z celkového počtu LED diod v zařízení.

Nárok na plnění odpovědnosti za vady prodejcem zaniká v případě:

- Poškození vlivem nesprávného používání nebo užívání zařízení v nevyhovujících podmínkách.
- Nerespektování technických specifikací a návodu k použití zařízení.
- Pokusu uživatele o neodbornou opravu, montáž nebo demontáž zařízení.
- Poškození zařízení nebo jakékoliv jeho části vlivem přírodních elementů, např. úder bleskem, vodou, mechanickým poškozením atd.
- Poškození zařízení nebo jakékoliv jeho části vlivem neodborné manipulace.

Technické specifikace:

Model:	Viking R247
AC 230V vstup:	230V, 16A, 50Hz, 3680W max.
AC 230V výstup (2x):	230V, 16A, 50Hz, 3680W max.
Hmotnost:	680g
Rozměry:	33 x 9,2 x 5 cm
Kabel:	H05RR-F, 3G1,5mm ²
Délka kabelu:	4,7 m
Ochrana:	IP44

Predlžovací kábel Viking R247 so zásuvkami - návod na použitie

Ďakujeme, že ste si vybrali výrobok VIKING. Technické špecifikácie jednotlivých modelov nájdete v používateľskej príručke alebo na webovej stránke www.best-power.cz.



Popis produktu:

1. Kabel 4,7 m ; H05RR-F, 3G1,5mm2
2. 2x zásuvka Schuko

Pred použitím

Pred každým použitím vykonajte dôkladnú kontrolu.

Pred pripojením zástrčky predlžovacieho kábla do sieťovej zásuvky sa uistite, že parametre siete zodpovedajú technickým špecifikáciám:

- Pozrite sa na počet wattov na zariadeniach, ktoré majú byť zapojené do šnúry.
- Do tejto predlžovacej šnúry nezapájajte viac ako určitý počet wattov.
- Pred pripojením kábla do zásuvky sa uistite, či je zariadenie vypnuté.
- Neprevádzajte kábel cez dvere, otvory v stropoch, stenách alebo podlahách.
- Neodstraňujte, neohýbajte ani neupravujte žiadne kovové kolíky alebo vývody kábla.
- Zariadenie nepoužívajte s poškodeným nabíjacím káblom. Poškodený kábel sa musí vymeniť.
- Nejazdite, neťahajte ani neumiestňujte predmety cez kábel.

Používanie stránky

1. Predlžovací kábel úplne odviňte.
2. Skontrolujte, či kábel a konektory nie sú poškodené alebo opotrebované.
3. Predlžovací kábel zapojte do elektrickej siete.
4. Pred pripojením zariadenia k predlžovaciemu káblu sa uistite, že je zariadenie vypnuté.

Údržba

Pri údržbe predlžovacieho kábla skontrolujte nasledujúce veci:

- Či sa predlžovací kábel používa v súlade s jeho určením.
- Či je zásuvka pevne pripojená.
- Nečistoty na ochrannnej izolácii.
- Poškodenie krytu - jeho tesnenia alebo povrchu.

Obsah balenia:

1 ks - predlžovací kábel 2x zásuvka Viking R247

Varovanie:

Spôsob použitia a upozornenia:

1. Nedodržanie pokynov môže mať za následok zranenie osôb a poškodenie majetku. Nedodržanie návodu na obsluhu, najmä poškodenie spôsobené bezpečnostnými a prevádzkovými pokynmi, má za následok stratu záruky na výrobok. Výrobca nezodpovedá za žiadne následné škody.
2. Pred použitím skontrolujte, či výstupný výkon pripojeného zariadenia neprekračuje maximálnu hodnotu, a tým zabráňte prekročeniu výstupného výkonu zásuvky.
3. Nedotýkajte sa komponentov, nepoškodzujte ich a nevystavujte ich elektrickému prúdu. Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Pred použitím sa uistite, že zásuvka nie je poškodená. Ak je izolácia alebo plášť kábla poškodený, prestaňte ho používať.
4. Toto zariadenie neinštalujte počas búrky s bleskami. Určené len na použitie v interiéri.
5. Nepoužívajte s akváriovým zariadením.
6. Nikdy nečistite zariadenie, keď je pod napätím.
7. Pred čistením vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
8. Chráňte pred ohňom, dlhodobým priamym slnečným žiarením a inými zdrojmi tepla, aby ste zabránili prehriatiu a poškodeniu zariadenia.
9. Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane detí), ktoré majú fyzické, zmyslové alebo mentálnu neschopnosť alebo nedostatok skúseností a znalostí bráni bezpečnému používaniu zariadenia.
10. V prípade vznietenia nepoužívajte vodný hasiaci prístroj! V prípade potreby je pre tento výrobok vhodný len suchý práškový hasiaci prístroj.
11. Je prísne zakázané meniť, poškodzovať alebo zakrývať logo a výrobný štítok na prístroji.
12. Tento výrobok je určený na použitie v interiéri.
13. Zariadenie nepoužívajte v rozpore s jeho určením.
14. Počas prevádzky zariadenie nezakrývajte.
15. Všetky operácie vykonávajte pri odpojenom napájaní.
16. Nejazdite, neťahajte ani neumiestňujte predmety cez kábel.
17. Nechodte po kábli.
18. Zariadenie nikdy neponárajte do vody.

Chráňte pred deťmi!

Ignorovanie nasledujúcich bezpečnostných pokynov môže mať za následok požiar, úraz elektrickým prúdom alebo poškodenie zariadenia.

Vyhlásenie

Recyklácia:

Po skončení životnosti výrobku alebo batérií ich nevyhadzujte ako netriedený komunálny odpad, ale využite zberné miesta triedeného odpadu. Ďalšie informácie o recyklácii tohto výrobku získate na miestnom obecnom úrade, v organizácii zaoberajúcej sa nakladaním s domovým odpadom alebo na predajnom mieste, kde ste výrobok zakúpili.

Zodpovednosť:

Zodpovednosť za vady výrobku je 24 mesiacov podľa zákona Českej republiky č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa. Životnosť batérie je 6 mesiacov, keď reálny (nominálny) výkon neklesne pod 80 % nominálneho výkonu batérie pri bežnom a správnom používaní. Životnosť LED diód je 6 mesiacov, keď pri bežnom a správnom používaní LED diód je zaručené, že svieti aspoň 80 % z celkového počtu LED diód v zariadení.

Nárok predávajúceho zo zodpovednosti za vady zaniká v prípade:

- Poškodenia v dôsledku nesprávneho používania alebo používania zariadenia v nevhodných podmienkach.
- Nedodržania technických špecifikácií a návodu na použitie zariadenia.
- Pokusov používateľa o opravu, montáž alebo demontáž zariadenia neodborným spôsobom.
- Poškodenie zariadenia alebo akejkoľvek jeho časti v dôsledku prírodných živlov, napr. blesku, vody, mechanického poškodenia atď.
- Poškodenie zariadenia alebo akejkoľvek jeho časti v dôsledku neodbornej manipulácie.

Technické špecifikácie:

Model:	Viking R247
AC 230V vstup:	230V, 16A, 50Hz, 3680W max.
AC 230V výstup (2x):	230V, 16A, 50Hz, 3680W max.
Hmotnosť:	680g
Rozmery:	33 x 9,2 x 5 cm
Kabel:	H05RR-F, 3G1,5mm ²
Dĺžka kabeľu:	4,7 m
Ochrana:	IP44

Viking R247 extension cable with sockets - instructions for use

Thank you for choosing a VIKING product. Please refer to the technical specifications of each model in the user manual or on the website www.best-power.cz.



Product Description:

1. Cable 4,7 m ; H05RR-F, 3G1,5mm²
2. 2x Schuko socket

Before using

Please carry out a thorough check before each use.

Before connecting the plug of the extension cord to the mains socket, make sure that the mains parameters correspond to the technical specifications:

- Look for the number of watts on the devices to be plugged into the cord.
- Do not plug more than a specific number of watts into this extension cord.
- Make sure that the device is switched off before connecting the cable to the socket.
- Do not pass the cord through doors, holes in ceilings, walls or floors.
- Do not remove, bend or adjust any metal pins or cable pins.
- Do not use the device with a damaged charging cable. The damaged cable must be replaced.
- Do not drive, pull or place objects over the cable.

Using

1. Unwind the extension cable completely.
2. Check the cable and connectors for damage or wear.
3. Plug the extension cable into the mains.
4. Make sure the device is switched off before connecting the device to the extension cord.

Maintenance

When maintaining the extension cord, check the following things:

- Whether the extension cord is being used in accordance with its intended use.
- That the socket is firmly attached.
- Dirt on the protective insulation.
- Damage to the cover - its seal or surface.

Contents of the package:

1 pc - Extension cord 2x Viking R247 socket

Warning:

Method of use and warnings:

1. Failure to follow instructions may result in personal injury and property damage. Failure to follow the operating instructions, especially damage caused by safety and operating instructions, will void the product warranty. The manufacturer is not liable for any consequential damages.
2. Before use, check that the power output of the connected equipment does not exceed the maximum value and thus avoid exceeding the output power outlet.
3. Do not touch or damage the components or expose them to electric current. There is a risk of electric shock. Make sure the socket is not damaged before use. If the cable insulation or sheath is damaged, stop using it.
4. Do not install this equipment during a thunderstorm with lightning. For indoor use only.
5. Do not use with aquarium equipment.
6. Never clean equipment when energized.
7. Pull the plug out of the socket before cleaning.
8. Protect from fire, prolonged direct sunlight and other heat sources to prevent overheating and damage to the equipment.
9. This device is not intended for use by persons (including children) who have physical, sensory or mental incapacity or lack of experience and knowledge prevents safe use device.
10. Do not use a water fire extinguisher in case of ignition! If necessary, only a dry powder extinguisher is suitable for the product.
11. It is strictly forbidden to alter, damage or obscure the logo and nameplate on the device.
12. This product is intended for indoor use.
13. Do not use the equipment contrary to its intended use.
14. Do not cover the equipment during operation.
15. Perform all operations with the power disconnected.
16. Do not drive, pull or place objects over the cable.
17. Do not walk on the cable.
18. Never immerse the equipment in water.

Protect from children!

Ignoring the following safety instructions may result in fire, electric shock, or damage to the equipment.

Statement

Recycling:

Do not dispose of the product or batteries at the end of their useful life as unsorted municipal waste, use sorted waste collection points. For more information on recycling this product, contact your local municipality, household waste management organization or the point of sale where you purchased the product.

Responsibility:

The liability for product defects is 24 months according to the Czech Republic Act No. 634/1992 Coll. on Consumer Protection. The battery life is 6 months, when the real (nominal) power does not drop below 80% of the battery's nominal power under normal and proper use. The LED lifetime is 6 months, when, under normal and correct use of the LED lights, at least 80% of the total number of LEDs in the device are guaranteed to be lit.

The seller's claim for liability for defects is extinguished in the event of:

- Damage due to improper use or use of the equipment in unsuitable conditions.
- Failure to comply with the technical specifications and instructions for use of the equipment.
- Attempts by the user to repair, assemble or dismantle the equipment in an unprofessional manner.
- Damage to the equipment or any part thereof due to natural elements, e.g. lightning, water, mechanical damage, etc.
- Damage to the equipment or any part thereof due to unprofessional handling.

Technical specifications:

Model:	Viking R247
AC 230V input:	230V, 16A, 50Hz, 3680W max.
AC 230V output (2x):	230V, 16A, 50Hz, 3680W max.
Weight:	680g
Dimensions:	33 x 9,2 x 5 cm
Cable:	H05RR-F, 3G1,5mm ²
Cable length:	4,7 m
Protection:	IP44

Viking R247 hosszabbító kábel aljzatokkal - Használati utasítás

Köszönjük, hogy VIKING terméket választott. Kérjük, olvassa el az egyes modellek műszaki adatait a felhasználói kézikönyvben vagy a www.best-power.cz weboldalon.



Termék leírása:

1. 4,7 m kábel ; H05RR-F, 3G1,5mm²
2. 2x Schuko aljzat

Használat előtt

Kérjük, minden használat előtt végezzen alapos ellenőrzést.

Mielőtt a hosszabbító kábel dugóját a hálózati aljzatba csatlakoztatja, győződjön meg arról, hogy a hálózati paraméterek megfelelnek a műszaki specifikációknak:

- Keresse meg a vezetékre csatlakoztatandó készülékek wattszámát.
- Ne csatlakoztasson meghatározott wattnál több wattot a hosszabbítókábelhez.
- Győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva, mielőtt a kábelt a konnektorba csatlakoztatja.
- Ne vezesse át a kábelt ajtókon, mennyezeten, falon vagy padlón lévő lyukakon keresztül.
- Ne távolítsa el, ne hajlítsa el és ne igazítsa el fémtüskéket vagy kábelcsapokat.
- Ne használja a készüléket sérült töltőkábellel. A sérült kábelt ki kell cserélni.
- Ne vezessen, ne húzza, és ne helyezzen tárgyakat a kábel fölé.

A használata

1. Tekerje ki teljesen a hosszabbító kábelt.
2. Ellenőrizze a kábelt és a csatlakozókat sérülés vagy kopás szempontjából.
3. Csatlakoztassa a hosszabbító kábelt a hálózathoz.
4. Győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva, mielőtt a készüléket a hosszabbító kábelhez csatlakoztatja.

Karbantartás

A hosszabbító kábel karbantartásakor ellenőrizze a következő dolgokat:

- A hosszabbító kábelt rendeltetésszerű használatának megfelelően használják-e.
- Hogy a csatlakozóaljzat szilárdan van-e rögzítve.
- A védőszigetelésen lévő szennyeződések.
- A burkolat - annak tömítése vagy felülete - sérülése.

A csomagolás tartalmát:

- 1 db - hosszabbító kábel 2x Viking R247 aljzat

Figyelmeztetés:

Használati mód és figyelmeztetések:

1. Az utasítások be nem tartása személyi sérülést és anyagi kárt okozhat. A használati utasítások be nem tartása, különösen a biztonsági és használati utasítások által okozott károk miatt a termékre vonatkozó garancia érvényét veszti. A gyártó nem vállal felelősséget semmilyen következményes kárért.
2. Használat előtt ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott berendezés kimeneti teljesítménye nem haladja meg a maximális értéket, és így elkerülje a kimeneti teljesítmény túllépését kimenetét.
3. Ne érintse meg vagy károsítsa az alkatrészeket, illetve ne tegye ki őket elektromos áramnak. Fennáll az áramütés veszélye. Használat előtt győződjön meg arról, hogy a csatlakozóaljzat nem sérült meg. Ha a kábel szigetelése vagy burkolata sérült, ne használja tovább.
4. Ne telepítse ezt a berendezést villámlással járó zivatar idején. Kizárólag beltéri használatra.
5. Ne használja akvárium berendezésekkel együtt.
6. Soha ne tisztítsa a berendezést feszültség alatt.
7. Tisztítás előtt húzza ki a dugót a konnektorból.
8. A túlmelegedés és a készülék károsodásának megelőzése érdekében védje a tűztől, a hosszabb ideig tartó közvetlen napfénytől és más hőforrásoktól.
9. Ezt a készüléket nem olyan személyek (beleértve a gyermekeket is) által használatra szánják, akiknek fizikai, érzékszervi vagy szellemi fogyatékoság vagy a tapasztalat és a tudás hiánya megakadályozza a biztonságos használatot készüléket.
10. Gyulladás esetén ne használjon vízzel oltó tűzoltó készüléket! Szükség esetén csak száraz porral oltó készülék alkalmas a termékhez.
11. Szigorúan tilos megváltoztatni, megromolni vagy eltakarni a készüléken lévő logót és névtáblát.
12. Ez a termék beltéri használatra készült.
13. Ne használja a készüléket a rendeltetésszerű használatnak ellentmondóan.
14. Ne takarja le a berendezést működés közben.
15. Végezzen el minden műveletet áramtalanítva.
16. Ne vezessen, ne húzza, és ne helyezzen tárgyakat a kábel fölé.
17. Ne járjon a kábelen.
18. Soha ne merítse a berendezést vízbe.

Védje a gyermekektől!

Az alábbi biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyása tüzet, áramütést vagy a berendezés károsodását eredményezheti.

Nyilatkozat

Újrahasznosítás:

Ne dobja ki a terméket vagy az elemeket élettartamuk végén szelektálatlan kommunális hulladékként, használja a szelektív hulladékgyűjtő pontokat. A termék újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a helyi önkormányzathoz, a háztartási hulladékkezelő szervezethez vagy ahhoz az értékesítési ponthoz, ahol a terméket vásárolta.

Felelősség:

A Cseh Köztársaság fogyasztóvédelemről szóló 634/1992. sz. törvénye szerint a termék hibájáért a felelősség 24 hónapig áll fenn. Az akkumulátor élettartama 6 hónap, ha a valós (névleges) teljesítmény normál és rendeltetésszerű használat mellett nem csökken az akkumulátor névleges teljesítményének 80%-a alá. A LED-ek élettartama 6 hónap, ha a LED-lámpák normál és megfelelő használata mellett a készülékben lévő összes LED legalább 80%-a garantáltan világít.

Az eladó hibákért való felelősségi igénye megszűnik abban az esetben, ha:

- A készülék nem rendeltetésszerű használatából vagy nem megfelelő körülmények közötti használatából eredő károk.
- A berendezés műszaki leírásának és használati utasításának be nem tartása.
- A felhasználó kísérletei a berendezés szakszerűtlen javítására, összeszerelésére vagy szétszerelésére.
- A berendezés vagy annak bármely része természeti elemek, pl. villámcsapás, víz, mechanikai sérülés stb. miatt bekövetkezett sérülése.
- A berendezés vagy annak bármely részének szakszerűtlen kezelésből eredő károsodása.

Műszaki specifikációk:

Model:	Viking R247
AC 230V bemenet:	230V, 16A, 50Hz, 3680W max.
AC 230V Kimenet (2x):	230V, 16A, 50Hz, 3680W max.
Súly:	680g
Méretek:	33 x 9,2 x 5 cm
Kabel:	H05RR-F, 3G1,5mm ²
Kábel hossza:	4,7 m
Védelem:	IP44

Viking R247 Erweiterungskabel mit Steckdosen - Benutzerhandbuch

Vielen Dank, dass Sie sich für ein VIKING Produkt entschieden haben. Bitte beachten Sie die technischen Daten der einzelnen Modelle in der Bedienungsanleitung oder auf der Website www.best-power.cz.



Produkt-Beschreibung:

1. 4,7 m Kabel; H05RR-F, 3G1,5mm²
2. 2x Schukosteckdose

Vor dem Gebrauch

Bitte führen Sie vor jedem Gebrauch eine gründliche Kontrolle durch.

Bevor Sie den Stecker des Verlängerungskabels an die Steckdose anschließen, vergewissern Sie sich, dass die Netzparameter mit den technischen Daten übereinstimmen:

- Achten Sie auf die Wattzahl der Geräte, die an das Kabel angeschlossen werden sollen.
- Stecken Sie nicht mehr als eine bestimmte Wattzahl in dieses Verlängerungskabel.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie das Kabel an die Steckdose anschließen.
- Führen Sie das Kabel nicht durch Türen, Löcher in Decken, Wänden oder Böden.
- Entfernen, verbiegen oder verstellen Sie keine Metallstifte oder Kabelstifte.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mit einem beschädigten Ladekabel. Das beschädigte Kabel muss ersetzt werden.
- Fahren, ziehen oder legen Sie keine Gegenstände über das Kabel.

Verwendung von

1. wickeln Sie das Verlängerungskabel vollständig ab.
2. Überprüfen Sie das Kabel und die Stecker auf Beschädigungen oder Verschleiß.
3. Schließen Sie das Verlängerungskabel an das Stromnetz an.
4. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie das Gerät an das Verlängerungskabel anschließen.

Wartung

Überprüfen Sie bei der Wartung des Verlängerungskabels folgende Punkte:

- Ob das Verlängerungskabel entsprechend seiner Bestimmung verwendet wird.
- Ob die Steckdose fest angeschlossen ist.
- Verschmutzung der Schutzisolierung.
- Beschädigung des Deckels - der Dichtung oder der Oberfläche.

Inhalt des Pakets:

- 1 Stück - Verlängerungskabel 2x Viking R247 Steckdose

Warnung:

Anwendungsmethode und Warnhinweise:

1. Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Personen- und Sachschäden führen. Bei Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung, insbesondere bei Schäden, die durch Sicherheits- und Bedienungshinweise verursacht werden, erlischt die Produktgarantie. Der Hersteller haftet nicht für etwaige Folgeschäden.
2. Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass die Ausgangsleistung der angeschlossenen Geräte den Maximalwert nicht übersteigt und vermeiden Sie somit eine Überschreitung der Ausgangsleistung Steckdose.
3. Berühren oder beschädigen Sie die Bauteile nicht und setzen Sie sie nicht dem elektrischen Strom aus. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags. Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass die Steckdose nicht beschädigt ist. Wenn die Isolierung oder der Mantel des Kabels beschädigt ist, verwenden Sie es nicht mehr.
4. Installieren Sie dieses Gerät nicht während eines Gewitters mit Blitzeinschlag. Nur für den Gebrauch in Innenräumen.
5. Nicht in Verbindung mit Aquariengeräten verwenden.
6. Reinigen Sie das Gerät niemals, wenn es unter Strom steht.
7. Ziehen Sie vor der Reinigung den Stecker aus der Steckdose.
8. Schützen Sie das Gerät vor Feuer, längerer direkter Sonneneinstrahlung und anderen Wärmequellen, um eine Überhitzung und Beschädigung des Geräts zu vermeiden.
9. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) bestimmt, die körperlich, sensorisch oder geistige Unfähigkeit oder mangelnde Erfahrung und Kenntnisse den sicheren Gebrauch des Gerätes verhindern.
10. Im Falle einer Entzündung keinen Wasserfeuerlöscher verwenden! Falls erforderlich, ist nur ein Trockenpulverlöscher für das Produkt geeignet.
11. Es ist strengstens verboten, das Logo und das Typenschild am Gerät zu verändern, zu beschädigen oder zu verdecken.
12. Dieses Produkt ist für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt.
13. Verwenden Sie das Gerät nicht entgegen seiner Bestimmung.
14. Decken Sie das Gerät während des Betriebs nicht ab.
15. Führen Sie alle Arbeiten im stromlosen Zustand aus.
16. Fahren, ziehen oder legen Sie keine Gegenstände über das Kabel.
17. Gehen Sie nicht auf dem Kabel.
18. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser ein.

Vor Kindern schützen!

Die Nichtbeachtung der folgenden Sicherheitshinweise kann zu Bränden, Stromschlägen oder Beschädigungen des Geräts führen.

Erklärung

Wiederverwertung:

Entsorgen Sie das Produkt oder die Batterien am Ende ihrer Nutzungsdauer nicht als unsortierten Siedlungsabfall, sondern nutzen Sie die Sammelstellen für sortierten Abfall. Weitere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde, der Abfallwirtschaft oder der Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt gekauft haben.

Haftung:

Die Haftung für Produktfehler beträgt 24 Monate gemäß dem Gesetz Nr. 634/1992 Slg. der Tschechischen Republik über den Verbraucherschutz. Die Batteriebensdauer beträgt 6 Monate, wenn die tatsächliche (Nenn-)Leistung bei normalem und ordnungsgemäßigem Gebrauch nicht unter 80% der Nennleistung der Batterie fällt. Die LED-Lebensdauer beträgt 6 Monate, wenn bei normalem und ordnungsgemäßigem Gebrauch der LED-Leuchten mindestens 80 % der Gesamtzahl der LEDs im Gerät garantiert leuchten.

Der Anspruch des Verkäufers auf Mängelhaftung erlischt im Falle von:

- Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder Verwendung der Geräte unter ungeeigneten Bedingungen.
- Nichteinhaltung der technischen Daten und der Gebrauchsanweisung des Gerätes.
- Versuche des Benutzers, das Gerät auf unsachgemäße Weise zu reparieren, zu montieren oder zu demontieren.
- Beschädigung des Geräts oder eines Teils des Geräts durch natürliche Einflüsse, z. B. Blitzschlag, Wasser, mechanische Beschädigung usw.
- Beschädigung des Geräts oder eines Teils davon durch unsachgemäße Handhabung.

Technische Daten:

Model:	Viking R247
AC 230V Eingang:	230V, 16A, 50Hz, 3680W max.
AC 230V Ausgang (2x):	230V, 16A, 50Hz, 3680W max.
Gewicht:	680g
Abmessungen:	33 x 9,2 x 5 cm
Kabel:	H05RR-F, 3G1,5mm ²
Kabellänge:	4,7 m
Schutz:	IP44