



# NÁVOD NA POUŽITÍ SPONKOVACÍHO KLADIVA


## NÁVOD NA POUŽITIE SPONKOVACIEHO KLADIVÁ




Posunutím zásepky směrem dovnitř a dolů uvolníte mechanismus tlačící sponky do sponkovačky.  
Posunutím zásepky směrem dovnitř a nadol uvolníte mechanismus tlačící sponky do sponkovačky.




Vysuňte mechanismus směrem ven ze sponkovačky.  
Vysuňte mechanismus smerom von zo sponkovačky.




Do otvoru po mechanismu vložte sadu sponek.  
Do otvoru po mechanismu vložte sadu sponiek.




Mechanismus zastrčte zpět.  
Mechanismus zastrčte späť.




Zajistěte směrem nahoru.  
Zaistíte smerom nahor.




Zatlačte zásobník do panelu a vytáhněte aretační šroubek.  
Zatlačte zásobník do panelu a vytiahnite aretačnú skrutku.





Při ucpání sponkovačky sponkami otevřete spodní část pohybem směrem nahoru.  
Pri upchatí sponkovačky sponkami otvorte spodnú časť pohybom smerom nahor.



Odstraňte sponky.  
Odstráňte sponky.



Spodní část zpět zavřete.  
Spodnú časť späť zavorte.



Po ukončení práce vždy vyjměte zbylé sponky ze zásobníku a zajistěte aretační šroubek.

Po ukončení práce vždy vyberte zbytné sponky zo zásobníka a zaistíte aretačnú skrutku.