

Návod k obsluze LED žárovky

Děkujeme, že jste si zakoupili naši LED žárovku. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí potřebu.

Bezpečnostní pokyny

- Před montáží nebo výměnou žárovky vypněte napájení.
- Nepoužívejte v uzavřených svítidlech bez dostatečného odvětrání.
- Nedotýkejte se žárovky mokrými rukama.
- Nevystavujte přímému kontaktu s vodou nebo vysoké vlhkosti.
- Neprovádějte úpravy nebo opravy.

Instalace

1. Vypněte napájení svítidla.
2. Vyšroubujte starou žárovku z patice E14.
3. Zašroubujte novou LED žárovku pevně, ale opatrně.
4. Zapněte napájení a otestujte funkci.

Technické parametry

- Napětí: 230 V ~ / 50 Hz
- Příkon: 4.8 W
- Světelný tok: 470 lm
- Teplota chromatičnosti: 3000 K (teplá bílá)
- Typ patice: E14
- Typ: LED

Údržba

- Žárovka nevyžaduje údržbu.
- Otírejte suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem.

Likvidace

Po skončení životnosti nevyhazujte do běžného odpadu. Odevzdejte na místo zpětného odběru elektroodpadu.

Záruka

Na výrobek se vztahuje záruka dle platné legislativy. Uchovejte doklad o koupi.

Výrobce: EURAKLES s.r.o.

Holečkova 789/49

150 00 Praha 5

Česká republika