

4.3 PASTORKOVÉ ZAVÍRAČE S RAMÍNEM

Seřízení koncového dorazu pomocí ramínka

Všechny pastorkové zavírače s ramínkem mají ventil určený k regulaci rychlosti v intervalu 15° - 0°. V případě potřeby je možné regulovat tzv. koncový doraz – tedy zvýšení rychlosti zavírání dveřního křídla v intervalu cca. 7°-0°. Toho lze docílit prodloužením nebo zkrácením délkově regulovatelné části ramínka zavírače.

Využití

Regulace koncového dorazu se využívá především v případě, kdy se dveře zavírají směrem do uzavřeného prostoru, ve kterém vzduch vytváří přetlak. Rychlost zavírání se sníží díky ventilu regulace 15° - 0°, což umožní volný únik vzduchu. Pomocí koncového dorazu se pak rychlost upraví tak, aby se dveře bezpečně zavřely.

Postup

- dveřní zavírač s ramínkem namontujte přesně podle montážního návodu
- dle požadavků uživatele nastavte ventily rychlost dveřního zavírače v intervalu 180°-15° a 15° - 0°
- rozpojte ramínko opatrně v kloubu
- potřebujete li rychlost koncového dorazu zvýšit, ramínko prodlužujte (po opětovném spojení obou částí ramínka se bude jeho kloub přiklánět k závěsům)
- potřebujete li rychlost koncového dorazu snížit, ramínko zkracujte (po opětovném spojení obou částí ramínka se bude jeho kloub odklánět od závěsů) – POZOR: min. velikost úhlu, kterou svírá regulovatelná část ramínka zavírače s dveřním křídlem (viz obrázek), by měla být vždy min. 90° (základní montážní pozice).

