















ROBIN RGB

MODEL: PN15300017

CZE | NÁVOD NA POUŽITÍ

Děkujeme, že jste si vybrali výrobek firmy PANLUX s.r.o.

Před použitím tohoto výrobku si prosím přečtěte návod a postupujte podle bezpečnostních instrukcí. Instalaci svěřte kvalifikované osobě nebo firmě.

Technické údaje

Materiál: plast

Upozornění

Před použitím výrobek zkontrolujte, je-li jakákoliv část poškozena, nepoužívejte jej. Před každou manipulací se ujistěte, že je elektrický přívod odpojený. V případě poruchy zařízení neopravujte ani nerozebírejte. LED nejsou vyměnitelné.

Nedodržení jakékoliv instrukce uvedené v návodu může způsobit újmu na zdraví i majetku.

Při mechanickém poškození nebo neodborné manipulaci nemůže být uznána záruka.

SVK | NÁVOD NA POUŽITIE

Ďakujeme, že ste si vybrali výrobok firmy PANLUX SK s.r.o.

Pred použitím tohto výrobku si prosím prečítajte návod na použitie a postupujte podľa bezpečnostných inštrukcií. Inštaláciu zverte kvalifikovanej osobe, alebo firme.

Technické údaje

Materiál: plast

Upozornenie

Pred použitím výrobok skontrolujte, ak je ktorákoľvek časť poškodená, nepoužívajte ho. Pred každou manipuláciou sa uistite, že je elektrický prívod odpojený. V prípade poruchy zariadenie neopravujte ani nerozoberajte. LED nie sú vymeniteľné.

Nedodržanie akékoľvek inštrukcie uvedené v návode môže spôsobiť ujmu na zdraví a majetku.

Pri mechanickom poškodení alebo neodbornej manipulácii nemôže byť uznaná záruka.



ENG | INSTRUCTIONS

Thank you for choosing this product from PANLUX s.r.o.

Before using or installing the product, please read the instructions and follow the safety rules. Installation should be carried out by a qualified professional or company.

Technical data

Material: plastic

Notes

Before using, check the product and ensure that it is not damaged in any way; if it is, do not use it. Before any installation ensure that the main electrical supply is disconnected. If the product is damaged, do not attempt to repair or disassemble it. LEDs are not replaceable.

Failure to follow these instructions can cause damage to health and property

The warranty is void if the product is damaged or installed incorrectly.

GER | GEBRAUCHSANWEISUNG

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für ein Produkt der Fa. PANLUX s.r.o. entschieden haben.

Lesen Sie sich bitte vor Gebrauch dieses Produktes die Gebrauchsanweisung genau durch und gehen Sie dann gemäß den Sicherheitsvorkehrungen vor. Vertrauen Sie die Installation nur einer fachkundigen Person oder einem qualifizierten Betrieb an.

Technische Daten

Material: Kunststoff

Hinweis

Kontrollieren Sie das Produkt vor dem Gebrauch. Sollte ein Teil beschädigt sein, benutzen Sie das Produkt nicht. Stellen Sie vor jeder Installierung bzw. Montage sicher, dass das Produkt nicht am Stromkreis angeschlossen ist. Im Falle einer Störung des Gerätes nehmen Sie das Gerät nicht auseinander und nehmen Sie keine Reparaturen vor. Die LEDs sind nicht austauschbar.

Die Nichteinhaltung einer der in der Gebrauchsanweisung genannten Hinweise kann Gesundheits- und Vermögensschäden verursachen.

Bei mechanischer Beschädigung oder bei nicht fachgerechter Montage kann keine Garantie gewährt werden.




























ROBIN RGB

Instalace | Instalacia | Installation | Installierung







CZ/SK MODE TIME - SET - UP | DOWN - SET

nastavení budíku nastavenie budíku


mode ALARM - 4x SET nastavení melodie nastavenie melodie DOWN nastavení teploty (°C, F) nastavenie teploty (°C, F)

MODE IIME - SET - UP | DOWN - SET
mastaveni (čas (minuta, hodina, den, mesiac, rok)
nastavenie času (minuta, hodina, deń, mesiac, rok)
uP
nastaveni formátu 12/24 H
nastavenie formátu 12/24 H
MODE ALARM - SET - UP | DOWN
nastaveni humit

Budík zvoní 1 minútu, po nastavenom čase pre opätovné zvonenie začne budík znova zvoniť (1–60 min), pre vypnutie budíku stlačte akékoľvek tlačidlo.

MODE ALARM - 3x SET - UP | DOWN - MODE

MODE ALARM - 4x SET - UP | DOWN - MODE



UP DOWN

Lichtdämmerung

M (MODE) Umschaltung der Lichtfarbe: kaltes Weiß – warmes Weiß – neutrales Weiß 5000K – 3000K – 4000K



Formateinstellung 12/24 ST MODE ALARM - SET - UP | DOWN

alarm setting Weckereinstellung

The alarm rings 1 minute. After the time for re-ringing (1-60 min) alarm will ring again, press any key to turn off the alarm.

Wecker klingelt 1 Min. Nach der eingestellten Zeit für Klingen, beginnt der Wecker wiederzuklingen (1–60 min), für Weckerausschaltung eine Taste drücken.

MODE ALARM - 3x SET - UP | DOWN - MODE MODE ALARM - 4x SET - UP | DOWN - MODE Melodieeinstellung

DOWN

tempor temperature setting (°C, F)
Temperatureinstellung (°C, F)



