


SK Návod na použitie OdM a OdM3

Prístroj chráni daný priestor pred osídlením drobnými hlodavcami (myši, kuny, potkany, lasice, potkany aj). ODM je akustický odháňač, ktorý generuje trvalý zvuk o určitej frekvencii. Hoci tento zvuk je človekom počuteľný, je ODM vhodný do ľubovoľných krytých priestorov, lebo po dobu prítomnosti ľudí v chránenom priestore je možné zoslabiť regulátorom jeho hlasitosť, teda ľudia nie sú zvukom obťažovaní. OdM3 generuje pravidelne prerušovaný človekom počuteľný zvuk, bez možnosti jeho utlmenie, je teda vhodný len do priestorov, kde sa ľudia pohybujú len krátkodobo, alebo vôbec. Generované zvuky vytvára pre hlodavce nepríjemné životné prostredie, preto sa v tomto priestore neusadí, prípadne ho opustí.

Uvedenie do prevádzky: Vloženie batérií (ak je nimi prístroj napájaný): Na zadnej strane škatuľky sú na vnútornom okraji odnímateľného viečka dva ploché otvory so šípkou. Zasunieme do nich malý skrutkovač (alebo podobný predmet) a ľahko zatlačíme. Potom ho mierne vypáčime, čím od-stránime viečko. Vložíme 6 ks 1,5 V batérií typu "C", pozor na polaritu + a -. Vložením batérií začne prístroj pracovať. Viečko nasadíme a ľahkým tlakom zacvakneme späť do pôvodnej polohy. Pri napájaní prístroja zo sieťového adaptéra neodporúčame ponechať v prístroji batérie. Sú síce odpojené, samovoľne sa však vybíja a môžu časom aj vytekať. Najprv pripojíme zástrčku sieťového adaptéra do konektora na zadnej strane škatuľky odháňača, až potom pripojíme adaptér do siete. Funkcia prístroja je indikovaná blikajúcou LED kontrolkou na prednej strane škatuľky. Napájací zdroj: 9 až 12 VDC, 100 až 1000 mA, stabilizovaný, polarita .

Použitie prístroja: Poloha prístroja viď etiketa. Ak je v jednej miestnosti viacerých prístrojov, rozložíme ich tak, aby vydávaný zvuk vyplnil celý priestor. Účinná plocha prístroja je zvyčajne do 100 m². Účinok sa znižuje, ak je priestor zaplnený vecami tlmiacimi zvuk (seno, nábytok atď.). Odháňač nekombinujte s pastičky s návnadou, ktorá škodca láka a znižuje tak účinnosť prístroja. Odporúčame používať zariadenie aj po vymiznutí škodcov - preventívne.

Údržba prístroja: Prístroj je bezúdržbový. Nutná iba kontrola stavu batérií (po cca. 3 týždňoch). Batérie prístroj udrží v chode najmenej tri mesiace. Vytečené batérie okamžite vyberieme, môžu prístroj trvale poškodiť.

Podmienky na dopravu, skladovanie a opravy prístroja: Doprava podľa predpisov pre dopravu krehkého tovaru. Skladovanie v ľubovoľnej polohe, teplota - 40 ° C do + 60 ° C. Relatívna vlhkosť max. 80%. Opravy iba u výrobcu, alebo vo výrobcom autorizovaných opravovniach.

Bezpečnostné pokyny všeobecne: Pred prvým použitím dôkladne preštudujte návod. Prevádzka je dovolená len v zhode s návodom na obsluhu. Na napájanie používajte len dodaný adaptér, alebo batérie, na ktoré bolo vydané ES vyhlásenie o zhode.

Elektrická bezpečnosť: (pokyny týkajúce sa sieťového napätia 230VAC či batériové napätia sú uvedené len pre prístroje používajúce k svojej činnosti toto napätie) Pri používaní elektrických prístrojov je vždy potrebné dodržiavať bezpečnostné predpisy platné v danej krajine. Zníži sa tým riziko požiaru, zasiahnutia elektrickým prúdom a zranenia osôb. Vždy sa presvedčte, či napätie v rozvodnej sieti zodpovedá napätiu uve-nému na štítku prístroja. Vidlica adaptéra musí zodpovedať sieťovej zásuvke. Nikdy akýmkoľvek spôsobom neupravujte vidlicu. Nepoužívajte adaptér alebo prívod na iné účely. Nikdy nenoste prístroj za prívod a nevytrhávajte vidlicu zo zásuvky ťahom za kábel. Chráňte prívodný kábel pred horúčavou, masnotou, ostrými hranami a pohyblivými časťami. Poškodené alebo zamotané káble zvyšujú nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Nevystavujte prístroj dažďu ani vlhku. Ak vnikne do prístroja voda, hrozí jeho poškodenie a zvyšuje sa riziko úrazu elektrickým prúdom. Vybité batérie nenechávajte v prístroji, hrozí nezvratné poškodenie prístroja.

Likvidácia prístroja: Prístroj obsahuje mnoho recyklovateľných materiálov. Odovzdajte ho do príslušného zberného miesta, aby bol náležite spracovaný. S výrobkom nesmie byť nakladané ako s domácim odpadom, ale ako s elektroodpadom podľa príslušných nariadení danej krajiny. Neobsahuje toxické diely.

Výrobca a servis v SR vykonáva: FORMAT1 spol. s r. o., č.p. 643, 683 52 Křenovice, telefon: 544 223 265, 544 223 668. fax: 544 223 996, e-mail: format1@format1.cz, web: www.format1.cz. Zmena technické špecifikácie a tlačových chýb vyhradené.