

K SPRÁVNEMU POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBE ELEKTRONICKÉHO ODHÁŇAČA KRTKOV A HRYZCOV OdK - H2


Přístroj chrání prostor, v kterém je umístěný, před osídlením běžnými drobnými hlodavci, ale především před krtkami a hryzci. Působení přístroje je založené na jednoduchém a pochopitelném principu. Tým, že vyrábí nepravdělně pruhuovaný zvuk s nepravdělně sa meniacou frekvenciou, vytvára tak pre tieto živočíchy neprijemné a po čase až neznesiteľné životné prostredie, takže sa v chránenom priestore vôbec neusadia, alebo pokiaľ tam už sú, skoro (obvykle v priebehu dvoch až troch týždňov) ho opustia. I keď je vydávaný zvuk človekom počuteľný, je tento model vhodný do ľubovoľných krytých i vonkajších priestorov, pretože malou časťou zvuku, ktorá sa dostáva nad zem, ľudia nie sú obťažovaní. Přístroj sa tiež osvedčil, ako ochrana dozrievajúcich čerešní a višní pred náletmi škoricov. Přístroj sa jednoducho pred dozretím úrody zavesí do koruny stromu. Po zbere sa vráti do záhona, aby ho chránil od krtkov a hryzco.

Postup při uvedení do prevádzky:

- odskrutkujeme viečko, odstránime sponu s vodičmi z držáku batérií a vyberieme držák mimo nádobu
- 6 ks 1,5 V batérií typu „C“ vložíme postupne do vytiahnutého držáku, dbáme pritom dôsledne na dodržanie naznačenej polaritý (+ a -), všetky batérie vkladáme naznačeným spôsobom
- držák vložíme späť do nádoby a pripojíme sponu s vodičmi
- v okamihu, keď bude spona s vodičmi pripojená späť na držák, prístroj začne vydávať nepravidelne sa meniaci a nepravidelne sa vyskytujúci zvuk
- nasadíme a zaskrutkujeme viečko, viečko primerane utiahneme, aby bol prístroj hermeticky uzavretý.

Postup při uložení přístroje do půdy:

1. spôsob 2. spôsob



Optimálne použitie prístroja je vtedy, pokiaľ sa ho podarí vpraviť do krtince, alebo o niektoré z chodbičiek, ktoré vyhrabal krtko či hryzec v záhrade. Na pozemku, v ktorom vytvárajú krtkovia svoje charakteristické krtince, alebo ktorý je podkopaný chodbičkami od hryzco pripravíme pomocou malej lopatky zvislý valcovitý otvor veľkosti nie príliš väčšej, ako je samotný odhávač. Přístroj musí byť uložený do pôdy vo vzhľadnej polohe, vrchnákom hore, a to dvoma rôznymi spôsobmi:

1. uloženie je len čiastočné (po vrchnáku),
2. uloženie je úplné (prístroj celý pod zem).

Pri druhom spôsobe je vhodné si označiť miesto, kde je prístroj uložený. Doporučujeme taktiež odhávač pred zakopaním prikryť kúskom igelitu, aby okolitá voda nevnikala cez viečko do priestoru s batériami a elektronickými obvodmi. Zemina musí byť v oboch prípadoch k nádobe ubitá, aby prip. vzduchové medzery netlنili prenos zvuku z nádoby do zeme. Účinná plocha prístroja je v kruhu s polomerom asi 10 až 12,5 m okolo neho, t.j. o ploche asi 400 m². Pokiaľ je to nutné, je vhodné použiť na väčšej ploche viac prístrojov súčasne. Rozmiestnime ich v akejsi rojnici tak, aby vydávaný zvuk čo najviac vyplnil väčší priestor. Inou možnosťou je použiť jeden prístroj a postupne ho premiestňovať z jedného konca záhrady na druhý a „vytlačovať“ tak škodca zo záhrady na voľný pozemok, kde nemôžu likvidovať vypestovanú úrodu. Výrobca doporučuje na základné skúsenosti, získaných počas niekoľkoročného používania odhávačov mnohými spokojnými zákazníkmi, aby boli používané nielen v prípade, že sa škodcovia v chránenom priestore už vyskytujú, ale tiež po ich odchode (aspoň občas, vždy na krátku dobu), alebo vyslovene preventívne, pokiaľ hrozí ich nasťahovanie do chráneného priestoru.

Údržba přístroja:

Přístroj nevyžaduje žiadnu údržbu okrem občasnej kontroly stavu batérií (asi po dvoch až troch týždňoch). Jedna sada kvalitných batérií by mala udržať prístroj v činnosti najmenej tri mesiace. Mokvajúce, alebo dokonca vytekajúce batérie okamžite vyberieme a nahradíme novými, pretože takéto batérie môžu prístroj trvalo poškodiť. Pokiaľ dôjde k akémukoľvek poškodeniu prístroja, napr. v dôsledku korózie, spôsobenej elektrolytom vytečeným z batérií, je nutné zaslať prístroj k oprave kompletný, teda vrátane nádob a vrchnáku.

Prednosti přístroja:

- je úplne ekologický, pretože nie je zdrojom žiadnych produktov, ohrozujúcich životné prostredie,
- produkovaný zvuk neobťažuje žiadne domáce zvieratá, alebo vtákov
- je humánný, pretože obťažuje zvieratá nezabíja, ale iba vyženie z miest obývaných ľuďmi do voľnej prírody,
- prístroj neruší svojou činnosťou žiadne elektronické zariadenia, rádiový prijímače a televízory začínajúce a kardiosimulátormi končiac,
- je malý, ľahký a jeho použitie je veľmi univerzálne
- má napatrnú spotrebu elektrickej energie


Vyrába, servisuje:



FORMAT 1 spol. s r.o., Křenovice 643, 683 52 KŘENOVICE, Česká republika
tel.: +420 544 223 265, +420 544 223 668
E-mail: format1@format1.cz, web: www.format1.cz

Upozornění:

Připojte kontakty
batérií a konektorů
přesně na sebe



Při chybném zapojení
hrozí zkrat svorek
a poškození držáku,
nebo konektorů!

