

Podpěry jsou určeny k zajištění stability vozidla zdviženého heverem. Díky skládacímu mechanismu je lze po použití složit.

Návod k použití: Složte podpěru do funkční podoby roztažením třech spodních podstavců. Vysouvací sedlo nastavte na požadovanou výšku, zajistěte jej čepem. Čep následně zajistěte pojistnou závlačkou. Podepřete heverem zvednuté vozidlo na místě stanoveném výrobcem vozidla. Pozvolna spouštějte vozidlo tak, aby plynule dosedlo na podpěry. Podpěry lze umístit jen na pevný, suchý a rovný povrch zbavený nečistot (prach, písek atd).

Bezpečnostní pokyny:

- Nikdy nepřekračujte nosnost podpěry 2000kg.
- Podpěry nelze použít na nerovném povrchu (šterkové či jinak nezpevněné povrchy), nebezpečí sklouznutí vozidla.
- Podpěry lze umístit pouze na místa k tomuto účelu určená výrobcem vozidla (viz dokumentace k vozu).
- Doporučujeme podpěry užívat v páru, tj. použít 2 kusy podpěr.
- Podpěry smí používat pouze kvalifikované a zkušené osoby.
- Vozidlo musí být zajištěno proti pohybu – zatáhnout ruční brzdu, zařadit 1. rychlostní stupeň (u automat. přev. „P“) a zajistit klíny.
- Není určeno pro průmyslové použití.
- Pokud je výrobek poškozený, nelze jej použít.
- Před každým použitím proveďte technický stav podpěr, v případě poškození je nelze použít – nebezpečí úrazu.

Podpěry sú určené na zaistenie stability vozidla zdvihnutého heverom. Vďaka skladaciemu mechanizmu je možné ich po použití zložiť.

Návod na použitie: Zložte podperu do funkčnej podoby roztiahnutím troch spodných podstavcov. Vysúvacie sedlo nastavte na požadovanú výšku, zaistite ho čapom. Čap následne zaistite poistnou závlačkou. Podoprite heverom zdvihnuté vozidlo na mieste stanovenom výrobcem vozidla. Pozvoľna spúšťajte vozidlo tak, aby plynulo dosadlo na podpěry. Podpěry je možné umiestniť len na pevný, suchý a rovný povrch zbavený nečistôt (prach, piesok atď).

Bezpečnostné pokyny:

- Nikdy neprekračujte nosnosť podpěry 2000kg.
- Podpěry nie je možné použiť na nerovnom povrchu (štrkové či inak nespevnené povrchy), nebezpečenstvo skĺznutia vozidla.
- Podpěry je možné umiestniť iba na miesta na tento účel určené výrobcem vozidla (pozri dokumentáciu k vozidlu).
- Odporúčame podpěry užívať v páre, tj použiť 2 kusy podpier.
- Podpěry smú používať iba kvalifikované a skúsené osoby.
- Vozidlo musí byť zaistené proti pohybu – zatahnuť ručnú brzdu, zaradiť 1. rýchlostný stupeň (u automat. prev. „P“) a zaistiť klíny.
- Nie je určené na priemyselné použitie.
- Pokiaľ je výrobok poškodený, nie je možné ho použiť.
- Pred každým použitím preverte technický stav podpier, v prípade poškodenia ich nie je možné použiť – nebezpečenstvo úrazu.