

SAFETY INSTRUCTIONS

de

Nur im Freien verwenden. Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme des Gerätes. **ACHTUNG!** Zugängliche Teile können sehr heiß sein. Kinder fernhalten.

en

Only use outdoors. Read the instructions before using this appliance. **ATTENTION!** Accessible parts can be extremely hot. Keep children away.

bg

Използвайте само на открито. Прочетете инструкциите за експлоатация, преди да използвате уреда. **ВНИМАНИЕ!** Достъпните части могат да бъдат много горещи. Пазете децата настрана.

cs

Používejte pouze venku! Před uvedením zařízení do provozu si přečtete návod k obsluze. **POZOR!** Dostupné části mohou být velmi horké. Malé děti udržujte mimo dosah přístroje.

da

Må kun bruges udendørs. Læs brugsanvisningen, før du bruger apparatet. **OBS!** Tilgængelige dele kan være meget varme. Hold børn væk.

el

Χρήση μόνο σε εξωτερικούς χώρους. Διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Τα προσβάσιμα μέρη μπορεί να είναι πολύ ζεστά. Κρατήστε τα παιδιά μακριά.

es

Utilícelo solo en exteriores. Lea el manual de instrucciones antes de poner en marcha el aparato. **¡ATENCIÓN!** Las piezas accesibles pueden calentarse mucho. Manténgalo lejos de los niños.

et

Kasutage vaid õues. Palun lugege enne seadme esmast kasutusele võtmist selle kasutusjuhend tähelepanelikult läbi. **TÄHELEPANU!** Ligipää-setavad osad võivad olla väga kuumad. Hoidke lapsed eemal.

fi

Käytä vain ulkona. Lue käyttöohje ennen laitteen käyttöönottoa. **HUOMIO!** Jotkin osat saattavat olla hyvin kuumia. Pidä lapset etäällä.

fr

N'utiliser qu'à l'air libre. Lisez le mode d'emploi avant de mettre l'appareil en service. **ATTENTION !** Certaines parties accessibles peuvent être très chaudes. Gardez les enfants hors de portée.

hr

Koristite samo na otvorenom. Prije uporabe ovog ure aja procitajte upute. **OPASNOST!** Pristupačni dijelovi mogu biti vrlo vrući. Sklonite djecu.

hu

Kizárólag szabadban használja! Az eszköz használata előtt olvassa el a használati utasítást. **FIGYELEM!** A hozzáférhető részek nagyon forrók. Gyerekektől távol tartandók.

is

Notist eingöngu utandyra. Lestu notkunarleiðbeiningarnar áður en þú notar tækið. **HÆTTA!** Aðgengilegir hlutar geta verið mjög heitir. Haltu börnum í burtu.

it

Utilizzare solo all'aperto. Prima dell'utilizzo leggere attentamente le istruzioni per l'uso. **ATTENZIONE!** I componenti accessibili possono essere molto caldi. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

lt

Naudoti tik atviroje erdvėje. Prieš pradėdami prietaiso eksploataciją perskaitykite naudojimo instrukciją. **DĖMESIO!** Prieinamos dalys gali būti labai karštos. Laikykite vaikus saugiu atstumu.

lv

Izmantot tikai brīvā dabā. Pirms iekārtas ekspluatācijas uzsākšanas rūpīgi izlasiet tās lietošanas instrukciju. **UZMANĪBU!** Pieejamas detaļas var būt ļoti karstas. Nepieļaujiet, lai to tuvumā atrastos bērni.

nb

Kun til utendørs bruk. Les bruksanvisningen før apparatet tas i bruk. **NB!** Tilgjengelige deler kan bli svært varme. Hold barna borte.

nl

Alleen in de openlucht gebruiken. Lees vóór ingebruikname de handleiding aandachtig door. **OPGELET!** De toegankelijke onderdelen kunnen erg heet zijn. Houd kinderen op afstand.

pl

Używać wyłącznie na zewnątrz. Przed użyciem urządzenia należy przeczytać instrukcję obsługi. **UWAGA!** Dostępne części mogą być bardzo gorące. Trzymać dzieci z dala od urządzenia.

pt

Utilizar apenas ao ar livre. Ler o manual de instruções antes de utilizar o aparelho. **ATENÇÃO!** As partes acessíveis podem estar muito quentes. Manter as crianças afastadas.

ro

Utilizați numai în aer liber! Citiți manualul de instrucțiuni înainte de a utiliza acest aparat. **ATENȚIE!** Părțile accesibile pot fi foarte fierbinți. Țineți copiii mici la depărtare!

sk

Používať len vonku. Pred uvedením do prevádzky si prečítajte návod na používanie zariadenia. **POZOR!** Prístupné diely môžu byť veľmi horúce. Deti držte mimo dosahu.

sl

Uporablajte le na prostem. Pred prvo uporabo naprave preberite navodila za uporabo. **POZOR!** dostopni deli so lahko zelo vroci. Naprava naj bo izven dosega otrok.

sv

Får endast användas ute i det fria. Läs bruksanvisningen före idrifttagning av utrustningen. **OBS!** Tillgängliga komponenter kan vara mycket varma. Håll barn borta.

tr

Sadece açık havada kullanın. Cihazı kullanmadan önce kullanım talimatlarını okuyun. **DİKKAT!** Erişilebilir parçalar çok sıcak olabilir. Çocukları uzak tutun.