




Concept kód	Český název	Anglický název
62790927	Lampa kompletní ETV3360bc, ETV3360ss, ETV4360bc	Cavity lamp ETV3360bc, ETV3360ss, ETV4360bc
62790929	Těsnění dveří ETV3360bc, ETV3360ss, ETV4360bc	Door sealing ETV3360bc, ETV3360ss, ETV4360bc
62790933	Termostat nastavovací ETV3360bc, ETV3360bc, ETV4360bc	Energy controller ETV3360bc, ETV3360bc, ETV4360bc
62790936	Plech mělký ETV3360bc, ETV3360ss, ETV4360bc	Food tray ETV3360bc, ETV3360s, ETV4360bc
62790938	Svorkovnice ETV3360bc, ETV3360ss, ETV4360bc	Teminal block ETV3360bc, ETV3360ss, ETV4360bc
62790942	Pant dveří levý (vnitřní) ETV3360bc, ETV3360ss, ETV4360bc	Hinge door left (inner) ETV3360bc, ETV3360ss, ETV4360bc
62790943	Pant dveří pravý (vnitřní) ETV3360bc, ETV3360ss, ETV4360bc	Hinge door right (inner) ETV3360bc, ETV3360ss, ETV4360bc
62790944	Pant dveří ETV3360bc, ETV3360ss, ETV4360bc	Door hinge ETV3360bc, ETV3360ss, ETV4360bc
62791036	Plech hluboký ETV3360bc, ETV3360ss, ETV4360bc	Food tray deep ETV3360bc, ETV3360s, ETV4360bc
62791858	Topné těleso spodní včetně plechu ETV4360bc	Bottom heating element including plate ETV4360bc
62791859	Topné těleso horní ETV4360bc	Upper heating element ETV4360bc
62791860	Motor ventilatoru ETV4360bc	Fan motor ETV4360bc
62791861	Dveře kompletní ETV4360bc	Door complete ETV4360bc
62791862	Vnitřní sklo dveří ETV3360bc, ETV4360bc	Inner door glass ETV3360bc, ETV4360bc
62791864	Přepínač funkcí ETV4360bc	Function Switcher ETV4360bc
62791865	Rošt ETV4360bc	Grill ETV4360bc
62791866	Termostat 130° ETV4360bc	130° thermostat ETV4360bc
62791867	Kontrolka provozu ETV4360bc	Operation indicator ETV4360bc
62791868	Knoflík ETV4360bc	Knob ETV4360bc
62791869	Přední panel ETV4360bc	Front panel ETV4360bc
62791870	Horní kryt rámu dveří ETV4360bc	Door frame top cover ETV4360bc
62791872	Rukojeť dvířek ETV4360bc	Door handle ETV4360bc
62791873	Napájecí kabel ETV4360bc	Power cable ETV4360bc
62791875	Displej ETV4360bc	Display ETV4360bc