

NÁVOD NA POUŽÍVÁNIE



Dvojkotúčová brúška BGM1020

Ďakujeme Vám zakúpenie produktu firmy Ferm.

Zakúpením ste získali jedinečný výrobok, ktorý dodáva jeden z hlavných európskych dodávateľov. Všetky produkty, ktoré dodáva firma Ferm, sa vyrábajú podľa najvyšších výkonnostných a bezpečnostných štandardov. Súčasťou našej filozofie je aj poskytovanie zákazníckeho servisu. Dúfame, že budete môcť tento výrobok používať dlhú dobu.

Čísla v texte sa odvolávajú na obrázky na strane 2 v originálnom návode.



Pred použitím tohto zariadenia si starostlivo prečítajte tento návod na používanie. Zoznámte sa s funkciami a základnou obsluhou. Používajte stroj vždy podľa pokynov, aby bola zaistená jeho správna funkčnosť. Návod na používanie a pôvodná dokumentácia sa musí nachádzať v blízkosti stroja.

Obsah

1. Údaje o výrobku
2. Bezpečnostné pokyny
3. Inštalácia
4. Prevádzka
5. Údržba a servis

1. Údaje o výrobku

Technické údaje

Napätie	230 V
Frekvencia	50 Hz
Výkon	250 W
Otáčky	2950 /min. S ₂ = 30 min.
Rozmery brúsneho kotúča	Ø150x20xØ12,7 mm Ø150x40xØ12,7 mm
Hmotnosť	8,5 kg
L _{pa} (hladina zvukového tlaku)	62,6 + 3 dB(A)
L _{wa} (zvukový výkon)	75,6 + 3 dB(A)

Stupeň vyťaženia

Stupeň vyťaženia S₂ = 30 min (prerušovaná periodická prevádzka) znamená, že motor nemôže byť pri svojej nominálnej úrovni výkonu nepretržite v činnosti dlhšie, než je doba stanovená na štítku s technickými údajmi (doba ZAPNUTIA 30 minút). Pokiaľ nebudete dodržiavať tento časový limit, motor sa prehreje. Počas doby VYPNUTIA motor znovu vychladne na svoju počiatočnú teplotu.

Úroveň vibrácií

Úroveň vibrácií uvedená na zadnej strane tohto návodu bola meraná v súlade so štandardizovaným testom podľa EN 60745; je možné ho použiť k porovnaniu jedného prístroja s druhým a ako predbežné posúdenie vystavovania sa vibráciám pri používaní prístroja k uvedeným aplikáciám:

- používanie stroja k iným aplikáciám alebo s iným či zle udržiavaným príslušenstvom môže zásadne zvýšiť úroveň vystavenia sa vibráciám.
- doba, kedy je stroj vypnutý alebo keď beží, ale v skutočnosti nie je využívaný, môže zásadne znížiť úroveň vystavenia sa vibráciám.

Chráňte sa pred následkami vibrácií tak, že budete dbať na údržbu stroja a príslušenstva, budete si udržiavať teplé ruky a usporiadate si svoje pracovné postupy.

Obsah balenia

- 1 dvojkotúčová brúska
- 2 sada konzol ochranného očné štítu + ochranný očný štít
- 1 opierka nástroja (pravá)
- 1 opierka nástroja (ľavá)
- 1 návod na používanie
- 1 bezpečnostné pokyny
- 1 záručný list

Skontrolujte stroj, voľné časti a príslušenstvo, či neboli počas prepravy poškodené.

Informácie o výrobku obr. A

1. vypínač
2. opierka nástroja (pravá)
3. ochranný očný štít
4. konzola ochranného očné štítu
5. skrutka
6. opierka nástroja (ľavá)

2. Bezpečnostné pokyny

Vysvetlenie symbolov



Označuje riziko osobného zranenia, straty života alebo poškodenie nástroja v prípade nedodržania pokynov v tomto návode.



Označuje nebezpečenstvo elektrického šoku.



Udržiavajte okolo stojace osoby v dostatočnej vzdialenosti.



Noste bezpečnostné okuliare a ochranu sluchu.

Špeciálne bezpečnostné smernice

Pred prvým použitím skontrolujte nasledujúce body:

- Či odpovedá menovité napätie brúsky elektrickému napájaniu.
- Či je k dispozícii uzemnená el. zásuvka.
- Či je napájací kábel a zástrčka v dobrom stave (pevná, nerozstrapkaná ani inak nepoškodená).
- Vyhnite sa používaniu dlhých predlžovacích káblov. Použité káble musia byť uzemnené.
- Brúsny kotúč je krehký nástroj, nie je odolný voči nárazom. Brúste vždy na prednom okraji brúsneho kotúča, nikdy nie na bokoch brúsneho kotúča. Nikdy nepoužívajte prasknutý brúsny kotúč. Okamžite ho vymeňte, pretože vysoká rotačná rýchlosť môže spôsobiť odmrštenie kameňa s následkom vážneho zranenia.
- Pri brúsení používajte ochranné okuliare.

- Nikdy nebrúste bez upevneného krytu nad brúsnym kotúčom.
- Kryt brúsneho kotúča a opierku nástroja upevnite vždy pevne a so správnou vôľou.
- Nenechávajte väčšiu vôľu medzi opierkou nástroja a brúsnym kotúčom než 1 – 1,5 mm.
- Brúsny kotúč používajte len na práce, na ktorý bol určený (napr. na brúsenie nástrojov) a nie na ťažké stavebné práce. Pred namontovaním akéhokoľvek nového brúsneho kotúča musíte mať k dispozícii nasledujúce informácie:
 - podrobnosti o výrobcovi
 - spojovací materiál
 - rozmery
 - povolená rotačná rýchlosť.
- Otvor v brúsnom kotúči nikdy nerozširujte na väčší priemer.
- Maximálna rotačná rýchlosť brúsneho kotúča nesmie prekročiť max. povolenú rýchlosť pre daný kotúč.
- Nikdy nepoužívajte brúsny kotúč, ktorý je poškodený alebo deformovaný.
- Pre zaistenie bezpečného brúsenia musí byť stroj pevne namontovaný na pracovnom stole.
- Opierku nástroja je nutné vymeniť ako náhle je šírka opierky nástroja menšia než 20 mm.
- Doporučená hĺbka vyhlbenia v príruce (T) je 2 mm a priemer otvoru pre hriadeľ je 13 mm (viď. obr. B).

Pri každom použití stroja

- Pred pripojením stroja k napájaniu skontrolujte, či vypínač nie je v polohe ON alebo 1.
- Napájací kábel vždy ved'te mimo pohyblivých častí nástroja.

Prístroj okamžite vypnite ak:

- Zástrčka alebo napájací kábel je chybný alebo poškodený.
- Vypínač je chybný.
- Cítíte dym alebo horiacu izoláciu.

Bezpečnosť pri práci s elektrinou

Pri používaní el. prístrojov musíte vždy dodržiavať platné bezpečnostné predpisy. Zníži sa tým nebezpečenstvo požiaru, zasiahnutia el. prúdom a zranenia osôb. Prečítajte si uvedené bezpečnostné pokyny a oboznámte sa aj s bezpečnostnými pokynmi priloženými k stroju.



Vždy kontrolujte, či napájanie odpovedá napätiu na typovom štítku.

Výmena káblov a zástrčiek

Staré káble alebo zástrčky po výmene za nové okamžite vyhoďte. Je nebezpečné používať zástrčky s uvoľnenými káblami.

Používanie predlžovacích káblov

Používajte len schválené predlžovacie káble odpovedajúce príkonu prístroja. Minimálny prierez vodiča je 1,5 mm². Ak používajte navijak, vždy ho odviňte celý.

3. Inštalácia

Brúska musí byť pevne namontovaná na pracovnom stole. Dĺžka pripevňovacích skrutiek bude závisieť od hrúbky pracovného stola. Pokiaľ je stôl vyrobený z ocele, doporučuje sa dať medzi brúsku a stôl drevený kolík alebo dosku, aby sa zabránilo poškodeniu izolácie a vibráciám.

Montáž a nastavenie konzoly ochranného očné štítu a ochranného očné štítu obr. C



Konzolu ochranného očné štítu a samotný ochranný očný štít je možné namontovať / nastaviť len keď je brúsny kotúč v pokoji a stroj je odpojený od napájania.

- Pomocou dodaných skrutiek (A) upevnite konzolu ochranného očné štítu (4) s pripojeným ochranným očným štítom ku krytu brúsneho kotúča.
- Nastavte konzolu ochranného očné štítu do správnej výšky. Medzera (B) medzi kotúčom a konzolou ochranného očné štítu by mala byť 1 – 1,5 mm.
- Potom pevne dotiahnite skrutku (A).
- Ochranný očný štít nastavte tak, aby pri práci poskytoval maximálnu ochranu.
- Vždy používajte ochranné okuliare.

Montáž a nastavenie opierky nástroja



Opierku nástroja je možné nastaviť len keď je brúsny kotúč v pokoji a stroj je odpojený od napájania.

- Opierku nástroja namontujte podľa obr. C.
- Upevnite ju čo najpevnejšie s maximálnou vôľou (C) medzi opierkou nástroja a brúsnym kotúčom 1 – 1,5 mm.

Výmena brúsneho kotúča obr. D

Požadované nástroje:

- 19 mm kľúč
- 8 mm kľúč
- skrutkovač



Brúsny kotúč vymieňajte len, keď je motor v pokoji a napájanie je úplne odpojené.

- Pomocou vyššie uvedených nástrojov vyberte chrániče brúsneho kotúča. Matica hriadeľa na pravej strane má pravotočivý závit. Matica hriadeľa na ľavej strane má ľavotočivý závit. Myslite na to pri výmene brúsneho kotúča.
- Pomocou správneho kľúča maticu uvoľnite.
- Starý kotúč vyberte z hriadeľa.
- Vyčistite príruby. Jednu prírubu (A) umiestnite späť na hriadeľ dutou stranou smerom k brúsnemu kotúču. Nový kotúč nasuňte na hriadeľ. Druhú prírubu (A) umiestnite na hriadeľ znova dutou stranou smerom k brúsnemu kotúču. Teraz dotiahnite maticu na hriadeľ. Nepretiahnite!
- Teraz opäť namontujte kryt brúsneho kotúča a znova správne nastavte opierku nástroja.
- Krátko spustite motor bez brúsenia.

4. Prevádzka

Výber brúsneho kotúča

Hrubé brúsne kotúče odstraňujú väčšinu materiálu a jemné brúsne kotúče sa používajú na povrchovú úpravu. Ak je povrch veľmi nerovný začnite s použitím hrubého brúsneho kotúča a brúste obrobok pokým nie je hladký. Potom použite jemný brúsny kotúč na odstránenie rýh a škrabancov, ktoré zanechal hrubý kotúč a obrobok upravte.

Ako brúsiť

Nezanášajte brúsny kotúč brúsením dreva, olova a iného mäkkého materiálu. Aby ste sa vyhli vzniku rýh na obrobku netlačte príliš brúsený materiál na brúsny kotúč. Pri dlhšom brúsení chladte obrobok vodou. Pri brúsení nástrojov (napr. dláta, sekáče a pod.) dávajte pozor na to, aby počas brúsenia „nezmodrali“. Dávajte pozor na to, aby sa Vám počas práce obrobok nevymkol z ruky, alebo sa nezasekol medzi kotúč a opierku. Mohlo by dôjsť k zablokovaniu kotúča – jeho roztrhnutiu, zhoreniu motora a odhodneniu obrobku. Toto všetko by mohlo spôsobiť poranenie obsluhy alebo škodu.

Vždy, keď stroje používate 30 minút mali by ste ho vypnúť. Nechajte stroj vychladnúť na izbovú teplotu.

Zapnutie stroja

- Pred pripojením stroja k napájaniu skontrolujte či je vypínač v polohe OFF alebo 0.
- Stolnú brúsku zapnete stlačením vypínača do polohy ON alebo 1.
- Napájací kábel vedte vždy mimo pohyblivých častí nástroja.

5. Údržba a servis



Uistite sa, že prístroj nie je zapnutý a je odpojený od el. siete ak vykonávate údržbu motora.

Správnym používaním a pravidelným čistením významne prispějete k predĺženiu životnosti stroja.

Závady

Možné príčiny a spôsoby ich riešení ak stroj správne nefunguje.

1. Elektrický motor sa prehrieva.

- Motor je preťažený.
 - *Nechajte motor vychladnúť.*
- Motor je chybný.
 - *Kontaktujte prosím servisné pracovisko.*

2. Stroj je zapnutý ale nebeží.

- Elektrické napájanie k stroju je prerušené.
 - *Skontrolujte, či nie je napájací kábel prerušený.*
- Vypínač môže byť poškodený.
 - *Kontaktujte prosím servisné pracovisko.*

Pri chybe spôsobenej opotrebovaním niektorej časti stroja kontaktujte servisné pracovisko. Na konci návodu je prehľad súčastí, ktoré si môžete objednať.



Opravy stroja môže vykonávať len kvalifikovaný opravár alebo servisné stredisko.

Čistenie

Pravidelne čistite kryt prístroja pomocou jemnej látky, najlepšie po každom použití. Chráňte ventilátorové otvory pred prachom a nečistotami. Nepoddajnú špinu odstráňte jemnou látkou namočenou v mydlovej vode. Nepoužívajte rozpúšťadla ako sú benzín, alkohol, čpavok, atď., ktoré môžu zničiť umelohmotné časti.

Mazanie

Prístroj nepotrebuje žiadne ďalšie mazanie.

Pri chybe spôsobenej opotrebovaním niektorej časti stroja kontaktujte servisné pracovisko. Na konci návodu je prehľad súčastí, ktoré si môžete objednať.

Ochrana životného prostredia

Aby sa zabránilo poškodeniu stroja počas prepravy, je zariadenie dodávané v pevnom obale, ktorý sa prevažne skladá z recyklovateľných materiálov. Využívajte preto možnosť recyklácie týchto materiálov.



Poškodené a likvidované elektrické zariadenia musia byť odovzdané v zberniciach, ktoré sú na to určené.

Elektricky napájané zariadenie nevyhadzujte do domového odpadu. V zmysle európskej smernice 2012/19/EU o elektrickom a elektronickom odpade a jej implementácie do národného práva sa musia elektrické nástroje, ktoré sa už dlhšie nepoužívajú zhromažďovať oddelene a likvidovať len spôsobom, ktorý nepoškodzuje životné prostredie.

Záruka

Prečítajte si záručné podmienky na samostatne dodávanom záručnom liste.

Na tomto výrobku a tomto návode môžu byť robené zmeny. Technické údaje môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

ES VYHLÁSENIE O ZHODE

Vyhlásenie o zhode vydáva

Obchodné meno :

FERM BV

Sídlo :

Lingenstraat 6, 8028 PM, Zwolle The Netherlands

Meno a adresa osoby poverenej
zostavenej technickej dokumentácie
podľa smernice 2006/42/EC,
(NV č. 176/2008 Zb.) a meno a adresa
osoby, ktorá uchováva technickú
dokumentáciu podľa smernice 2000/14/EC
(NV č. 9/2002 Zb.)

FERM BV

Lingenstraat 6, 8028 PM, Zwolle The Netherlands

Názov výrobku – typ:

Dvojkotúčová brúska BGM1020

Popis:

Dvojkotúčová brúska je určené pre hrubé a jemné brúsenie. Stroj je konštruovaný predovšetkým pre obrábanie a brúsenie nožov, nožníc, sekáčov, dlát a podobných nástrojov. Nie je určená pre profesionálne využitie – výrobu.

Technické údaje

Napätie	230 V
Frekvencia	50 Hz
Výkon	250 W
Otáčky	2950 /min. S ₂ = 30 min.
Rozmery brúsneho kotúča	Ø150x20xØ12,7 mm Ø150x40xØ12,7 mm
Hmotnosť	8,5 kg
Lpa (hladina zvukového tlaku)	62,6 + 3 dB(A)
Lwa (zvukový výkon)	75,6 + 3 dB(A)

Vyhlasujeme na našu výhradnú zodpovednosť, že tento výrobok je v zhode a v súlade s nasledujúcimi normami a predpismi: EN61029-1, EN61029-2-4, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3, 2006/42/EC, 2014/30/EU, 2012/19/EU, 2011/65/EU,

Posledné dvojčíslo roku, v ktorom bolo pripevnené označenie CE: 16

Poznámka: Všetky predpisy boli použité v znení ich zmien a doplnkov platných v dobe vydania tohto vyhlásenia bez ich citovania.

Zwolle, 01.04.2016

H.G.F. Rosberg, CEO Ferm BV

.....
miesto a dátum vydania vyhlásenia

.....
meno, priezvisko a podpis zodpovednej osoby

Všeobecné bezpečnostné pokyny.

Určené pre výrobky predávané spoločnosťou PROMA SK, s.r.o..

Vážený zákazník, tento materiál tvorí doplnok k návodom na používanie nami predávaných strojov a náradia. Jeho ustanovenia sú všeobecné a je nutné ich rešpektovať v súvislosti s príslušným návodom ku konkrétnemu stroju.



POZOR! Všetky pokyny si dôkladne preštudujte. Pokiaľ by ste sa pokynmi uvedenými nižšie neriadili, mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru, poprípade k vážnemu mechanickému úrazu.

Pojem „náradie“ v týchto pokynoch znamená akékoľvek elektrické náradie a to či už napájané zo siete (cez prírodnú šnúru), alebo z batérie (náradie bez prírodnej šnúry) .

Tieto pokyny si uschovajte !

Spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ im osoba zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytuje dohľad alebo ich nepoučila o používaní spotrebiča. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zaistilo, že sa so spotrebičom nehrajú.

Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností alebo znalostí, ak sú pod dozorom, alebo dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a porozumeli nebezpečenstvu, ktoré je s tým spojené. Deti sa nesmú hrať so spotrebičom,. Čistenie a údržbu používateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru.

1.) Pracovný priestor :

a./ V pracovnom priestore udržiavajte poriadok a zabezpečte si v ňom dobré osvetlenie. V neporiadku a prítomí ľahko dochádza k nehodám a úrazom.

b./ S elektrickým náradím nepracujte vo výbušnom prostredí, aké predstavujú horľavé kvapaliny, plyny, alebo prach. Elektrické náradie iskrí, a preto sa môžu výpary alebo prach vznietiť.

c./ Pri práci s elektrickým náradím udržiavajte deti a okolo stojace osoby v dostatočnej vzdialenosti.

Ak by Vás niekto vyrušoval ľahko stratíte nad náradím kontrolu.

2.) Elektrická bezpečnosť :

Výmena káblov :

Ak je sieťová šnúra poškodená, musí ju vymeniť výrobca, jeho servisná služba, alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

a./ Sieťová zástrčka musí odpovedať zásuvke. Nikdy zástrčku neupravujte. Pri uzemnenom náradí nepoužívajte žiadne upravované zástrčky. Iba s neupravovanými zástrčkami a zásuvkami je nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom minimálne.

b./ Dbajte na to, aby ste sa nedotýkali uzemnených povrchov – potrubie, radiátory, šporáky, chladničky Ak máte uzemnené telo je nebezpečenstvo úrazu el. prúdom väčšie.

c./ Nevystavujte el. náradie dažďu ani vlhku. Ak vnikne do náradia voda nebezpečenstvo úrazu el. prúdom sa zvyšuje.

d./ S prírodným káblom zaobchádzajte šetrne a používajte ho len na to na čo je určený, Nikdy zaň náradie nenoste, nevlečte a nevyťahujte zaň zástrčku zo zásuvky. Zabezpečte, aby bol mimo kontakt so zdrojom tepla, olejmi, ostrými hranami a pohyblivými časťami strojov. Poškodenie, alebo zapletenie kábla zvyšuje nebezpečenstvo úrazu el. prúdom.

e./ Pri práci vonku používajte predlžovací kábel len taký, ktorý je preto vhodný – na vonkajšie použitie.

f./ Ak musíte používať toto el. náradie vo vlhkom prostredí, používajte v el. obvode prúdový chránič (RCD). Použitie prúdového chrániča (RCD) znižuje riziko úrazu el. prúdom.

3.) Osobná bezpečnosť :

a./ Udržujte stále pozornosť, sústreďte sa na to čo práve robíte a pri práci s elektrickým náradím sa riadte zdravým rozumom. Ak ste unavený, či pod vplyvom omamných látok (alkohol, drogy, lieky, ...) s el. náradím nepracujte. Pri práci s el. náradím stačí chvíľa nepozornosti a môže dôjsť k vážnemu úrazu.

b./ Používajte bezpečnostné pomôcky. Vždy noste vhodnú ochranu zraku. Nosením odpovedajúcich bezpečnostných pomôcok a vybavení, ako je respirátor, protišmyková obuv, bezpečnostná prilba alebo prostriedok na ochranu sluchu, sa znižujete nebezpečenstvo úrazu.

c./ Zabráňte náhodnému spusteniu náradia. Kým náradie zapojíte do siete ubezpečte sa, že je vypínač vo vypnutej polohe. Nosiť náradie s prstom na vypínači, pripájať ho do el. siete v zapnutom stave, to všetko zvyšuje nebezpečenstvo úrazu.

d./ Kým náradie zapnete zložte z neho všetky nastavovacie kľúče či iné nástroje. Ak by nástroj zostal v kontakte s rotačným dielom náradia môže ľahko dôjsť k úrazu.

- e./ Pri práci sa nikam nenaťahujte, stojte pevne na zemi obidvomi nohami, udržiavajte rovnováhu v stabilnom postoji. V nečakaných situáciách tak ľahko dokážete kontrolovať náradie a predísť tak úrazu.
- f./ Na prácu sa vhodne oblečte, nenoste voľný odev, šperky a ozdoby. Voľný odev, šperky a dlhé vlasy by sa mohli pohyblivými súčasťami zachytiť.
- g./ Ak je náradie prispôbené na pripojenie odsávania prachu dávajte pozor na to, aby náradie bolo na odsávanie pripojené. Znížite tak riziká spojené so zvráteným prachom a ochránite dýchacie cesty obsluhy náradia.
- h./ Opracovávané predmety dobre upnite (zverák, zvierky, prípravky, ...) nie je možné dobre držať opracovávaný predmet a zároveň náradie a ešte sním aj pracovať.

4.) Práca s elektrickým náradím a starostlivosť o toto náradie :

- a./ Na el. náradie netlačte. Pre svoje potreby zvolte vhodné náradie, ktoré vykoná prácu lepšie a bezpečnejšou rýchlosťou na akú je konštruované.
- b./ Ak je vypínač nefunkčný náradie nepoužívajte. El. náradie bez vypínača je nebezpečné a treba ho dať opraviť.
- c./ Kým začnete el. náradie nastavovať, či čistiť odpojte ho od zdroja el. energie, zamedzíte tak samovoľnému spusteniu stroja.
- d./ Ak s náradím nepracujete skladujte ho mimo dosahu detí! Pamätajte si, že s náradím môže pracovať len poučená a zaučená osoba. V rukách nekompetentných je el. náradie nebezpečné.
- e./ Dbajte o potrebnú údržbu el. náradia. Kontrolujte či je náradie kompletne, či sú pohyblivé časti v poriadku, správne nastavené a nepoškodené. Kontrolujte či nič neohrozuje správny chod stroja a jeho funkcie. Ak je el. náradie poškodené zverte ho do odbornej opravy. Zanedbaná údržba náradia môže mať za následok úraz.
- f./ Rezné nástroje udržiavajte čisté a ostré, zabezpečíte tak správnu funkčnosť náradia a jeho dobrú ovládateľnosť.
- g./ Elektrické náradie, príslušenstvo a nástroje používajte vždy v súlade s návodom na použitie konkrétneho stroja. Berte vždy ohľad na konkrétne pracovné prostredie a Vaše potreby.
- Použitie el. náradia na činnosť, na ktorú nie je určené môže zapríčiniť vážny úraz.
- h./ Poškodený vypínač je nutné dať opraviť do odborného servisu. Nepoužívajte el. náradie ktoré sa nedá vypnúť.
- i./ Nenechávajte bez dozoru zapnuté el. náradie. Ak musíte odísť náradie vypnite a počkajte kým sa pohyblivé časti nezastavia.
- j./ Ak sa poškodil napájací kábel je nutné ho vymeniť. Túto prácu zverte odbornému servisu. Kábel musí byť nahradený len originálnym dielom výrobcu náradia.

Ak sa zariadenie nepoužíva opatrne, môže vzniknúť oheň, preto

- **nenechávajte ich pôsobiť na to isté miesto dlhý čas**
- **uvedomte si, že teplo sa môže odvádzať do horľavých materiálov, ktoré sú mimo dosahu.**

VÝSTRAHA:



Buďte opatrní pri používaní spotrebiča v priestoroch s horľavými materiálmi.

Nepoužívajte spotrebiče v prítomnosti explozívnych atmosfér.

Po použití náradia ho umiestnite na jeho stojan a pred jeho uschovaním ho nechajte vychladnúť.

5.) Použitie a starostlivosť o náradie s akumulátorom :

- a./ Pred vložením akumulátora sa ubezpečte či je stroj vypnutý. Založením do zapnutého stroja riskujete úraz.
- b./ Akumulátor dobíjajte len v originálnej nabíjačke, ktoré prináleží k danému typu stroja a akumulátora. Zámena nabíjačiek by mohla spôsobiť požiar.
- c./ Stroje používajte iba s konkrétnym príslušným akumulátorom. Použitím iného akumulátora riskujete poškodenie stroja a úraz.
- d./ Ak akumulátor nepoužívate skladujte ho mimo drobných kovových predmetov. Spojením kontaktov – vykrátením, riskujete poškodenie akumulátora a vznik požiaru.
- e./ Za nevhodných podmienok a pri poškodení môže s akumulátora vyteciť kvapalina. Nedotýkajte sa jej! V prípade náhodného kontaktu si ihneď opláchnite zasiahnutú pokožku vodou najlepšie tečúcou. V prípade zasiahnutia očí okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Kvapalina z akumulátora môže spôsobiť podráždenie a popálenie zasiahnutých častí tela!

6.) Servis :

- a./ Využívajte len kvalifikovaný značkový servis, kde máte záruku originálnych dielov a garanciu výrobcu k zaisteniu správnej funkcie stroja.
- b./ Výstraha! Používanie iného ako originálneho, alebo výrobcom odporúčaného príslušenstva môže viesť k úrazu. Rešpektujte návod na použitie stroja ako aj tieto všeobecné bezpečnostné predpisy.